







6-h-257 mags. 1.h 2-lamipos

Emilia

LART

DE DESSINER PROPREMENT

LES PLANS, PORFILS, ELEVATIONS GEOMETRALES, ET PERSPECTIVES.

SOIT D'ARCHITECTURE MILITAIRE OU CIVILE,

AVECTOUS LES SECRETS
les plus rares pour faire les Couleurs
avec lesquelles les Ingenieurs representent les divers materiaux d'une Place.

Et la manière de s'en servir dans les vûës des Sieges, Campements, & autres morceaux de Païsage.


00

A PARIS,

Chez CHRISTOPHE BALLARD, eul Imprimeur du Roy pour la Musique, Ruë Saint Jean - de Beauvais, au Mont-Parnasse.

> M. D.C. X. C. V. I. I. Avec Privilege de Sa Majesté.

A SECOND STREET RADIOS THE LEWIS COURSE OF LAND IN The Monte Person in



Ous les Arts, de même que les Sciences, supposent des Principes, à la faveur des quels l'esprit & les mains

s'étant comme donnez une nouvelle tourneure par une longue suite de repetitions, on se trouve enfin Maître, de grosser Apprentif qu'on étoit. On ne peut donc se passer d'une longue pratique pour faire quelque progrès dans les Arts; mais celuy qui semble demander la plus tout le tems qu'un homme peut avoir à soy, c'est sans doute la Peinture; C'est une Maîtresse jalouse qui ne peut soufrir qu'on la neglige, er qui reserve toutes ses faveurs pour ceux qui s'attachent le plus à la cultiver; cela se peut appliquer

à l'Art de laver les Plans, qui est une espece de Peinture; car enfin il faut passer trois ou quatre ans à tirer des lignes pour faire un plan avec quelque justesse qui plaise à l'æil, & an lieu que dans toutes les autres especes de representer, l'esprit prendje ne sçay quel plaisir en voyant son ouvrage s'avancer, l'on ne trouve dans celle-cy que de la sécheresse de voir qu'on réusit si mal dans les commencemens, une ligne d'ailleurs tirée sur une feuille de papier n'ayant rien d'assez touchant pour plaire à l'esprit; ce n'est que quand on est Maître en cet Art que les lignes colorées forment un tout dont l'harmonie n'est pas moins agreable à la vûë qu'un morceau de peinture, où l'ordonnance, les jours, les ombres & les passions de l'ame y sont dans toute l'expression possible; Celuy donc qui desire colorer proprement un plan d'u-

ne Place, ou quelque Carte d'une marche d'Armée, de Bataille, d'un Campement ou d'une Banlieuë, a besoin d'avoir à tout moment devant les yeux le moyen dont il s'y faut prendre; Ce moyen est un Livre dans lequel trouvant le coloris dont il se doit servir pour donner la veritable expression à tout ce qu'il veut representer, il ne sçauroit manquer d'arriver à cette liberté de pinceau qu'il faut pour faire quelque chose de passable; c'est à quoy il parviendra en joignant un peu de patience à son inclination naturelle: Un Ouvrage ne peut avoir un air qui plaise à l'ail du Ministre ou d'un General, si par la douceur des teintes, par la dégradation des fuyans, par la vivacité des lignes si c'est un plan; en un mot par un lavis bien entendu, il n'est dans cette harmonie de regulavité qui impose dans le moment.

ã iij

Il faut donc avant tout sçavoir tirer des lignes, sçavoir de quel coloris elles doivent être pour exprimer certaines pieces; car enfin si pour laver un Parapet de Massonnerie on se servoit d'une autre couleur que du Carmin clair & finy entre deux lignes de Carmin, l'exterieure délicate & l'interieure plus signifiée, on ne seroit point entendu, car si c'étoit avec de l'Encre de la Chine, cela l'indiqueroit être de gazon; il en est de même de toutes les autres pieces de la Fortification, chacune ayant sa couleur déterminée, par le moyen de laquelle un ouvrage qui n'est qu'en lignes comme (ont tous les Plans, donne une idée parfaite des materiaux, dont le sujet qu'il represente est composé.

Asin que tous ceux qui s'apliquent au Dessein (les éleves pour s'instruire & les seavans pour en soulager

leur memoire) en puissent tirer des avantages tels qu'ils le peuvent des sirer, nous avons fait trois differentes sories de lavis, celuy des Plans, celuy de la Perspective Cavaliere ou Geometrale, dont presque tous les Ingenieurs se servent, & celuy de la Perspective qui exprime les suyans, par la dégradation des teintes qui est celle des fameux veintres, & des veritables sçavans.

Ce Livre est construit en forme de Dictionaire, tout y est rangé par ordre alphabetique; ainsi devroient être tous les Livres des Arts, dont la Table fait souvent le tiers de l'Ouvrage, ce qui est incommode quand on a besoin à tous momens de chercher les mots, & ce qui ne se rencontre point icy, où d'abord on a ce

que l'on demande.

à adoucir avec le bout d'un pinceau

à iv

sec, & à faire perdre insensiblemens la teinte dans le fond du papier, auront au commencement quelque peine; mais après avoir gaté quelques feüilles de papier, ils verront combien on abrege du chemin lorsqu'on a devant soy la regle qui détermine le coloris, & la maniere dont il s'y faut prendre.

On donne tous les Secrets dont les Ingenieurs se servent pour les couleurs liquides & pour les encres, soit avec des noix de galles ou sans noix de galles, afin que ceux qui ne seront point dans des lieux où l'en trouve de tout, puissent n'être point arrestez, tant pour un beau lavis que pour tirer des lignes qui fassent un

bel effet à l'æil.

Cela d'ailleurs n'est point inutile, puisque les encres ordinaires ont trop de couperose, & souvent trop de gomme dans leur composition, ce qui fait

que la plume coule mal avec cette derniere, & le dessein avec l'autre a un air de dureté qui déplaît d'abord à la vûë.

L'Encre de la Chine a un défaut, c'est que quand on a tiré des lignes & que l'on veut laver pardessus, ces lignes s'effacent & se dentellent; nos compositions d'encre n'ont point ce défaut, restant sixes sur le papier, à l'épreuve du lavis quel qu'il soit.

On peut dire que cet Art est la veritable enlumineure, bien differente & bien élevée au-dessus de celle dont on se sert pour les Estampes, qui auroient bien d'autres graces à l'æil si elles étoient colorées par nôtre maniere.

Les Dames de qualité qui ne veulent poin s'attacher entierement au Dessein, ont icy le moyen de s'occuper agreablement; cela n'est point nouveau il est une Province en France

où elles se plaisent à cet exercice, qui n'est pas moins innocent qu'il est agreable; leur Cabinets sont remplis de leurs Ouvrages, & elles ont cette satisfaction de voir & de montrer des productions de leur esprit & de leurs mains.

On peut au commencement travailler sur de mauvaises Estampes pour se faire la main, & travailler sur les plus belles dès que l'on sera assuré de ne point donner des coups à faux; c'est un des plus courts & des meilleurs moyens aux jeunes gens pour leur donner le bon goût, & pour les mener à la perfection du dessein, afin que les bons morceaux & leur belle maniere s'impriment dans leurs esprits, & y laissent des traces de perfection sur lesquelles leur imagination se forme, quand il est question de travailler ensuite sans modelle.

Voilà donc à peu-près tout ce qu'on a cru devoir dire, on souhaite que la jeunesse veuille s'attacher à ce noble exercice, qui est sans difficulté le divertissement le plus honnesse és à même tems le plus propre à tenir l'esprit éloigné de toutes les semences des vices ausquels nous ne sommes que trop enclins par nôtre propre nature, et par l'indolence où nous plongent les charmes trompeurs de l'oisiveté.



EXTRAIT DU PRIVILEGE.

Par Privilege du Roy, donné à Paris le 22. Juin 1697. Signé, MORET, & Icelle; Il eft permis à Christophe Ballard, Seul Imprimeur du Roy pour la Musique, d'imprimer ou faire imprimer un Livre intitulé , L'Art de Dessiner proprement les Plans , Posfils, Elevations Geometrales, or Perspectives, soit d'Architecture Militaires on Civile; Avec tous les Secrets les plus rares pour faire les Conleurs avec lesquelles les Ingenieurs representent les divers materiaux d'une Place, fre, en tels volumes, marches, caracteres, & autant de fois que bon luy semblera, pendant le temps de douze années entieres, à commencer du jour qu'il sera achevé d'Imprimer; Sa Majesté faisant défenses à tous Imprimeurs & Libraires, & autres personnes de quelques qualitez & conditions qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre, ny même d'en vendre de contrefaits, sans le consentement dudit Ballard, ou de ses Ayans-cause, à peine de trois mille livres d'amende, confiscation des Exemplaires contrefaits, & de tous dépens, dommages & interests; Le tout ainsi qu'il est plus au long porté par ledit Privilege.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, le 15. Juilles 1697. Signé, P. AUBOÜIN, Syndic.

Achevé d'Imprimer pour la premiere fois, le 22. Juillet 1697.

Les Exemplaires ont esté fournis.



L'ART DEDESSINER ET LAVER L'ARCHITECTURE MILITAIRE ET CIVILE.

A

BAQUE, OU TAILLOIR:

C'étoit chez les Romains
un Ais quarté qui servoit à
écrire des chiffres à compter; il signifie aussi une petite table qui servoit de buffet: en Archi.

tecture,c'est la partie du chapiteau, appellé Tailloir, qui ressemble parfaitement à une Assette des Anciens, qui autrefois étoit de bois, & de forme quarrée, sur quoy on tailloit les viandes. S'il faut le marquer dans un plan, on le dessinera par des lignes d'encre de la Chine, remplissant le cercle qui marque l'épaisseur de la colonne avec du noir pur:Si le Tailloir doit être marqué en élevation geometrale, & si c'est un projet, on le dessinera avec de l'encre de la Chine, lavant le fond du papier d'une teinte claire de gomme-gutte. Quand il faudra le dessiner dans un ouvrage de perspective, servez - vous alors du coloris de l'Architecture. Voyez Architecture.

À B B A T 15, ou démolition; c'est avec de l'encre de la Chine par des traits entre-coupez avec le

l'une & l'autre Architecture. 3 pinceau, que l'on en represente les ruines, finissant avec la même couleur; on peut se servir encore d'indigue, lavant du côté du jour avce de la gomme-gutte, observant de toucher d'une teinte foible tout ce qui doit paroître éloigné. Lorsque l'on aura à representer dans un plan une brêche, des ruines, ou l'empatement d'une fondation; si la chose doit paroître sensible, c'est avec des zero les uns près des autres que l'on les dessinera, donnant des coups de pinceau par-cy par-là avec de l'encre de la Chine, sur tous les zero du côté de l'ombre: Quand l'ouvrage sera en petit, c'est par de points serrez près à près à la plume, que l'on en exprimera le relief.

A B R E U V O I R. Lorsque dans quelque plan d'Architecture militaire il faudra le marquer, serveze L'Art de dessineer

vous, pour en exprimer l'eau d'un lavis de couleur d'eau, dont nous donnons la composition à la fin de ce Livre: S'il est bordé d'Archite-Eture, comme c'est un plan, il faut tirer une ligne de carmin, qui en exprime le contour, que l'on lave de gomme-gutte claire, si l'on veut donner à connoître que c'est un projet: Si l'eau qu'on veut representer étoit mouvante, on en exprimera le cours par de petits traits d'indigue, lavant de la même couleur, & finissant depuis les bords vers le milieu, où le blanc du papier doit paroître sans couleur, la teinte diminuant peu à peu, jusqu'à ce qu'elle se perde dans le fond du papier. S'il y a un bord de vase ou de terre sablonneuse, on lavera de bistre, mêlé d'un peu de vermillon, adoucissant en approchant de l'eau : Lorsque

l'une & l'autre Architecture. §
PAbreuvoir se trouvera dans un ouvrage d'Architecture, on le dessinera & on le lavera avec le coloris qui luy est propre. Voyez en ce cas Architecture.

ACCOUDOFR: On le marquera dans un plan d'Architecture civile avec des lignes d'encre de la Chine, remplissant l'entre-deux de noir pur; on lavera le fond du papier d'une teinte claire & égale partout de gomme-gutte, surtout si c'est un projet, il faut le dessiner en élevation geométrale ou perspective; Voyez Architecture. Et si l'on doit le representer de bois, c'est avec du bistre bien clair dans le jour, observant d'exprimer les fuyans par attendrissement de teintes, à mesure que l'on s'éloignera du bas du Tableau.

A E H A N T E, feuilles d'Achante, ornemens du chapiteau CorinACROTERES; terme dérivé du Grec, qui signisse toutes les extrémitez des corps, en Architecture ce sont les trois figures ou vases que l'on place sur les trois angles du fronton: On les dessinera en élevation geometrale avec de l'encre de la Chine, lavant de la même couleur: Si l'ouvrage est en perspective, voyez Architecture, pour vous servir du coloris qui luy est propre.

A F F û T D'ARTILLERIE; s'il se rencontre qu'on doive le marquer en grand, destinez-le avec des lignes d'encre de la Chine, les interieures plus fortes, lavant sur le tout de gomme-gutte d'une teinte claire & égale, en couchant à la hâte & à grands coups de pinceau: Si l'on veut qu'il paroisse être de bois, il faut alors laver avec du bistre clair dans les jours, plus fort dans les ombres, le tout fort tendrement. La ferrure, c'est-à-dire les clous, les bandes, &c. se dessineront & se laveront avec de l'indigue.

ALLE'E DE JARDIN, & generalement tout ce qui borde & termine quelque compartiment, comme les platte-bandes, bordures & broderies, fe laissent toutes blanches, lorsqu'elles sont representées dans un plan: Si elles doivent l'être dans un ouvrage de perspective, il faut embrunir tout

ce qui s'éloigne du bas du Tableau, pour en exprimer les distances, ce qui se fait en embrunissant à mesure que l'on s'eloigne de la base de tout l'ouvrage. Lorsque nous disons embrunir, ce n'est point partout avec une même couleur, mais avec celle qui est propre à chaque sujet representé dans le Tableau.

AIRE, surface ou superficie: Dans les plans d'Architecture militaire, on l'exprime en épargnant le fond du papier, que l'on lave, quand c'est un projet, avec une teinte de gomme-gutte, & avec du verd d'iris, s'il y a necessité de marquer un gazon; dans les plans d'Architecture civile, c'est avec le fond du papier comme cy-devant; mais le massif de l'Architecture se couche toûjours de noir pur également partout: Voyez Plan-

l'une & l'autre Architecture. 9 che premiere A. Quelques-uns jettent un lavis clair de gomme-gutte sur le tout, ce qui ne fait pas un mauvais effet: Gardez-vous de toucher avec de la gomme gutte les endroits lavez d'encre de la Chine, à moins que ce ne soit en passant d'un seul coup de pinceau; car ces deux couleurs sont antipatiques: il faut laver plûtôt de gomme gutte, qui souffre l'encre telle qu'elle foit, quand la teinte est sêche; mais l'encre ne souffre point la gommegutte, lorsque l'Aire se trouvera être un sujet de perspective, comme une terrasse, un étage d'édifice, ou le parquet d'une salle, c'est avec le coloris propre à chaque sujer. Par exemple, si l'Aire est de bois, c'est avec du bistre mêlé d'un peu de vermillon, embrunissant avec une teinte plus forte, à mesure que l'on exprimera 10 L'Art de dessiner le lointain: Si c'est un pavé de marbre ou de pierre, voyez Architecture.

A ME D'UNE PIECE D'ARTIL-LERIE: C'est ce qu'on appelle dans un fusil le calibre, on pour mieux dire, c'est le moule qui sert à former la cavité d'un canon, quand on le jette en métail : Si vous avez à l'exprimer en dessein, c'est par deux lignes d'encre de la Chine, tres-déliées, & tirées paralleles, depuis la lumiere jusqu'au bout de la piece; quelques-uns la marquent par deux lignes pon-Etuées, au lieu de les tirer vives. Il faut remarquer que la piece se representant en plan, on lave le fond du papier de gomme-gutte, laisfant la piece, ou pour mieux dire, fon plan tout blanc; lorsque l'ou. vrage sera de perspective, si la piece est de fonte verte, on la dessinera vec du verd d'iris mêlé de bistre, rendant la teinte plus forte pour ombrer: Si l'on veut qu'elle paroisse être de fonte jaune, c'est avec de la pierre de siel qu'on definera & qu'on lavera, mêlant du bistre dans cette couleur, qui se-

roit trop vive d'elle-même.

A R A G N E'E DE MINE: C'est la route que trace le Mineur par plusieurs détours, afin que le seu fasse mieux son esset. Ce soûterrain se marque par une traînée de points serrez également, & avec propreté, jusqu'au fourneau, où le Mineur place les barils de poudre. On remarquera que les points de carmin sont pour marquer la route dans les murailles, & ceux d'encre de la Chine, pour marquer un chemin soûterrain: Lorsque le plansser assez grand, on tirera au lieur d'une ligne de points, deux lignes

ponctuées paralleles, dont l'entre deux marquera la route du Mineur; sur le tout il ne faut pas oublier un lavis de gomme-gutte.

ARCENAL: C'est un magazin de tout ce qui est propre à la guerre; les murailles de son enceinte s'exprimeront par un gros trait de carmin, lorsque l'ouvrage fera un plan. Si l'on fait le plan d'un Arcenal tout seul, il faut alors dessiner toutes les épaisseurs des murailles avec du carmin, la ligne interieure un peu plus forte que l'exterieure, lavant d'une teinte claire de carmin dans l'entredeux, pour marquer le massif des murs; c'est ainsi que les Ingenieurs le font, n'oubliant pas une teinte de gomme-gutte fur le fond du papier : Si c'étoit un Architecte, il marqueroit toutes les épaisseurs des murs de noir pur. Lorsque les

nurs se trouveront en élevation géometrale ou perspective, il faudra marquer les sises de brique par des traits de vermillon qu'on tire horisontalement. Pour les sises de mortier, on épargne le fond du papier: Si la muraille à dessiner doit être en sise de pierre,

Voyez Architecture.

ARBRES: Quand on voudra en orner un plan, il faut les dessiner par un ovale d'encre de la Chine, ombrant d'un trait fort avec le pinceau du côté de l'ombre, ou bien les hacher à la plume à la maniere des Graveurs, ce qui ne se pratique guere qu'en estampe. Si l'on veut que l'ouvrage paroisse davantage, on dessinera les arbres avec du verd d'iris, ombrant de même avec un peu de bistre; & si l'on veut rehausser, c'est-à-dire donner un coup clair du côté du jour, 14

c'est avec de la gomme-gutte, & du verd de vessie mêlez ensemble: Lorsque l'ouvrage sera de perspe-Aive, les arbres qui seront sur le bas du Tableau, se dessineront de bistre & du verd d'iris, ou de terre de Lombardie pour les tiges & branches; pour les jours, on rehaussera sur le blanc du papier avec de la gomme-gutte & du verd de vessie, & pour dessiner & ombrer avec du verd de vessie & du bistre mêlez ensemble, embrunissant pour exprimer les fuyans, & donnant des coups forts dans tout ce qui doit aprocher : Il faut remarquer que si l'on ne donne point l'expression de rondeur à un arbre, qu'il n'a point du tout de grace, ce qui s'apprend par imitation sur des morceaux bien executez, & en oposant l'ombre forte aux grands jours; ce qui doit

Pune & l'autre Architecture. 15 paroître avancé s'exprimera par une couleur sensible, comme de la gomme-gutte mèlée avec le verd de vessie, mêlant du bistre pour ombrer & pour embrunir du côté de l'ombre. On peut encoreombrer dans le plus sensible avec du verd d'iris & du bistre mêlez ensemble, donnant surtout pour les tiges & branches des coups d'encre de la Chine dans l'ombre, qui doit toûjours être plus claire que l'ombrage, quand le Soleil est sans nuages.

ARBRES DES LOINTAINS: Couchez fort clair avec un peu d'indigue fini de même couleur, & le tout fort tendrement; on rehauffe avec un peu de verd d'iris mêlé avec du bleu dont nous donnons la composition, lavant & finifsant bien tendrement: Les feuillages se dessineront par monceaux

hachez ou pointillez, lavant les plus près avec de la gomme-gutte & de l'indigue dans les jours, ombrant d'indigue & de bistre dans les ombres Si l'on veut marquer certains arbres bizarres par-cy pir-là, comme ceux que l'on voit vers la fin de l'Automne, dont les feuilles sont rougeatres, on se servira du vermillon avec beaucoup de bistre, ombré de bistre pur, ce qui se doit entendre pour le plus près du regardant.

ARMET à l'antique: On le desfinera avec de l'indigue, ombrant avec la même couleur; les clous & les autres ornemens dorez s'exprimeront avec de la pierre de fiel, ombrant avec du bistre : Il faut prendre garde à bien marquer le brillant du métail par un grand jour opposé au reflex de l'ombre; ce qui se fait en épargnant le fond

du papier, & ce qui sera facile à ceux qui auront que que teinture de perspective, ou qui voudront imiter quelque morceau bien touché.

ARME'E ENBATAILLES Lorsque l'on la voudra representer seulement en un dessein ienographique, c'est-à-dire en plan, les bataillons & escadrons s'exprimeront par des quarrez longs d'encre de la Chine, dont l'un des grands côtez fera face à l'ennemy, lavant bien tendrement aves de l'indigue : Au cas que dans le plan on veuille representer deux Armées opposées l'une à l'autre, l'une se lavera de carmin, & l'autre d'encre de la Chine, ou d'indigue: Si les Armées enfin doivent être exprimées en figures, les piques & mousquets se dessineront avec de l'indigue, les Sol-

18 L'Art de dessiner dats avec de l'encre de la Chine; les escadrons s'exprimeront de même, à la reserve des chevaux qu'il faudra dessiner, les uns d'encre de la Chine, les autres avec du bistre, tantôt plus clairs, tantôt plus bruns, ne faisant jamais lesescadrons de plus de trois rangs, & plaçant toûjours les piques dans le centre des Baraillons. Enfin, il faut observer la dégradation des teintes, qui doit concourir, avec l'expression des distances ou coupes fuyantes.

APPUY. Voyez Accoudoir.

ARBALETIERS, pieces de charpente: Si vous voulez les desfiner en plan, c'est avec de l'encre de la Chine, lavant de même, ou bien avec du bistre, lorsque c'est en grand: Lorsque la charpente sera élevée, dessinez & lavez de bistre, ou selon le coloris de tout l'ouvrage.

l'une & l'autre Architecture. 19 ARESTES, VIVES-ARESTES: ce sont toutes les encoignures ou les carnes des solives & autres pieces équariées; il faut les exprimer par des lignes tres-déliées d'encre de la Chine; ou de bistre, lorsque l'ouvrage est en grand, lavant ensuite avec du bistre clair.

APROCHES, Tranchée d'Aproche : Le boyau se marque par deux lignes d'encre de la Chine, la plus forte du côté de l'ennemy, lavant de ce même côté avec de la gomme-gutte d'une teinte assez vive.

ANTES, Pieds - droits & pilastres; se dessinent & se lavent de même que les colonnes. Voyez Architecture.

ARCHITRAVE, piece qui repose sur les chapiteaux des colonnes, dont l'office est de soûtenir l'entablement: S'il faut l'exprimer

de pierre ou de marbre. Voyez Architecture: S'il faut qu'elle paroisse en bois, servez vous du bisstre pour dessiner & pour ombrer, & c'est au cas que tout le reste doive paroître dans son expression de couleur naturelle.

ARTIFICE. Lorsqu'on voudra le representer enflammé, c'est avec de l'indigue qu'on le dessinera, lavant de massicot & de vermillon par-cy par-là, pour exprimer les jours & la slâme: La fumée se marque avec de l'encre de la Chine, de l'indigue, & un peu de vermillon.

ARESTIERS; pieces de charpente placées au haut d'un comble. Dessinez, si l'ouvrage est grand, avec du bistre, lavant de la même couleur, & toûjours plus clair, plus la piece est exhaussée.

A U B I E R, c'est cette secondo

corce qui envelope le cœur de l'arbre: Lorsque la coupe de l'arbre paroît de front, on l'exprime par une teinte claire de bistre, formant un cercle dans son épaisfeur, lavant plus fort le cœur de l'arbre: Lorsque ce sont de certains endroits que l'équarissage ou le sciage ont laissé, il faut en marquer les veines, en épargnant le fond du papier, ou en lavant de bistre bien clair.

ARBUSTES, comme orangers, pieds d'ifs, de houx, &c. Dessinez-les avec du verd d'iris, mêlant du bistre pour les pieds & pour les ombres, vous servant de couleur d'eau & de gomme-gutte mêlées ensemble pour les jours. On peut encore se servir du verd de vessie à la place de la couleur d'eau, plus ou moins, pour faire disserens verds que la nature forme dans les arbustes.

L'Art de dessiner
ARGENT: On l'exprime avec de l'indigue pour ombrer; le fond du papier marquera le métail.

ARCEN-CIEL: Il se dessinera felon les bandes de couleur, le rouge avec une teinte claire de carmin ou de vermillon, fini de pierre de fiel; le bleu se fait avec de l'indigue, ou du bleu dont nous donnons la composition à la fin de ce Livre ; le verd se fera avec de la couleur d'eau, les teintes surtout fort claires du côté du jour, & plus sensibles du côté de l'ombre.

ANCRES DE NAVIRE ET DE GALERE, &c. Le fer s'exprimera avec de l'indigue, lavé de la même couleur, & le travers de bois, qui sert à former l'équilibre, afin que le fer touche au fond: Si l'on veut le representer à sec sur le pont d'un Vaisseau, c'est avec du bistre; s'il paroît sur le stor, on laVune & l'autre Architecture. 23 ve d'indigue du côté du jour, & de bistre dans l'ombre.

ATTACHE, lieu où l'on travaille à la terre dans l'encavation
d'un fossé, ou dans une rampe de
glacis: Il faut dessiner les témoins
& les encavations avec du bistre, laissant l'aire ou surface tout
blanc. On donnera quelques coups
de verd d'iris par-cy par-là, pour
marquer les morceaux de pelouse,
y mêlant quelques teintes rougeâtres, avec du vermillon & du
bistre, pour varier l'expression du
terrain.

APPUIS étançons, poteaux à foûtenir un édifice qui menace de ruine, ou pour servir à blinder une fondation de massonnerie, ou bien pour soûtenir un berceau que l'on construit: On les dessinera d'encre de la Chine, & on les lavera avec du bistre: S'ils doivent paroître

sous la cavité d'un berceau, alors il faut les embrunir à proportion qu'ils sont dans le lointain, & en attendrir l'ombre à mesure qu'elle s'éloigne.

ARTIMON, petit mast qui est à la prouë d'un bâtiment: On le dessinera avec de l'encre de la Chine, & on le lavera avec du biffre: Les voiles & les cordages se dessimeront & se laveront avec

de l'indigue.

ARMOIRIES, OU BLASONS: Les quatre métaux ou couleurs: le Rouge de gueules s'exprimera avec du vermillon ombré de carmin; le Sinople avec du verd d'iris ombré, en y mêlant du bistre; l'Azur se marquera avec de l'indigue ombré de la même couleur, mettant teinte sur teinte du côté de l'ombre: le Pourpre se fera avec du carmin mêlé avec un peu de

l'une & l'autre Architecture 25 de bistre dans l'ombre, ou du carmin tout seul ombrant de même; Le sable s'exprime avec de l'encre de la Chine; l'argent avec le fond du papier, ombrant avec de l'indigue; Et l'or avec de la pierre de fiel, y mêlant du bistre pour ombrer: Les fourures se font en imitant le naturel.

ARCHITECTURE de pierre & de marbre; se dessinera avec de l'encre de la Chine, finissant avec la même couleur, sur tout quand c'est dans une élevation géometrale, donnant une teinte claire de carmin sur l'ouvrage, quand tout est fini (Voyez planche 1. B.)

Si elle est en perspective, on se servira pour dessiner & pour laver de l'indigue mêlé evec du bistre.

(Voyez planche 1. C.) Quand c'est quelque vieille masure, on fait un coloris qui en exprime la

bizarerie, tantôt avec de la gomme-gutte & de l'indigue, & tantôt avec de l'indigue clair, ombrant de bistre & d indigue mêlez ensemble; quand l'Architesture est de bois, on dessine avec du bistre mêlé d'un peu de vermillon, & on lave de même, y mêlant un peu du verd d'iris.

ARCHITECTURE; si c'est un plan d'une Place, il faut tirer la massonnerie avec des lignes de carmin, l'interieure plus forte, lavant l'entre-deux avec une teinte claire de carmin, qu'on fair perdre en adoucissant vers la ligne exterieure, (Voyez planche 2. B.) dont les parapets de cette Place sont lavez de carmin: mais les lignes sont noires, n'étant pas possible en estampe de les faire rouges: Le lavis distinguera toûjours affez comment il s'y faut prendre: Celles de gazon se trouveront telles qu'il les faut, puisqu'elles doivent être noires, lavant dans l'entre-deux avec une teinte claire d'encre de la Chine, (Voyez planche 2. C.) dont les parapets & ramparts des demi-

lunes sont de gazon.

On peut en grand marquer les endroits gazonnez avec du verd d'iris, ce qui ne se pratique gueres, à moins que ce ne soit dans quelque prosil. Lorsque vous aurez quelque morceau à faire en élevation géometrale, c'est avec son coloris propre; ainsi Voyez A R C E N A L, & la planche 1. B. Dans un dessein en perspective, si l'ouvrage doit être représenté de pierre, Voyez A R C H I T E C T U R E pour son coloris, & marquez les sisses de pierre par des lignes tres-déliées d'encre de la Chine, n'oubliant point

C ij

d'exprimer les fuyants par affoiblissement de teintes. Voyez Planche

premiere C.

ARCEAU; se dessine dans un plan d'Architecture militaire par des lignes ponctuées en perspective comme tout le reste de l'édifice, en marquant par des lignes tres-déliées les sises de pierre ou les lits de douelles ou de joints, si c'est en berceau.

ARC: s'il est doré, voyez or: S'il est de bois rougeâtre, dessinez & lavez-le avec du bistre & du vermillon mêlez ensemble.

Ans e de panier, espece de berceau, d'arceau ou de rampe : Dessinez d'encre de la Chine, & finissez avec le coloris de l'Architecture.

AVENUË. Voyez ALLE'E.

AMORCE. C'est à une piece d'artillerie qu'on veut tirer sans traînée, un morceau de potiron

1 . 5

l'une & l'autre Architecture. 29 préparé & sec qu'on allume, lequel venant à être enslamé, donne s'en ser encore à mettre le seu aux mines.

A B O U T S. Sont les extrémitez d'une piece de bois telle qu'elle foit; on les laisse ordinairement tout blancs en lavis.

B.

Da c, Batteau de passage: Desse la rez d'encre de la Chine, & lavez de bistre; dessinez & lavez la ferrure d'indigue, & les cordages, s'il y en a, de même: La riviere se dessinera d'indigue clair, & se finira en faisant perdre la teinte dans le fond du papier du côté opposé au regardant, & faisant des traits par ondes pour en marquer le cours, après que le tout est fini.

BACQUET à massonner: On le dessine d'encre de la Chine, lavant de bistre; s'il est plein de mortier, il s'exprime avec le fond du papier, ombrant d'indigue & de bistre.

BISTRE; c'est de la suye préparée. Voyez à la fin comme il se

fait.

Bourrique Et, espece de tour servant à monter & à descendre les matereaux en bas d'une muraille: On le dessine d'encre de la Chine, & on le lave de bistre; la ferrure se fait d'indigue, aussi-bien que les cordages. Pour les mânes ou paniers, on les dessine avec du bistre, rehaussant de gomme-gutte, s'ils sont de canes; & s'ils sont d'ozier, on en épargne le fond du papier.

BACULES, ou bascules: on les lave de bistre, après les avoir dessinées d'encre de la Chine: La ferrure se fera d'indigue; les chaînes l'une & l'autre Architecture. 31 se font de même que la ferrure, en dessinant bien les anneaux.

BASSIN de jet-d'eau: On le lavera de couleur d'eau, le jet d'indigue.

BAIN en plan; se fera de même que l'abreuvoir: En perspective, l'Architecture doit être selon le coloris de l'édifice; & l'eau, si elle est dormante, se marquera de couleur d'eau, bien fini, en confondant la teinte dans le fond du papier, en s'éloignant du bord; si l'eau est coulante, on la marque avec de l'indigue; s'il y a des cascades & des napes d'eau; on les dessine de même.

Bois: Tout bois se dessine avec du bistre, mettant tantôt du vermillon & tantôt du verd d'iris, ou du noir, pour faire divers coloris.

BOUTANS; sont des pieces de bois, qui sont en charpente ce que les arcs-boutans sont en massonnerie; ils se dessinent d'encre de la Chine, lavant de bistre.

Bouton, moyeu de chariot: dessinez-le d'encre de la Chine, & lavez-le de bistre, ou tout noir, s'il est godronné.

BAYE: Voyez Port de Mer. BALANCIER de fer: se dessine d'encre de la Chine, & se finit

d'indigue.

BALCON d'Architecture: se désigne avec de l'encre de la Chine, & se finit d'indigue. Voyez ARCHITECTURE. Si c'est de bois, lavez-le de bistre, & rehaussez-le de gomme-gutte.

BALUSTRADE, Baluître: Si c'est d'Architecture, dessinez-le proprement avec de l'encre de la Chine, avec toutes leurs moulures & leurs vrais contours; le reste comme nous venons de dire du Balcon. Voyez planche 2. A.

BANC; s'il est de marbre blanc,

Pune & l'autre Architetture. 33 épargnez le blanc du papier, dessinant & ombrant d'indigue ou de l'encre de la Chine fort tendre: Il faut faire ainsi de tout ce qui est en marbre; s'il est de bois, c'est avec le coloris du bois.

BARQUE, Voyez BAC.

BARRIERE; se lavera de bistre, étant dessinée avec de l'encre de la Chine; si elle est ferrée, la ferrure s'exprime avec de l'indigue, & avec du vermillon & du bistre; si elle est peinte de rouge, c'est avec le même coloris qu'on marque les garde-foux des ponts.

Base de colonne en plan: Dessinez d'encre de la Chine, sinissant du coloris de l'Architecture; si elle est en élevation géometrale ou perspective, servez-vous du coloris de la colonne ou de la

figure qui est dessus.

Basilique, ou Eglise: Sielle

34 L'Art de dessiner

est en plan, tirez vos lignes d'encre de la Chine, remplissant les épaisseurs de noir, c'est pour l'Achiteture civile: Si elle se rencontre dans un plan militaire, on tire les murailles de carmin, & on lave de même, en mettant une croix de carmin pour désigner que c'est une Eglise: Si elle est en élevation géometrale ou perspective, servez-vous du coloris de l'Architecture; si elle est de brique. Vosez ARCENAL.

BAGAGE; se dessine d'encre de la Chine, lavant de bistre, avec une teinte claire de carmin sur le tout.

BANQUETTE de chemin couvert ou de parapet : Dessinez en plan par des lignes de carmin, l'interieure plus signissée, lavez l'entredeux de carmin, si c'est de pierre ou de brique; si elle est de gazon, rirez les lignes d'encre de la Chine, & lavez de même; Si c'est en projet,

l'une & l'autre Architecture. 35 souchez sur le tout une couche laire de gomme-gutte; si c'est en perspective, lavez de verd d'iris, stant de gazon; & d'indigue ou de carmin clair, si c'est de pierre ou

de brique.

BATTEAU: Dans un plan, il Pera lavé d'encre de la Chine, dessi. né de même, & fini depuis le bord nterieur allant vers le milieu, de pistre, faisant perdre la teinte dans e fond du papier, en adoucissant vec un pinceau sec; c'est ainsi ju'il faut laver toutes les escavapions & profondeurs.

BALANCES: si les bassins sont le cuivre d'oré, c'est avec la pierle de fiel, ombrant de bistre les cordons, de la couleur qu'on veut: L'examen & le fleau seront dessi-

nez & finis d'indigue.
BASTION en plan: Si c'est en grand pour un dessein de nouvelle

construction, tirez de grosses lignes d'encre de la Chine; lavez de même, remplissant les épaisseurs d'une teinte noire, & passant sur le tout une teinte de gomme-gutte. S'il y a de la Massonnerie à exprimer avec du gazon, alors le carmin fert pour l'un, & l'encre de la Chine pour l'autre, les soûterrains se dessinent par des lignes ponctuées Si le Bastion est géometral, il en faut marquer l'élevation avec des lignes d'encre de la Chine, & dessiner les briques avec du vermillon, comme nous avons dit cy-devant à Arcenal. S'il est de pierre, fervez - vous du coloris de l'Architecture, observant bien d'exprimer les fuyants avec tendresse, si c'est en perspective reguliere. Voyez planche 2. A.

BUTTE, Motte de terre: Il faut en marquer l'élevation dans

un plan par des lignes d'encre de la Chine, lavant de bistre, si c'est de terre remuée; si elle est de gazon ou de broussaille, lavez de verd d'iris, & du bistre pour ombrer en dessinant selon le naturel; lorsque la Butte sera grande en forme de montagne, on lavera d'indigue bien clair, y mettant par-cy par-là des zero grands & petits, pour exprimer les arbres & les broussailles, donnant des coups forts pour ombrer avec la même couleur.

BATTERIE: En plan, les lignes se tireront d'encre de la Chine, l'interieure plus signissée que l'exterieure: Les madrieres seront lavez de bistre, leurs joints marquez par des lignes tres-déliées; les clous & les bandes de fer se dessineront & se laveront d'indigue; si la Batterie est élevée, le parapet & le revêtement de gazon seront marquez par une teinte de verd d'iris, la platte-forme de bistre, les embrasures lavées plus fortes que le parapet, pour en exprimer mieux la cavité.

BERME: se fait toute blanche, ou de gomme-gutte, quand le plan en est lavé; si elle est de massonnerie, ce qui est bien rare, faites-la de carmin clair, & lavez-la de la même couleur.

BLINDES: font des planches propres à soûtenir en appuyant; on en met aux fondations pour empêcher l'ouvrage de pousser. On les lave de bistre, les ayant auparavant dessinez avec de l'encre de la Chine.

Bois: Lavez & dessinez dans un plan avec de l'encre de la Chine, donnant des coups forts du côté de l'ombre; en topographique, lavez-les d'indigue, si c'est

l'une & l'autre Architecture. 39 fur des montagnes; mais en rase campagne, dessinez du verd d'iris, & ombrez de bistre: Le clair sera lavé de couleur d'eau mêlé avec

un peu de gomme-gutte,

BATARDEAU: S'il est de massionnerie dans un plan, il sera lavé de carmin; en élevation on le lavera par traits de vermillon, pour marquer les briques, comme nous avons dit d'Arcenal. S'il faut les representer dans l'ombre de quelque face de Bassion, on fera de même des traits pour exprimer les briques, mais avec du bistre & du vermillon.

BOMBES: En profil, l'épaisfeur du métail se marque avec deux lignes consentriques d'encre de la Chine, & le métail avec de l'indigue. On peut encore, au lieu de laver cette épaisseur d'indigue, la laisser toute blanche, & la concavité noire. Si l'on veut marquer la traînée de la fusée, c'est avec du vermillon & du massicot, ombrant d'un peu d'indigue. Si la bombe doit paroître de relief, il faut l'ombrer d'indigue, marquant un réstet pour exprimer la rondeur entre le bord ombré & le milieu de l'ombre.

Boussole, à orienter un plan: On la fait par une circonference de cercle d'encre de la Chine, ou d'indigue avec une ligne de carmin qui aille d'un bout à l'autre, une fleur de lys d'or à un bout, qui marque le Nord, & une croix à l'autre bout, qui marque le Sud ou le Midy, ou bien on fait une flêche dont la pointe marque le Nord, & le côté de la coche le Sud. Dans les Cartes de Marine le cercle se divise en trente-deux airs de vent, dont les quatre Cardinaux se marquent

narquent avec de l'encre de la Chine, les collateraux avec du carmin, les subdivisions en lignes ponctuées, bleuës & jaunes, d'in-

digue & de gomme-gutte.
Boulets: En profil se laissent cous blancs, ou bien on lave avec de l'indigue, faisant les cercles de leur contour d'encre de la Chine, qui est le profil du boulet; en relief, lavez & terminez avec de l'indigue, sa route ou trace sera marquée depuis une batterie jusqu'à la porêche avec de l'encre de la Chine, à points serrez, & délicatement tirez par espaces égaux. S'il y a des batteries opposées à dessiner, pour marquer que c'est le côté ennemy, on se sert d'une couleur qui tranche avec l'autre Ainsi si les lunes sont d'encre de la Chine, les lignes ponctuées de l'autre doivent être de carmin.

BARREAUX de fer: Dessinezles avec de l'encre de la Chine, lavez-les ensuite avec de l'indigue siny, & ombrez un peu fort avec la même couleur.

BALLES de mousquet: seront dessinez d'encre de la Chine, & lavées d'indigue, si c'est en monceaux: En petit, on les exprime avec des points d'indigue.

BASTONS, ou Piquets; se desfinent avec deux lignes d'encre de la Chine, l'une plus forte que l'autre. Pour marquer l'ombre, il faut laver avec du bistre clair.

BORDURE de dessein, soit à sleurs ou à moulures & sculptures, les plus belles sont de carmin, ou d'indigue en clair obscur, sinissant tendrement en épargnant bien les jours.

Boyaux de tranchées: l'excavation en plan se marquera pardeux lignes d'encre de la Chine, lavant l'entre-deux de gommegutte; la ligne du côté de l'ennemy sera plus forte que l'autre.

Buissons & hayes: Dessinez-les de verd d'iris mêlé de bistre, par points ou par traits, selon la capacité de celuy qui les dessinera, c'est à dire au choix d'un chacun; il faut ombrer d'un peu d'encre de la Chine, si c'est en hyver, pour marquer les branches & tiges.

BESTAIL par troupes: A près avoir dessiné correctement les sigueres, si ce sont des vaches, c'est avec du bistre, un peu de gomme-gutte, avec un peu de carmin; si ce sont des moutons, dessinez avec de l'encre de la Chine, bien tendre

sur tout du côté des jours.

BRECHE: On la dessine avec de l'encre de la Chine, & on lave avec de l'indigue, si c'est près d'un fossé plein d'eau, sinon c'est avec du bistre; & dans un plan, on l'exprime avec des points de carmin, si c'est un ouvrage de massonnerie. On peut encore en perspective l'exprimer par des traits en forme de zero, tantôt de bistre, tantôt d'indigue, & de gomme-gutte pour exprimer les morceaux de ruîne que l'on ombre d'encre de la Chine, ou de bistre pur.

BASTARDE, espece de coulevrine, se dessine comme le ca.

non. Voyez CANON.

BARBETTE; se dessine avec du carmin, lavée de même, si elle est de massonnerie, & bien adoucie vers le milieu. Si la Barbette étoit de bois, dessinez & sinissez comme une batterie. Voyez BATTERIE.

Boutefeu: se dessine avec

l'une & l'autre Architecture. 45 de l'encre de la Chine, lavant de bistre; la fourchette se lavera d'indigue; la mêche se fait avec du bistre: Un trait de vermillon ombré d'indigue en marquera le charbon; si l'on y veut faire une fumée, c'est avec de l'indigue tres-clair.

Bond d'un boulet; s'exprime par des lignes courbes ponctuées, qui marquent le saut du boulet; les points se font d'indigue, ou bien d'encre de la Chine,

BATAILLON: Dans un plan, c'est par un rectangle lavé d'indi-

gue qu'on le marque.

BARDEAU, couverture de bois: Dessinez-la avec de l'encre de la Chine, lavant de bistre ou d'indigue, si la couverture est usée.

BAST de charge: Vous pouvez dessiner d'encre de la Chine, lavant de bistre. Pour les crocs &

laver.

BARIL à poudre: Dans le plan d'un magazin on le laissera tout blanc, étant terminé par des lignes d'encre de la Chine, avec des lignes plus fortes du côté de l'ombre. Les cercles, s'ils sont de fer, se dessineront avec de l'indigue; si c'est en élevation, dessinez le tout avec de l'encre de la Chine, & lavez de bistre les barils & les cercles de bois.

Bossettes de mors à cheval; se dessineront avec de la pierre de siel; si elles sont dorées, ombrez-les de bistre, servez-vous d'indigue pour les ombres, & du fond du papier pour les jours, si elles sont d'argent.

Bord de la mer: Dessinez-le avec de l'encre de la Chine, lavant

l'une & l'autre Architecture. 47 de bistre, si c'est une vase; & si c'est un sable, mélez un peu de vermillon; si c'est un gravier, lavez avec de l'indigue, donnant des coups forts du côté de l'ombre à des zero que vous dessinerez tantôt ronds, tantôt ovales, pour exprimer la figure des cailloux. Si ce sont des roches, il faut les dessiner avec de l'indigue, don. nant des coups de même, ou bien lavec de l'encre de la Chine avec certaines teintes de massicot, de carmin clair, d'indigue & du bi-stre, tout cela y fait bien. Si le bord est un gazon, dessinez - le avec du bistre, & lavez-le avec du verd d'iris. S'il est de terre nouvellement remuée, lavez-le de bistre, avec une couche claire de

gomme-gutte.

BROUETTE à porter la terre:

Dessinez-la avec de l'encre de la

Chine, & lavez-la de bistre.
Botte de Cavalier: Il faut,

faire une couche d'encre de la Chine, lavant de même en ombrant de noir tout pur, & en char-

geant teinte sur teinte.

BARBE: se lave avec du bifire pour les Blonds; de l'encre de la Chine pour les Châteins; d'indigue & de bistre pour les Grisâtres, épargnant le fond du papier pour les poils blancs; si les poils sont ardens, on mêle du vermillon avec le bistre ou de l'ocre, s'ils sont bien blond.

Bouche: se lave d'une couche de vermillon, & s'ombre de carmin: Si elle est ouverte, on donne des coups avec du bistre & du carmin. Celle d'un cadavre se lave de laque de bistre, & s'ombre. La laque & le bistre aussi servent pour les coups forts.

BLANG.

BLANC des yeux: On les marque par le fond du papier, que l'on épargne, ombrant d'indigue clair; les coins du côté du nez se font avec du vermillon bien tendre, ombré d'un coup de carmin.

BROSSAILLES: On les dessine de bistre, lavant avec du

verd d'iris.

BRAS DE MER; Se lave des deux côtez avec de la couleur d'eau; dans un plan, adoucissant bien en s'éloignant du bord.

C.

A B I S T A N; Sera dessiné d'encre de la Chine, fini de bistre: s'il y a une corde, on la dessinera & finira d'indigue.

& de cordages se sont en lavis avec de l'indigue; ou s'ils sont fort gros, on les dessine avec de l'encre 30 . L'Art de dessiner

de la Chine, lavez d'indigue, avec un trait fort du côté de l'ombre.

Carson; Se dessine avec du bistre & un peu de vermillon, & de vermillon tout pur dans les jours, ou du carmin fini de même; si l'on veut les representer peints de rouge; comme ils le sont presque tous: En plan, dans un parc d'artillerie, ils se laisseront tous blancs, avec un trait sort du côté de l'ombre.

CALIBRE; Se dit de toutes les armes portatives, comme fusils, mousquets, pistolets, &c. au lieu de calibre, on dit dans l'Artillerie la Volée, ou l'Ame; Calibre de fusil, en profil, s'exprime par une ligne ponctuée d'indigue; en relief on dessine & on lave d'indigue, & de bistre pour la monture.

CALME, Une Mer calme, ou une Riviere calme, fe lavent tres-

fini d'indigue, faisant perdre la couleur dans le fond du papier, en adoucissant; s'il y a de petites ondes, on peut les exprimer par des coups un peu forts sur le devant du tableau, touchant plus foible en s'éloignant, & embru-inissant les lointains à mesure qu'ils stuyent.

CAMAYEU; Veut dire un desse de lesse es figures de métail ou de marbre le representent, les bas reliefs se desse mot de Camayeu vient de cerains morceaux de marbre, qui par es veines naturelles qui s'y trouvent, representent des Villes, des Châteaux, & quelquesois des sixures d'hommes, & d'autres choses naturelles.

52 l'Art de dessiner

CAMPEMENT: On le dessine en plan par des lignes d'encre de la Chine, les tentes par ruës, avec de l'indigue, observant bien d'adoucir par tout avec union: Les ravines se lavent d'encre de la Chine, hachant par des traits de haut en bas, la teinte plus forte dans le haut; les montagnes, s'il y en a, se lavent d'indigue, touchant plus fort vers leur sommet; si c'est en perspective, elles seront touchées plus fort vers leurs bases; on prendra garde à bien exprimer les fuyants, lavant les tentes avec de l'indigue, en brunissant les fuyants du côté du jour. & les touchant en dégradation de reinte d'ombre du côté de l'ombres tous les autres sujets qui s'y rencontrent, comme les arbres, les rochers, les terrasses, &c. on cherchera leurs articles pour les faire si l'on ne s'en souvient point,

l'une & l'autre Architecture.

12

e

es:

S

It;

nt

I, let

ej.

1100

esi

T.

CANAL: s'il est bordé de quay de massonnerie, en plan c'est par des lignes de carmin qu'il s'exprimera, marquant l'eau avec de la couleur d'eau, mettant une slêche dans le milieu, dont le fer dénotera le courant; si le Canal étoit soûterrain; il faut en ce cas l'exprimer avec des lignes ponctuées.

CANELURES: En Architecture se pratiquent dans l'ordre Dorique, l'Ionique, le Corinthien & le Compotele, & se dessinent avec des lignes tres-déliées d'encre de la Chine, sur le lavis d'indigue que l'on ombre de même, si les colomnes sont de marbre.

Voyez Architecture.

CAILLOUS: se dessinent dans un plan, tantôt par des points, tantôt par des zeros, suivant que l'ouvrage est en grand; c'est toûjours avec de l'indigue qu'on les 54 L'Art de dessiner

dessine, & qu'on les finit en lavis; quand c'est en perspective, les plus proches se dessinent tous blancs, ombrez d'indigue, observant comme partout, d'attendrir à mesure que l'on fait fuir les sujets du devant du tableau; on peut aussi l'ombrer avec de l'encre de la Chine, pour faire fuir le reste.

CLAYES: Branches d'arbres entrelassées entre des piquets, on s'en sert pour empêcher qu'une contrescarpe de gazon ne s'éboule dans un fossé plein, & pour empêcher aussi, dans des batteries, que les terres s'ablonneuses ne viennent à couler; on les dessine de verd d'iris, ou de bistre, qu'on lave d'indigue, si elles sont representées au bord de l'eau.

CANON; En plan se dessinera & se lavera avec de l'encre de la Chine, le rouage se laisse tout

l'une & l'autre Architecture. 58 blanc; en élevation on le dessine IR. de verd d'iris mêlé de bistre, s'il est de fonte verte; s'il est de jaune; CS, 1 c'est avec de la pierre de fiel & du bistre; lorsqu'il est en porfil, l'ame 10. ou la volée le marque avec des lignes ponctuées tres-déliées, l'és paisseur du prelatt s'exprime avec du verd fait d'indigue & de pierre de fiel, ou bien avec du verd d'iris & da biffre.

e.

14

3

11

1

CASEMATE, Souterrain pratiqué dans l'épaisseur des ramparts, pour éventer les mines; leur voûte se marque par des points déliez d'encre de la Chine: En élevation, quand c'est une coupe sciographi. que, on dessine avec de l'encre de la Chine, lavé de même, avec un lavis sur le tout, de gomme-gutte.

CARIATIDES: Figures de termes, qui servent au lieu des colomnes dans quelques morceaux

d'Architecture; on les fait avec le coloris de l'Architecture, à moins que l'on ne les veuille marquer de marbre ou de métail; en ce cas voyez leurs articles.

Console D'ARCHITECTURE: se dessine avec de l'encre de la Chine, ou avec de l'indigue & se lave de même, en un mot selon le coloris de l'Architecture : si elle est de bois, c'est avec du bistre & un

peu de vermillon.

CASERNES: Corps de casernes, logement des Soldats qui sont en garnison dans les Places de guerre; en plan, quand c'est un projer, on marque les épaisseurs de murailles avec du noir; tout le reste se lave d'une couche de gomme-gutte claire. Voyez planche 1. lettre A. Dans un plan d'Architecture militaire, on en marque les murailles avec du carmin bien gommé, laVant de la même couleur bien tendrement; en élevation, voyez Ar-

cenal, ou Bastion.

CAVALIERS; se dessinent avec de l'encre de la Chine dans un plan, lavant de même leur platte-forme, mais bien clair, la ligne interieure plus fort; s'ils sont en élevation, on donne le coloris du gazon, s'ils en sont revêtus, avec du verd d'iris, mêlant du bistre pour l'ombre; s'ils sont de massonnerie, voyez Architecture.

CHANDELIER: Ouvrage de bois, pour n'être pas vû dans quelque preparatel d'attaque; desfinez-le avec de l'encre de la Chine, & le lavez avec du bistre; s'ils sont chargez de fassines, on les fera avec du verd d'iris, ombrant avec du bistre; si ce sont des toiles, on les dessinera & on les lavera avec de l'indigue.

38 L'Art de dessiner

CHAUSSETRAPE: Clou en figure de tarriere, se marquera par des lignes d'indigue, sinissant de la même couleur, observant de toucher foible la pointe qui s'éloigne du regardant, & de toucher fort les côtez ombrez.

CLOCHERS: S'ils font couverts d'ardoize, ou de bardeau, ils se dessineront & se laveront d'indigue, & avec du carmin tendre, quand ils seront de massonnerie.

CATARACTES, ou Herses; se marqueront en plan par des lignes ponctuées d'indigue, marquant leur assemblage par des quarrez que forment les pieces dont elles font construïtes; en élevation, vous les ferez avec de l'encre de la Chine, & vous les laverez avec du bistre, leurs pointes seront dessinées & lavées d'indigue. CHEMINS COUVERTS:
Dessinez dans un plan avec del'encre de la Chine, lavez-les avec de la gomme-gutte; si c'est un projet, & s'ils sont de massonnerie ou de rocher, dessinez & lavez de carmin; si la contrescarpe & la banquette sont de terre, lavez leur terre-plein d'encre de la Chine, ou de bistre si c'est en grand; si c'est en perspective, voyez Architecture, de la Planche deuxiéme.

CARMIN, Couleur tres-vive, & la plus forte de toutes les couleurs rouges pour la mignature; nous en donnerons la composition à la

I fin de cet Ouvrage.

CIEL SERAIN: se fera sur le devant du tableau avec quelques la couches claires d'indigue, ou plûttôt avec du bleu de nôtre composition, faisant perdre le tout dans le fond du papier, en adoucissant vers l'horison qu'on lavera de vermillon fort tendre, & tout prés de la terre avec de la pierre de

fiel tres-clair, & fini.

CIEL DE NUAGE: se dessine avec de l'encre de la Chine & de l'indigue mêlez ensemble, en arrondissant les nuées comme des péllottons de cotton, ou de lainages; s'il est d'orage, on mêle un peu de massicot & de vermillon; les jours seront épargnez, on les lavera tantôt de jaune, tantôt de rouge tres-clair, quelquesois après avoir dessiné & lavé d'indigue, & on jettera sur le tout une couche bien tendre de carmin.

CIEL DE NUIT: On le dessine avec de l'encre de la Chine, del'indigue, avec du vermillon; s'il fait des éclairs, on les dessine de vermillon, rehaussez de massicot.

CHEVEUX: On couche clair

de bistre, dessinant pardessus avec du bistre mêlé d'encre de la Chine, s'ils sont châtains, faisant aller les frisures par ondes, avec des traits prés-à-prés.

des tempes, seront lavez d'indigue bien clair, c'est - à - dire, dans ce qu'on appelle le blanc de l'œil.

CASSINE, Maison de paisan:
Dessinez & lavez de bistre & de
vermillon; le couvert sera fait de
gomme-gutte, ombré de pierre de
siel mêlé de bistre, s'il est de

paille.

CHEVAL; sera dessiné & lavé de bistre & d'encre de la Chine, & un peu de vermillon, s'il est bay; s'il est blanc, on pourra dessiner avec de l'encre de la Chine, s'il est noir, couchez d'encre de la Chine, & finissez dans les ombres de noir pur.

CHEMINS, allans d'une Ville ou d'un Bourg à un autre; seront lavez de bistre fort tendre, ou bien par des lignes ponctuées, si c'est une Carte Topographique.

CHEMIN de rondes qui se pratiquoit autresois; se laissera tout blanc en élevation; sa cavité sera marquée en ombrant avec du bistre, si l'ouvrage est en grand.

CHEMIN escarpé: On le peut exprimer par des traits d'encre de la Chine, qui marquent l'escarpe du rocher tantôt plus fort, tantôt plus foible, selon les détours & les enfoncements, diminuant la teinte de force en descendant, commeen l'éloignant du côté de l'ombre, l'une & l'autre Architecture. 63 CHEMISE, c'est-à-dire Muraille qui sert de revêtement à une Place: On la fait dans un plan par une ligne de carmin, si l'ouvrage ou le parement est de massonnerie; s'il est de gazon, lavez d'encre de la Chine en élevation, Voyez Basion, & lettres D. & E. planche 1.

CHEMINE'E: Dans les vûës des Villes ou Villages, elles se sont vec de l'encre de la Chine, lavées de carmin; leurs sumées se dessinent d'indigue, avec un peu de

nassicot.

CHARPENTE; se dessine avec le l'encre de la Chine, & se lave le bistre, la ligne du côté de l'ompre doit être plus forte que l'aure; si c'est en plan, servez-vous l'encre de la Chine, lavant de somme-gutte.

OLH ANTIER; c'est l'endroit où outes les pieces de charpenterie

64 L'Art de dessiner

fe construisent en détail, pour être assemblées sur le lieu où l'on les doit placer; dessinez & lavez selon la nature du dessein, avec le coloris ordinaire de la charpente.

CHEVAL DE FRISE, Ouvrage à servir de fermeture: Il faut le dessiner avec de l'encre de la Chine, & le laver, c'est-à-dire l'arbre avec du bistre; & pour les lâmes de fer, dessinez & lavez d'indigue.

CIRCONVALLATION, enceinte de terre contre les approches d'une Armée: Vous la marquerez dans un plan avec de l'encre de la Chine, & la laverez avec de la gomme-gutte; en élevation vous laverez avec du bistre bien tendre sur le parapet, le reste un peu plus fort.

CONTREVALLATION: Enceinte par attaques contre une Place; se dessine avec l'encre de l'une & l'autre Architecture. 65 la Chine, & se lave de gommegutte, observant de faire la ligne du côté de la Place bien plus sorte que l'autre.

CISTERNES: Le contout de son soûterrain s'exprime par des points d'indigue, & l'ouverture se lave d'indigue, ou de cou-

leur d'eau.

CONTRE-APPROCHES; fe dessinent d'encre de la Chine, lavant de vermillon, la ligne du côté de l'ennemy plus forte.

plan, si c'est en grand, leur épaises feur se marquent avec des lignes d'encre de la Chine, leur massif de noir tout pur; en Architecture militaire avec des lignes de carmin, siny de même, c'est à dire lavez tendre: s'ils sont en élevation, servez-vous en ce cas du coloris de l'Architecture, observant les

66 L'Art de dessiner regles de bien exprimer les fuyans. Voyez Architecture.

CONTREMINE: se dessine par des lignes ponctuées d'une couleur opposée à celle dont on marque l'Aragnée des mines, lavant

de gomme-gutte claire.

Courtine; dans un plan se dessine par une ligne de carmin pur; son parapet se marque aussi avec du carmin, & se lave de même; s'il est de massonnerie, sa ligne interieure sera plus signifiée en élevation; si la Courtine est de massonnerie, les briques se marqueront avec du vermillon par traits & par fifes regulieres, le blanc du papier servant à marquer les sises dur mortier; servez - vous d'indigue clair, si elle est de pierre, marquant les sises avec des lignes tresdéliées d'encre de la Chine, & se. lon les regles de l'expression des

l'une & l'autre Architecture. 67 fuyans; si elle est de gazon, lavez de verd d'iris, mêlé de bistre dans les ombres.

Cordon, se dessine d'encre de la Chine, & se laisse tout blanc ; ten plan, la ligne de dessous se fair plus force; s'il est en elevation, desfinez-le avec le coloris du reste de l'ouvrage, en marquant plus fort dans son dessous pour arrondir.

CHAUFOUR; se dessine avec des points de carmin, qui marquent le contour de sa voûte, dessinant une fumée avec de l'indigue pour l'ombre, & avec du vermilion & du massicot dans les jours.

CRAMPONS DE FER; se font r en lavis avec de l'indigue, & une : ligne forte du côté de l'ombre.

CARTOUCHE, Ornement qui comprend quelque ouvrage: on le dessine avec de l'encre de la Chine, ou d'autre couleur en ca-

mayeu, à la volonté d'un chacun. CARTOUCHE de Piece d'Artillerie, se dessine avec de l'encre de la Chine, & se lave d'indigue; si on le veut exprimer fortant d'un canon, on le fait, dessinant par traits, tantôt de vermillon, d'indigue, de massicot, mêlez parmy la flâme & la fumée qui sortent de la piece en s'écartant.

Cours de Fleuve ou de Riviere: Dans un plan sera exprimé par une flêche dont la pointe mar. que le courant; c'est avec de l'indigue que les eaux courantes se dessinent & se lavent, observant après le lavis de donner des traits forts fur l'ombre, qui marquent

les ondoyements de l'eau.

Cuvette, petit Fossé au milieu du grand, se lave & se dessine d'encre de la Chine; en plan c'est avec de la gomme-gutte claire, si le fossé est sec; s'il est plein d'eau, c'est avec de la couleur d'eau, adoucissant bien d'un côté & d'autre.

COMBAT, ou Bataille, se desfine par une sumée qui regne entre les deux partis tout le long des premieres lignes, la sumée sera dessinée & lavée avec de l'indigue, le seu avec du vermillon, & quelques coups de massicot.

CHAÎNES, se dessinent avec de l'indigue, se lavant de même avec des coups d'encre de la Chi-

ne du côté de l'ombre.

CARCASSES, se marquent avavec de l'encre de la Chine, & se

lavent d'indigue.

COIN DE MIRE, servant à pointer une piece: On le dessine avec de l'encre de la Chine, & on lave avec du bistre bien clair, en lavant avec tendresse du côté du jour.

CUIRASSE; servez - vous d'indigue, & finissez avec la même couleur, épargnant bien le blanc du papier, pour exprimer le brillant du métail. Voyez Armet.

CUIR NOIR: Il faut l'exprimer avec de l'encre de la Chine, couchant de la même couleur, & finissant avec une teinte plus forte; si c'est du maroquin rouge, servez-

vous du carmin.

CRIC, Machine à élever un fardeau à une moyenne hauteur: dessinez le corps avec de l'encre de la Chine, & lavez de bistre; pour la lame qui sert à engrainer, dessinez & lavez avec de l'indigue.

CERCEAU d'artifice enflamé, fe marque avec de l'encre de la Chine pour l'ombre, & avec du vermillon & du massicot pour le 11: feu, l'indigue sert pour la fumée; si l'on la veut fort épaisse, on y

l'une & l'autre Architecture. 71 mêlera de l'encre de la Chine.

CANONIER, Tente de Vivandier: se fait avec de l'indigue, & se lave de même.

CHAMPS, garnis de leurs moissons: seront dessinez de bistre, & lavez de gomme-gutte, pointillant pour marquer les épics, tantôt de pierre de fiel, tantôt avec du verd d'iris mêlé de bistre, & dans les jours avec de la gomme-gutte.

gutte.

CHARIOT DE BAGAGE; Ilfaut qu'il soit fait avec de l'encre
de la Chine, & qu'il soit lavé de
bistre; la tente se lave d'indigue.

CHE'VRE, Machine à élever un fardeau; se dessine d'encre de la Chine, & se lave de bistre; les cordages se sont avec de l'indigue, lessinant bien les mailles du sens qu'il faut pour faire un bon esset l'œil. CAISSE de Tambour: On se sert d'encre de la Chine pour la marquer, & de bistre pour laver; les cordes se lavent avec de l'indigue; la peau se peut exprimer avec du bistre & de la gomme-gutte bien claire, & pour les timbres on prend du bistre, du vermillon, & de la gomme-gutte; s'il y a des Armes de Regiment peintes dessus, & que le dessein soit assez grand pour les y dessiner, on le pourra faire, touchant legerement, & toûjours en lavis.

COMBLE: Voyez Toift.

Contours doivent être de la derniere justesse, autrement un dessein est ce qu'on appelle, sans correction, qui est le plus grand défaut qu'on puisse reprocher à un Peintre, quelque beau coloris qu'il possede d'ailleurs.

DE'BRIS,

D.

E'BRIS d'une mine, ou d'une brêche, se dessine d'indigue, & se lave de même, le servant de vermillon & de nassicot dans les jours, pour exorimer la flâme; les pierres & es autres choses qui sautent, se lessinent & se finissent d'indigue & de bistre.

DEGRE', MARCHE; si c'est en olan, vous en exprimerez les conours avec de l'encre de la Chine, es laissant tous blancs; c'est avec lu carmin qu'on les marque dans 'ArchiteAure militaire; en élevaion, vous vous servirez du colois de l'ouvrage.

Descente de fossé, s'exprine dans un plan avec deux lignes encre de la Chine, l'entre-deux 14 L'Art de dessiner

de gomme-gutte; si c'est en élevation, c'est avec des lignes ébrechées, exprimant la largeur de l'ouverture, imitant les ruines de massonnerie, ou de terre, suivant le coloris du terrain. Voyez

Abbates.

Donson; en plan se marque avec des lignes de carmin, sini & lavé de même; si le Donjon a été démoly, on marque la trace par des lignes ponctuées d'encre de la Chine; s'il est en élevation, servez-vous du coloris de l'Architecture; les couvertures & les combles se pourront marquer, l'ardoise & le bardeau avec de l'indigue, les tuilles avec du vermilaton ombré de bistre.

DIGUE, levée de terre pour arrêter dans son cours ordinaire les efforts du débordement de l'eau; on en dessine les pilotis avec

de l'encre de la Chine, que l'on lave de bistre; on peut marquer les pierres qui en font le corps entre les pilotis, avec de l'indigue; en élevation on dessine & on lave du coloris des matieres que l'on voudra exprimer, avec du bistre & un peu de vermillon, la terre dont la Digue est bordée.

DENTELLES; dessinez-les d'indigue, & épargnez le fonds du papier pour les sleurons; l'encre de la Chine peut servir à ombrer,

touchant bien tendrement.

DIAMANS; se lavent d'encre de la Chine pure, épargnant le fonds du papier pour en exprimer le brillant, ce que l'on fait par traits; quand ce sont d'autres piertes, comme Topases, Emeraudes, Turquoises, Ametistes, c'est tout de nême pour le dessein; il n'est quetion que du coloris, qu'on trou-

Gij

vera affez de soy - même, après avoir dit plusieurs sois de quelles couleurs on se sert en papier.

Doi Ts des mains & des pieds, se dessinent avec du carmin, on les lave de couleur de chair, c'est-à-dire de carmin & du vermillon mêlez ensemble; faites tres-clair dans les jours, un peu plus fort dans les ombres.

DRAPERIES de Carmin; lavez de carmin clair, & plus fort dans les ombres, faisant le corps de la draperie en lavant, & épargnant bien les jours par les demy teintes.

DRAPERIE de Vermillon; faites une couche claire, plus forte dans les ombres, lavant & adoucissant jusqu'à ce qu'elle soit finie.

DRAPERIE de Laque: après avoir dessiné la draperie avec cette couleur, il faut laver d'une couche de laque, & finir de la même coul'une & l'autre Architecture. 77 leur; dans le plus fort on messe

du bistre avec la laque,

DRAPERIE Violette: on messe de l'indigue avec du carmin on de la laque; si l'outremer s'employoit en lavis, cela seroit plus riche; mais le papier ne le peut souffrir qu'avec la colle, & cela ne s'appelle plus laver; le bleu dont nous donnons la composition peut y servir.

DRAPERTE de Vermillon & de Laque: on dessine avec du carmin, & on couche ensuite avec du vermillon, & l'on finit avec de la

laque dans les ombres.

DRAPERTE jaune ; prenez du massicot & de la gomme-gutte, dont vous donnerez une teinte par tout, & vous y messerez un peu de bistre pour ombrer; ou bien dessinez de pierre de siel, lavez de jaune de Naples, finissez dans les om-

Gill

bres avec de la pierre de fiel & du bistre.

DRAPERIE jaune sale, mêlez de la pierre de siel avec du bistre, touchant plus fort dans les ombres.

DRAPERIE verte, dessinez de verd d'iris, lavez de couleur d'eau & de gomme gutte, ombrant de verd d'iris.

Ou bien, messez de la gommegutte & du verd d'iris, dont vous donnerez une couche par tout; après avoir dessiné de verd d'iris, servez-vous du même verd d'iris pur dans les ombres.

DRAPERIE noire, se dessine avec de l'encre de la Chine, mêlée avec de l'indigue, finissant de

noir tout pur.

DRAPERIE de gloire; on jette une teinte de massicot, après avoir dessiné de carmin, on finit avec de l'une & l'autre Architecture. 79
la gomme-gutte, & de pierre de fiel dans les ombres.

Si l'on veut la Draperie rouge, les jours se laveront de gomme-gutte, & les ombres de carmin; si l'on la veut verte, les jours se laveront de couleur d'eau, les ombres de carmin; & ainsi de toutes les autres couleurs, faisant les jours de la plus tendre, & les ombres de la plus forte.

DAMAS, espece de Sabre d'une trempe exquise, se dessine d'indigue, & se lave de même, épargnant bien le fond du papier, pour le tranchant & le brillant du

métail.

De'Molition qu'on veut faire; on la dessine dans un plan avec des points d'encre de la Chine, lavant d'une traînée de gommegutte tout près; en élevation les brêches seront bien dessinées avec de l'encre de la Chine, & lavez d'indigue; les monceaux des matereaux seront dessinez tantôt par des zero, tantôt par des traits angulaires, tantôt par des ovales, le tout bien signissé, jettant sur le tout un coloris tendre de carmin, ou de gomme-gutte.

DRAPEAUX, se font de la couleur des Regimens, touchez-les bien tendrement, le bois sera lavé de bistre, avec un fer de pique au bout, dessiné & lavé d'indigue, aussi-bien que le talon, à moins qu'on ne veüille exprimer l'un & l'autre en damasquineure, en ce cas il faut dessiner d'indigue, rehaussant de pierre de siel.

DE'TROIT, côte de Mer: les bords se sont de bistre tendre, lavez de couleur d'eau, adoucissant bien en s'éloignant du bord; dans un dessein de perspective il faut se servir d'indigue au lieu de couleur d'eau, & finir bien proprement si la Mer est calme; si elle est orageufe, il faut marquer les ondes par traits d'indigue, un peu fort du côté de l'ombre, épargnant bien le fond du papier pour exprimer le blanc des ombres.

Denticules, membrures de la corniche Ionique, vous les marquerez avec de l'encre de la Chine, & les laverez du coloris de l'ouvrage, la ligne du côté de l'om-

bre plus signissée.

DEMOISELLES, cilindres de bois avec deux anses, machine propre à battre la terre remuée, les pavez, & les lits de gason; on les dessine d'encre de la Chine, on les lave de bistre, la bande qui est aux deux bouts se dessine & se lave avec de l'indigue, marquant bien l'expression de rondeur, avec ses ressens & ses ombres. DEMI-LUNE, ouvrage détaché du corps d'une place; dessinez & lavez selon le coloris de la place, à moins qu'elle ne soit de gazon, le corps de la place étant de massonnerie; en ce cas lavez le parement de verd d'iris tendre, le terre-plein de bistre, la ligne interieure plus forte. Voyez pour les autres materiaux, Bastion, & planche premiere, D. & E.

E

Ela Mer, & autres eaux mortes, comme Canaux & Estangs, avec de la couleur d'eau; les Ki-

Pune & l'autre Architecture. 83 vieres, Ruisseaux, & generalement toutes les eaux courantes & jallissantes, avec de l'indigue. Voyez planche seconde.

EBENE, bois noir tres-dur, fe dessine avec de l'encre de la Chine, & se finit avec la même couleur toute pure, c'est-à-dire

dans l'ombre.

EGLISE. Voyez Basilique; si elle est en grand, c'est à dire lorsque son plan fait tout le corps de l'ouvrage, on la dessine à la maniere de l'Architecture civile. Voyez planche premiere A; si elle est dans un plan, on marque son contour par des lignes de carmin, lavé & sini de même, avec une croix dans le milieu pour la distinguer des autres édifices.

de massonnerie, elles se dessinent de carmin, & se lavent de même; si une batterie, si c'est en plan, or

les laisse toutes blanches.

E P E'E: la lame se dessine avec de l'indigue, épargnant le fond du papier pour le luisant du métail la garde, si elle est de cuivre doré c'est avec de la pierre de siel qu'or l'exprime, ombrant de bistre; se elle est d'argent, dessinez & lavez d'indigue.

ENDUIT de mortier, se marque avec du bistre & de l'indigue bien clair, ou de l'encre de la Chine par une teinte tres-claire.

ESCLAIR, se fait avec un trait de vermillon, par des détours bizares, comme on a accoûtumé de les oir, les lavant par une teinte de nassicot du côté du jour, ou de comme gutte.

EPACADE, pieus & pilotis planez dans l'eau prés-à-prés pour impêcher le passage à des bâtimens; dessinez les pilotis d'encre e la Chine, lavez ensuite de bitre, & ce qui touche l'eau sera avé d'indigue, faisant perdre la ouleur dans le fond du papier du sôté du regardant.

Hineurs, propre à percer les rothers, qu'on fait sauter par quartiers avec la poudre; dessinez & avez avec de l'indigue, un coup

fort du côté de l'ombre.

E'CHELLE! dessinez d'encre de la Chine; si elles sont de bois, laez de bistre; si elles sont de soye, essinez avec de l'indigue, un trait d'encre de la Chine du côté de l'ombre; si elles sont à boucles avec des contre sanglons, dessine: & lavez d'encre de la Chine, le boucles toutes blanches.

ENFANS, coloris des enfans se fait avec un lavis fort tendre de carmin & de vermillon.

E'T O FFES changeantes; s'expriment en faisant les ombres de la couleur la plus forte, & les jours de la plus vive.

Estoc, brin d'estoc, bâton ferré en Flamand; dessinez d'encre de la Chine, & lavez de bistre.

ESTOCADE, Epée d'Espagnol. Voyez Epée.

E'T OILES toutes blanches, en

éclipse toutes rouges.

E'T A NÇONS, appuys qui soûtiennent l'échafaudade des voûtes ou berceaux; se dessinent d'encre de la Chine, & se lavent de bistre.

E'QUERRES de bois, on les lessine avec de l'encre de la Chine, & on lave du bistre; celles de nétail, c'est avec la couleur qui eur est propre; le cuivre jaune vec du bistre & de la pierre de fiel.

E'TENDARS; seront dessinez k lavez de la couleur des Reginens, le bois dessiné & lavé de bistre; le fer de la lance qui est au bout, se dessine d'indigue, & se ave de même, épargnant le fonds

bour le brillant du métail.

E'CLUSES en plan; les piles seont dessinez & lavez de carmin; on élevation, si elles sont à coulisse, lessinez & lavez de bistre ce qui est fur l'eau, cela s'entend pour tout ce qui est de bois, donnant le colovis de l'Architecture aux piles; ce qui est sous l'eau sera dessiné & l'avé d'indigue; la ferrure se fait l'indigue; on fera tout de même de celles qui sont à battans, & qui s'ouvrent avec des chaînes, que vous marquerez avec de l'indi-

gue.

EMPALEMENT de fondation, se marque d'encre de la Chine, & se lave de bistre; si on veut
y desliner les moilons, on les marque par des points ou des zeros;
ensuite dans un plan, s'il est grand,
on donnera une couche de gommegutte tres-claire: ll faut remarquer que cela se pratique encore
aux élevations geometrales, qui
sont en projet en perspective, on
suivra le coloris de tout l'ouvrage. Voyez Architecture.

ENTRETOISES, en charpente, sont des pieces de bois mises en travers, pour faire un assemblage avec d'autres; dessinez-les d'encre de la Chine, & lavez avec du bistre.

ENTRETOISES, dans l'Artillerie,

font

font les pieces de travers qui forment l'assemblage d'un Affut.

Voyez Affuts.

Escalier, ou Montée, c'est la piece la plus dissicile pour un Architecte, soit pour la placer dans un édissice, soit pour l'ordonnance des machines; il faut le dessince en plan par un cercle, s'il est circulaire, tirant des lignes depuis le petit cercle qui marque le noyau, jusqu'à la circonference, qu'on divise également pour exprimer la premiere rampe; en élevation, s'il est de pierre, on en suivra le coloris; s'il est de bois, de même. Voyez Architecture.

EQUARISSEMENT d'une piece de charpente, consiste à faire en forte que les vives arêtes soient bien droites & aiguës, selon l'angle de l'équerre; en dessein il faut les marquer par de lignes tres-déliées.

ESCOUVETTE, instrument dont l'usage est de rafraîchir les pieces d'Artillerie; sera dessiné avec de l'encre de la Chine, & sera lavé de bistre, la ligne du côté de l'ombre plus forte que celle du jour, qui doit être fort déliée.

AÇADE D'EDIFICE, se dessine avec de l'encre de la Chine, les croisées & portes du côté du jour, se font noires, dans l'ombre blanches; on jette quelquefois sur le tout un coloris de gomme-gutte, ou de carmin tresclair.

FLASQUE, ou fourniment de cuir bouilli, à laver la poudre; se doit dessiner d'encre de la Chine, & se finit de même; la charge se dessinera de pierre de fiel, ombrée de bistre.

Fassines: on les dessine avec du bistre & avec du verd d'iris pour les feuilles si eller sont vertes.

FONTAINES: s'expriment avec de l'indigue, elles seront lavées de même, le fond du papier servant dans les jours à exprimer les jets d'eau, & les bouillons, ou surgeons des cascades, ou des napes d'eau.

F L A S Q U E d'Artillerie, se dessine d'encre de la Chine, & se

lave de bistre.

FANAL: s'il est de pierre, vous le dessinerez avec de l'indigue, & pour la fumée, si l'on y tient du feu, elle se fera avec de l'indigue, ou d'encre de la Chine fort tendre; mais forte s'il faut la marquer dans un Ciel de nuit.

F o s s e' plein d'eau, se marque avec de la couleur d'eau, sini des deux côtez, la teinte confondue dans le fond du papier, tirani vers le milieu. Voyez comment le fossé d'une Place est lavé: Planche deuxième.

FENESTRES d'Architecture, toutes blanches du côté de l'ombre, & toutes noires du côté du jour.

FEMMES, coloris de femmes de tendre: couchez, après avoir dessint de carmin bien clair, une teinte de carmin & de vermillon quasi imperceptible, plus forte au milieu des jouës; la bouche se lavera de vermillon, l'ombrant avec du carmin & mêlant du bistre dans les plus fortes ombres pour faire sortir.

Fuy Ans: tous les fuyans doivent tenir du bleuâtre, sur tous dans les ombres.

FENTES des yeux; se font de bistre & de carmin, celles de dessous plus tendres. Feu, se dessine de vermillon, pour marquer les charbons allunez; les jours se font de massitot, avec le blanc du papier; la dâme par des teintes bleuâtres, toutes rouges & blanches dans leurs jours.

Fum e'es de cheminées, ou d'incendies; dessinez-les avec de d'encre de la Chine, & lavez-les d'indigue; ou si l'on vent, on peut faire les clairs d'indigue, & les combres d'encre de la Chine.

FLUTE, Vaisseau Marchand.

Voyez Vaisseaux.

FLEAU à dépiquer; dessinez l'encre de la Chine, lavez de bistre.

FLEAU, dont on se jouoit ancciennement pour se défendre concre plusieurs personnes armées; dessinez & lavez avec de l'indigue.

FALLOT: s'il est de fer-blanc,

chassis à vître, ou les feuilles d corne se laveront de pierre de sie & de vermillon bien clair.

FORT de Campagne dans u

plan; se dessine avec de l'encr de la Chine, les lignes interieu res plus fortes, avec un lavis su

le tout de gomme-gutte.

FORTERESSE de massonne rie; se dessine, quand c'est e plan, avec des lignes de carmin les parapets se lavent de carmin les lignes interieures plus forte que les exterieures; en élevation on se sert du coloris de l'Architecture de pierre ou de brique Voyez Architecture.

FER-A-CHEVAL, espece de Cavalier; dans un plan, s'il est de massonnerie, on le dessine avec de lignes de carmin; s'il est revêtu de gazon, on le dessine avec de l'en

Fune & l'autre Architesture. 95 cre de la Chine, lavez de même, & bien tendre.

Fosse' Sec; sera lavé avec de la gomme-gutte & du bistre, & terminé par des lignes de carmin, se l'escarpe & la contrescarpe sont de massonnerie, ou de rocher; si delles sont de terre, marquez - en les bords avec des lignes d'encre de la Chine.

FRAISES: en plan se marquent avec de l'encre de la Chine, se lavent ensuite avec du bistre, les bouts seront dessinez d'indigue; si les Fraises sont ferrées, on peut jetter une teinte de gomme gutte sur le tout; Les Fraises en élevation se marquent de même, excepté la teinte qui se fait de gomme-gutte.

FOURNEAU; se marque avec des points d'encre de la Chine; s'il est dans la massonnerie, il faut marquer les points avec du carmin.

FRESE, se laisse route blanche à moins qu'elle ne soit chargé d'ornemens, en ce cas, on fait l coloris de l'Architecture.

FLANC DE BASTION, étar de massonnerie, il se dessine ave du carmin, & se lave de même les embrasures & les moilons d même, à moins que l'entre-deu des paremens ne soit de terre; e ce cas, il faut laver d'une teint claire d'encre de la Chine, Vove Bastion.

FERMETURE, sielleest d bois, on la dessine avec de l'encr de la Chine, & on la lave d bistre; si elle est de fer, c'est ave de l'indigue pour le dessein &

pour le lavis.

FENTES, crevasses de vieu murs, s'expriment avec des ligne dentellées d'encre de la Chine, qu marquent par des traits faits ave Pune & l'autre Architecture. 97

art ce qu'il y a d'ébrêché.

Feux d'une Armée qui décampe; on dessine un Ciel de nuit avec de l'indigue & de l'encre de la Chine, les nuages avec du vermillon mêlé de massicot & d'indigue, les seux se feront avec du massicot & du vermillon, & les sumées avec de l'indigue.

Fosse-erayes, espece de effeconde enceinte, élevée à fleur de contrescarpe, se dessineront du coloris du reste de l'ouvrage; si d'est en plan, c'est avec des lignes de carmin, l'interieur plus fort, el'excavation sera du coloris du Fossé-sec. Voyez Fossé.

FEUX D'ARTIFICES enflammez; les jours se font avec du massicot & de la gomme = gutte, le reste avec du vermillon, ombrant d'encre de la Chine, ou d'indigue, dont on fait aussi les fumées. ensemble.

Fus, ou Vis d'une colonne, c'es avec le coloris de son architectu. re qu'on l'exprime, en épargnan bien le fond du papier, pour mar quer le poly de la colonne, donnant un reflex entre le côté om. bré, & l'extrémité de l'ombre.

FRONTON d'architecture; le tympan sera dessiné & lavé d'encre de la Chine, s'il est au corp d'un ouvrage, suivez-en le colo ris; Souvenez-vous qu'une teint claire de carmin ou de gomme gutte sur tout l'ouvrage, fait us

bel effer.

FAISTAGES'il est d'ardoil ou de plomb, dessinez, mais ave de l'indigue fini depuis l'entable ment où la teinte doit être plu forte.

Pune & l'autre Architecture. 99 FRICHE, dessinez avec du bistre, & un peu de vermillon en rouge clair, avec quelques coups forts de biltre & du verd d'iris pour les mousses & les brousfailles.

FAISTE, est la piece de bois qui fait la plus haute partie d'un comble, & à laquelle les chevrons font attachez par un de leurs bouts : si le bâtiment se dessigne sans couverture pour faire paroître la charpente, on en marquera les vives arrêtes par des li-gnes d'encre de la Chine, lavez ensuite avec du bistre,

FAISTAGE, c'est le composé des pieces de charpenterie qui forment le comble d'un bâtiment; dessinez & en lavez toutes les pieces, comme nous venous de dire à Faiste. Flache est une vive arrête,

I 11

interrompue par l'écariement du bois, où par des nœuds qui sau. tent en équairissant, elle se marque à la main par un trait délicat tiré en dentellant en lignes courbes.

FEUILLER en lavis; c'est dessiner proprement les feuilles des arbres avec du verd de gris, du côté du jour, mêlant du bistre du côté de l'ombre. Voyez arbres pour te reste. Il faut travailler d'après les arbres en estampe, le bon goût, afin de se faire la main à la belle maniere de feuiller, les meilleures que nous ayons, sont celles de Vandremeulen.

FRUITS: Il faudroit un livre à part pour les fruits; chacun, après un peu de pratique sur le coloris des autres sujets, pourra trouver facilement ceux qu'il faut pour laver toutes sortes de fruits

& de fleurs.

G

ARDES-FOUX, sont des despeces de balustrades formees de pieces de charpente, en mortaises, qu'on met sur les deux côtez d'un pont dormant, pour empêcher que les hommes ou les bêtes de charge ne tombent dans les fossez; comme on le peint ordinairement de rouge, servez-vous d'un lavis tendre de vermillon, après en avoir dessiné les vives arrêtes avec des lignes de bistre ou d'encre de la Chine.

Goutes-d'e Au; se dessinent d'indigue, & se lavent de même, épargnant le papier pour le jour, & donnant un ressex dans l'ombre, entre le milieu de l'ombre & lé contour ombré.

GOUTES DE SANG; servez-

vous de vermillon, l'ombrez de carmin avec leur reflex de la même couleus.

GODET de Nacre ou de Fayance; on s'en sert pour démesser les couleurs à la gomme, ceux de Verre y sont encore tres-propres.

GRILLES DE FER, pour garnir les fenêtres trop basses, & les conduits des immondices; lavezles d'indigue, après les avoir dessinez d'encre de la Chine, & lavez-les de cette derniere couleur, si elles sont dans l'ombre d'une voûte, ou dans quelque endroit tenebreux.

GONDOLE: Voyez Galere ou Vaisseau, à moins qu'elle ne soit peinte; en ce cas, servez-vous du coloris qui luy est propre; celle de Venise se lavera de noir, l'épron de fer sera dessiné & lavé d'indigue.

GELE'E; se marque en dessinant tendrement avec de l'encre de la Chine ou de l'indigue, jettant dans les lointains, si c'est une gele blanche, une teinte claire de carmin.

GABION; se dessine d'encre de la Chine; & se lave avec du verd

d'iris, messé de bistre.

GALERE, se dessinera avec de l'encre de la Chine, & on la lavera ensuite avec du bistre, les rames se lavent & se dessinent de même, les cordages & les voiles se sont avec de l'indigue, un trait fort du côté de l'ombre.

GALERIE de mineur; sera ponctuée de carmin dans les endroits où il y a de la massonnerie; dans les terres, c'est avec des points d'encre de la Chine, lavant sur le tout d'une teinte claire de gomme gutte; mais si c'est une 104 L'Art de dessiner

galerie flotante de charpente, ou assisse sur terrein, pour favoriser le passage du Mineur, dessinez - la avec de l'encre de la Chine, & la vez-la de bistre; pour les lames de fer dont on garnit quelquesois le dessus pour resister à l'artisice, exprimez-les avec de l'indigue, pour le lavis & pour le dessein.

GIRON, est la largeur d'une marche d'escalier; en plan, c'est par des lignes d'encre de la Chine qu'on les dessine; en élevation, c'est par des lignes d'indigue, observant d'embrunir le dessus en allant vers la marche que l'escalier soûtient, d'indigue, pour ex-

primer le fuyant.

GOUTIERE, est une espece de canal de bois ou de plomb, pour recevoir les eaux, afin qu'elles tombent en même lieur, dessinez & lavez selon le coloris qui

l'une & l'autre Architecture. 108 en exprime la matiere avec de l'indigue, si le canal est de plomb ou le de fer blanc.

GRILLE, est une assemblage de de pieces de bois à l'équerre, asle semblées les unes sur les autres, pour servir de base aux Edifices; c'est dans un terrein marécageux dont on se sert; si le terrein est aquatique, on y met des pilotis dans tous les carrez que l'entree croisement des pieces forment: Si n on la dessine en particulier, c'est avec de l'encre de la Chine, lavant de même, jettant ensuite une . teinte de gomme-gutte sur le tout; s'il faut dans un plan faire voir une grille sur sa fondation, on dessine l'indigue, lavant de même , fur tout, si c'est dans un lieu aquatique; autrement il faudroit se fervir de bistre.

GAZON en profil; se dessine

d'encre de la Chine, ou de carmin, par des lignes, qui en mar quent les lits & les joints, lavan le profil de bistre, & d'une teinte claire, du verd d'iris du côté de la ligne, qui marque le parement.

Gorge de bastion; si on la veut marquer couverte de ver deur, c'est avec un lavis tendre de verd d'iris ou de bistre; si c'est une terre nouvellement remuér en plan, on la lave d'encre de la Chine le long de la ligne qui for me la banquette, en adoucissan du côté du centre de la place.

Guichet, est un petit pont levis à côté du grand, qu'on ou vre à des heures indûës, pour cer taines necessitez; on le dessin avec deux lignes de carmin s'i est dans une massonnerie; si l pont est abbatu, c'est avec di bistre qu'on lave la slêche dess rune & l'autre Architetture. 107
née d'encre de la Chine, comme le reste, les anneaux & la
chaîne se feront avec de l'indigue; si c'est dans un plan, on fait
une croix de la largeur du guichet, qui marque la longueur du
pont-levis. Voyez les Ponts-levis,

planche 2.

avec de l'encre de la Chine, la teinte fort adoucie dans son lavis du côté de la campagne, la ligne, qui le borde du côté du chemin couvert, s'il est en élevation, on le couvre en lavant d'une teinte claire de verd d'iris, qu'on fait perdre en adoucissant vers la campagne; dans les plans on donne sur le tout une couche de gomme-gutte.

GRAVIER, s'il est menu, c'est

103 l'Art de dessiner avec des points d'indigue qu'or l'exprime, s'il est gros. Voyez Cailloux.

GRENABES en profil, s'ex priment avec un trait de compa d'encre de la Chine, l'épaisseu du métail blanche, & la conca vité noire; en relief, c'est aussi avec une circonference de cercle d'indigue, lavée de même en luy donnant l'expression de rondeur par son restex entre le bord ombré & le milieu de l'ombre, la fusée de bistre se fera, si on veu que la fusée soit enstammée, que l'on la marque comme à celles des bombes. Voyez en ce cas, Bombe.

GRENIERS A BLED, ou Magasins; si l'on les dessine sans tôit, pour representer les monceaux de bled, lavez de gommegutte dans les jours, en pointilant de pierre de fiel du côté de l'ombre, & quelques points de piftre dans les endroits les plus pmbrez; leur Architecture se dessinare en plan par des lignes de carnin, lavant de même, lorsqu'ils ont couverts de leurs combles, en elevation comme Arcenal: Ainst voyez Arcenal, & la lettre C. de la

Hanche premiere.

Guerites, elles se dessinent in plan, de gomme-arabique; c'est vec cette drogue que l'on délaye es couleurs pour la mignature, & e lavis, ce qui se fait en mettant gros comme une grosse noisette lans un verre d'eau, dont on déaye les couleurs, quoyque rarenent avec du carmin; si elles sont le massonnerie & en élevation, c'est avec le coloris de l'Archiecture. Voyez Bassion. On laissera es culs-de-lampe, avec les petites

110 L'Art de dessiner

fenêtres, & leurs pieds droits tou blancs, les fleurs-de-lys double qu'on y met dessus, se dessinen de pierre de fiel, ombrant de bis tre, & même avec de l'or en coquille, ombrant de pierre de fiel.

GUERETS, terres labourées fe tracent à la main aussi droit que l'on peut dans un plan, par trait ou petits points longs qu'on lave de bistre plus fort du côté de l'om

bre.

Gons, dessinez les d'encre de la Chine, & les lavez d'indigue en plan, on les laisse tous blanc par une ligne circulaire qui mar-

que leur grosseur.

GRANGE, écurie, étable de feuillées à l'armée, on dessine le picquets avec de l'encre de la Chine, & on les lave de bistre avec du verd d'iris pour les feuil lages & branches, lavant leur l'une & l'autre Architecture. 111
Sommets avec tendresse.

GROUPES de figures dans un païsage, doivent être variées par leur coloris, observant de ne mettre jamais du verd contre du blanc.

GRISAILLE se fait avec de l'encre de la Chine, & le fond du papier, c'est un terme pris de la peinture en détrempe, de même que l'on fait en dessinant de bistre, rehaussant d'ocre ou de pierre de siel.

GRUE, machine à élever les fardeaux & les pierres lourdes sur les Edifices; on les dessine avec de l'encre de la Chine, & on les lave ensuite avec du bistre les bandes de fer, clouds, goupilles & cordages, avec la louve, seront dessinez & lavez avec de l'indigue.

GUETTE est une piece de charpente, posée en diagonale dans un peu de bois, elle se marque avec de l'encre de la Chine, & se lave de bistre.

GUILLOCHES, espece d'ornement dans le parquetage, dessinez-le, & lavez l'ouvrage d'une couleur voyante, comme la gomme gutte, ou la pierre de siel, & le fond d'encre de la Chine, ou de bistre.

H.

LERBES & Plantes; se lavent dans un plan de verd d'iris, mêlant de gomme-gutte pour les jours d'encre de la Chine, pour terminer du côté de l'ombre.

HAYES VIVES; dessince d'encre de la Chine, & lavez de verd d'iris, hachant par points, si c'est une haye taillée au cyseau, & senillant si elle est en plein air.

HAYES-MORTES, c'est-à-

l'une & l'autre Architecture. 113 lire d'hyver; on les dessine d'encre de la Chine, lavant ensuite en hahant tontôt d'un sens, tantôt de 'autre, avec du bistre mêlé de, verd d'iris.

HACHES - D'ARMES; si elles ont toutes de fer, on les dessine, & on les lave de bistre; lorsqu'elles sont enmanchées de bois, on les lave & on les dessine de bitre, observant bien d'exprimer e brillant du métail, poly par un grand jour, en épargnant le sond du papier

HALLEBARDE, comme la Halle-d'Armes; si elle est damasquinée servez-vous d'indigue pour le dessein, rehaussez de pierre de

fiel.

HARPON, lame d'acier, l'onque d'une brasse ou environ, dont on pique les baleines; dessinez & lavez d'encre de sa Chine. 114 L'Art de dessiner

HAVRE à flux & reflux; s'c'est de mer basse, on lavera le deux bords de bistre ou de carmin le fond se lavera avec de l'indigue; si c'est de pleine mer, c'est avec de la couleur d'eau qu'on et lavera les bords.

Hic, ou Menton, est un grobout de poutre, servant à enfoncer les pilotis en terre ou dans l'eau à force de coups; servez vous d'encre de la Chine, & la vez de bistre la ferrure, les bandes & les anneaux se font avec de l'indigue.

Hotte; se dessinera d'encre de la Chine, & se lavera de bistre & de verd d'iris: pour en ombres le dedans, on se sert du bistre mêlé avec de l'encre de la Chine.

HACHE à couper le bois; or la dessine avec de l'indigue, & or la lave de même; le manche sera l'une & l'autre Architetture: 11 g fait avec de l'encre de la Chine, lavé de bistre.

Hommes coloris d'hommes, doivent être un peu touchez de bistre dans la carnation, & surtout dans les endroits forts & dans les ombres; on peut jetter une couche d'ocre bien claire sur le tout, après avoir dessiné les contours d'encre de la Chine bien tendre; la carnation se peut ensuite laver d'une teinte de vermillon tres-clair.

HABITS. Voyez Draperies.

HERBAGES; quand il s'entrouve plusieurs, & qu'on veut les exprimer en couleur, les plus près de la base du tableau seront jaunâtres, verdâtres dans les milieux, & bleuâtres pour ceux qui seront dans les sointains, touchant un peu sort du côté de l'ombre avec du verd d'iris ceux qui sont sur

la premiere terrasse, & quelque coups de bistre mêlé de terre verte aux endroits les plus ombrez.

HOLLANDOISE, grande pelle de bois, soûtenuë avec troi Chevrons, assemblez entre-pied d'où pend une corde qui aide a un homme à s'en servir pour épuis ser un endroit où il y a de l'eau d'un lieu bas dans un plus haut elle se dessine d'encre de la Chine, & se lave de bistre avec de l'indigue, sur toute la partie que entre dans l'eau.

H U T T E, ou barraque de foldat, se fait avec de l'encre de la Chine, pour les contours que l'on lave d'une teinte de verd d'iris & de bistre, dessinant les seuillages & branchages de bistre, si c'est en grand, sinon, lavant seulement; si elles sont de paille ou de terre, on lave ra l'une avec de la gomme.

l'une & l'autre Architecture. 117

HORLOGE à sonner les heures; le cadran sera lavé de gommegutte, les cercles seront marquez d'encre de la Chine, & les chiffres des heures, noires; la couverture du clocher, si elle est d'ardoise, sera dessinée d'encre de la Chine, délicatement avec un lavis l'indigue.

HERSE. Veyez Cataracte.

HALLE; la charpente se dessiaera d'encre de la Chine, & les couvertures de vermillon, si c'est de thuille, ombrant de bistre, pour marquer les sillons ou gouttieres; ervez-vous d'indigue si c'est d'arloise ou de bardeau.

HARPON, barreau de fer qui entre en forme de goupille par le sout d'une poutre pour l'entreteir avec les murs, dessinez & lasez avec de l'indigue. 118 L'Art de dessiner

HAMEÇON; le bâton se des sine avec de l'encre de la Chine lavé de bistre : pour la corde, vou vous servirez de l'indigue.

HACHER, terme de gravûre c'est tirer des traits de plume près à-près les uns des autres également en plusieurs sens; c'est pa une longue habitude qu'on ap prendra à hacher & contre-hacher à propos : les terrasses, le rochers & les ravines veulent être hachées, après les avoir lavée avec de l'encre de la Chine.

I

TARDINS; on en dessine le compartimens, plattes-bandes & broderies par des lignes d'encre de la Chine, remplissant les espa ces de points verts, laissant le allées & les grands carreaux tou blancs; s'il y a des arbustes, on les dessinera au naturel, & l'on les lavera avec du verd d'iris.

JAMBES DE FORCES, pieces de charpente, servant à soûtenir la couverture d'un bâtiment; elles sont ordinairement courbes, asin qu'elles ayent plus de force: dessinez-les avec de l'encre de la Chine, lavez-les avec du bistreassez tendre dans les surfaces illuninées, & plus brun dans celles qui doivent être ombrées.

INONDATION; si elle est dessechée, Voyez Prairie marécazeuse; si elle est essective, c'est-àdire bord à bord, lavez son concour de couleur d'eau, faisant perlre en dedans la couleur dans le fond du papier, en adoucissant.

IMPOSTE, espece de corsiche, sur laquelle un berceau, ou autre ouvrage en voûte, prend fa naissance; en plan laissez-le toute blanche: Quand on la marque dans la coupe d'un berceau qui paroît de front, ou autre ou vrage voûté, on l'exprime tout blanche; quand c'est en élevation perspective, on tire les lignes avec de l'encre de la Chine, & on lave avec le coloris de l'ouvrage dan lequel il est compris. Voyez en cas architesture

Is LE, espace de terre environné d'eau; s'il n'y a qu'une ter rasse, on lave son contour, ou pou mieux dire le rivage, d'un colori de bistre, mêlé d'un peu de vermillon bien tendre; si elle est es broussailles, on les dessine averdu verd d'iris & du bistre.

du Grec, qui veut dire Description, plan ou vestige d'un bâtic ment, d'une Ville, &c. par de ligne

l'une & l'autre Architecture. 121 ignes qui n'en expriment que les contours & les épaisseurs; en Architecture militaire, la massonnerie étant la matiere dont on veut dessiner quelqu'ouvrage, sera construite & s'exprimera par des lignes de carmin, lavez de même dans le massif; si c'est du gazon, c'est avec des lignes d'encre de la Chine, lavant de la même couleur. Voyez la planche 2. bien tendre. Dans l'Architecture civile, les lignes seront noires, le massif tout noir, & le reste blanc, ou bien l'on donnera sur le tout un lavis de gomme-gutte, qui fait un tres-bel effet, ôtant les frictions du papier, quand il est sec, avec de la dent de sanglier, cela luy donne une couleur qui le rend aussi beau qu'un vêlin. Voyez à la planche premiere la lettre A.

Y VOIRE; se dessine avec de

l'encre de la Chine, & se lave de même, mais bien tendre; on peut aussi se servir du bistre pour laver.

Joues, aux enfans, rouges; aux femmes moins, & aux hommes jaunâtres; le carmin doit dominer dans les enfans, le vermillon dans les hommes, & le carmin & le Vermillon, avec les teintes bleuâtres, dans les femmes.

Jours, se font en épargnant

de fond du papier.

INDIGUE, couleur bleuë, qui vient des Isles de l'Amerique, pour s'en servir, il faut qu'il soit vray Gatimalo, qu'on broye sur un marbre long-temps. & qu'on gomme pour s'en servir au lavis.

JAUNE DE NAPLES; c'est une couleur que les Marchands de couleurs à mignature vendent; il est propre aux Draperies, qu'on Fait en lavis, & partout où il faut du jaune qui ait du corps.

IF, arbre toûjours verd. Voyez. Arbustes: le verd d'iris en lavis est le seul qui luy est propre pour

fon coloris.

JET-D'E AU en plan, au milieu d'un bassin, se marque par un point au milieu d'un petit cercle qui represente le bout de l'ajutoire; en élevation on dessine sa hauteur par deux traits avec de l'indigue, celuy du côté de l'ombre plus fort, observant d'épargner un jour, pour faire paroître le diaphane de l'eau, le bout se fait un peu plus gros, avec des gouttes qui retombent des deux côtez, s'il ne fait point de vent.



INGES; dessinez & lavez, d'indigue bien tendre, épargnant bien les jours; au lieu d'indigue, servez-vous du bleu dont nous donnons la composition; on peut en faire encore en dessinant de bistre, rehaussant avec du massicot, en les rayant d'espace en espace d'une ligne de vermillon, entre deux d'indigue, ou d'un autre bleu, suivant le tour naturel des plis.

LAQUE, couleur rouge: la meilleure est celle du Levant, en petits grains comme lentilles.

LEVRIER; sera dessiné de bistre, avec le fond du papier bien fini; s'il est blanc, dessinez & lavez avec de l'encre de la Chine bien tendrement.

LUNE: on la dessine avec de encre de la Chine, & se laisse oute blanche; en éclipse, elle se dessine & se lave avec du vermilon, vous servant de pierre de fiel four finir.

LAMBRIS, Ouvrage de boislont on revest les murailles des chambres, & dont on fait des plafonds; pour les dessiner vous vous ervirez d'encre de la Chine, lavant ensuite avec du bistre mêlé l'un peu de vermillon; s'il est de lorure, on l'exprime avec de la pierre de siel ombré de bistre, ou vec de l'or en coquille, ombrant vec la pierre de siel.

Lievre; dessinez & lavez de pistre; aux endroits rougeâtres, comme les pattes & les slancs, nêlez du vermillon avec du bistre par traits, épargnant le dessous du ventre qui est blanc ordinairenent.

Liij

126 L'Art de dessiner

Lion: sera desiné & savé de bistre, sini par traits, un peu plus brun que le lavis, & du sens que va le poil, faisant les jambes & la queuë plus brunes que le reste; les grisses se sont d'encre de la Chine, observant de mettre du vermillon dans le coin des yeux, pour leur donner un air de ferocité; si l'on veut qu'il soit chevelu, on dessinera les soyes à ondes par des traits prés-à-prés, comme quand on fait des cheveux.

LABYRINTHE: les détours fe font tous blancs; & les compartimens verds, avec du verd d'iris, & avec du bistre pour ombrer; pour le blanc, c'est le fond du papier qu'on éparne.

LANTERNE d'Artillerie; la biguette se dessinera avec de l'encre de la Chine, & se lavera avec du bistre, faisant la ligne plus l'une & l'autre Architecture. 127 forte du côté de l'ombre; le fer blanc, qui en fait le bout, sera dessiné & lavé avec de l'indigue.

LANTERNE DE MOULIN: vous la dessinerez & vous la laverez d'encre de la Chine; si elle est pour un moulin à eau, avec de l'indigue.

Lumiere de Canon; en plan s'exprimera par un cercle tout blanc, avec un point au milieu; en élevation, elle se marque par un trait de slâme, avec sa sumée; la premiere avec du massicot & du vermillon, & celle-cyavec de l'indigue, ou de l'encre de la Chine.

LINTEAU, partie superieure d'une porte, ou fenêtre; s'il est d'Architecture, suivez-en le coloris; s'il est de bois, dessinez-le avec de l'encre de la Chine, & lavez-le avec du bistre.

LIMON, ou noyau: c'est dans un escalier, la piece de bois qui porte les marches par un des bouts, par le moyen d'une entaille qui regne tout au tour, qu'on appelle le chiffre: le Limon peut être rond; on le dessine & on le lave comme se reste de l'escalier, c'est, à-dire du coloris qu'on donne à l'ouvrage. Voyez Architecture.

LOUCHET, espece de pêle demy ferrée, propre à remuer la terre & tailler le gazon; dessinez avec de l'encre de la Chine, & lavez de bistre; & pour le fer, vous vous servirez d'indigue pour dessiner & pour laver l'acier: Quand il est de fer, on le dessine & on le lave avec de l'indigue; quand il est de bois, c'est avec du bistre, entre les lignes d'encre de la Chine, celle qui est du côté ombré plus forte.

l'une & l'autre Architecture. 129

LIEN DE FER; s'exprime avec de l'indigue, après avoir defsiné avec de l'encre de la Chine, les clous se font d'encre de la Chine, ou bien avec de l'indigue bien fort.

LATRINES, lieux à servir aux commoditez naturelles, placées le long des courtines : quand elles seront de pierre, imitez leur coloris; si elles sont de bois, dessinez-les avec de l'encre de la Chine lavez avec du bistre; leurs couvertures se laveront avec du vermillon, si elles sont de tuilles, ou avec de l'indigue, si elles sont d'ardoise ou de b rdeau : dans un plan d'Architecture militaire, elles se marquent, étant de bois, avec de l'encre de la Chine, étant de massonnerie, avec des lignes de carmin.

LIMACE, espece de Moulin

pour élever l'eau à une moyenne hauteur; la machine montée, or la dessine avec de l'encre de la Chine, & on la lave de même, si elle est gaudronnée; les gons, les bandes, clous & autres ferrures se font avec de l'indigue pour le dessein & pour le lavis, touchant un peu fort.

LIGNES: les plus délicates font les meilleures, pour celles qui sont du côté du jour, ou qui servent à faire un ouvrage en

petit.

LIGNES DE CIRCONVALLA-TION; sont celles qui enferment les Armées, & les mettent à couvert des insultes du secours qui peut venir à une Place; elles se dessinent avec des lignes d'encre de la Chine, & se lavent de même, jettant une teinte claire de gommegutte du côté de l'ennemy, qu'on doucit en ôtant les frictions du papier, quand il est sec, avec la

dent de sanglier.

LIERNES: font les pieces de charpente qui s'assemblent sous les faistes, allant d'un poinçon à l'autre; servez-vous d'encre de la Chine & du bistre pour le lavis & pour le dessein.

LIENS: sont les pieces de bois qui entretiennent une charpente; dessinez & lavez d'encre de la Chine & de bistre, la ligne de

'ombre toûjours plus forte

LAMBOURDES, sont les pieces qui servent à clouer & tenir les pieces d'un parquet; dans un plan elles se laissent toutes blanches, dessinées par des lignes d'encre de la Chine; lorsqu'on les fair paroîre à découvert, en élevation geonetrale, ou perspective, on les dessine avec de l'encre de la Chi132 L'Art de dessiner ne, & on les lave avec du bistre la ligne du côté ombré plus forte.

LANCES, armes anciennes & dont on se sert presentemen dans les courses de bague; seron dessinées de pierre de siel; si elle sont dorées, on les ombre de bi stre, dessinant leur ser avec de l'indigue, ombrant de la même couleur.

LANCE D'ARTIFICE, ser vant à éclairer, & à mettre le seu où l'on veut, dessinez d'enere de la Chine pour le corps de la Lance, & pour la slâme, lavez de vermillon & de massicot, formans une sumée avec de l'indigue & de l'encre de la Chine.

Lumion on de lampe ou de chandelle; se dessine avec du vermillon, & un coup d'indigue du côté de l'ombre; la slâme s'exprime avec un lavis de massicot, une l'une & l'autre Architecture. 133 teinte de carmin vers le milieu, une de massicot du côté du jour, & une d'indigue bien tendre du côté de l'ombre, confondant ces teintes en sorte qu'il y ait une

grande union.

Lis, Fleur-de-Lis d'or simple ou double, qu'on met sur les guerites, & autres morceaux d'Architecture; se dessinent de pierre de siel, se lavent de même, y mêlant du bistre pour ombrer; si l'on veut se servir de l'or, c'est de l'or en coquille qu'on délaye avec un peu de savon & d'eau gommée, on ombre ensuite avec de la pierre de siel, & du bistre, dans le fort de l'ombre.

M.

ENTON; se fait toûjours plus rougeâtre que lereste le la carnation.

M A S S I C O T, couleur jaune erres-legere, propre pour les fuyans & pour être employée dans les jours des draperies, & dans tous les rehauts.

MILIEU du front; doit être épargné avec tout son jour, confondant bien la teinte dans le

fond du papier.

MAINS: se dessinent de carmin, leur coloris plus rougeâtre que le reste de la carnation, c'est-à dire que le lavis, où le vermillon domine, est le veritable dont il se faut servir pour les jours. Voyez Jours.

Mort, coloris de mort: après avoir dessiné, jettez une teinte d'ocre bien claire, ensuite ébauchez en lavant de laque & de vermillon clair, & avec des teintes bleuâtres d'indigue dans tous les fuyans, ombrant de bistre & d'indigue.

MANEGE; dans un plan sera dessiné d'encre de la Chine, les poteaux par un cercle blanc; en elevation, s'il est de bois, il sera fait avec de l'encre de la Chine, avant avec du bistre, de même que les poteaux.

MAIL, Jeu de Mail: dessinez l'encre de la Chine, & lavez vec du bistre; les planches qui en forment les bords seront lavées

de même.

MADRIERS: font de grofles planches de chêne, d'environ rois pouces d'épaisseur; elles servent ordinairement aux planchers les ponts, aux batteries, & aux cluses; vous dessinerez & laveez d'indigue les parties qui toucheront l'eau; ailleurs, lavez de 'encre de la Chine & du bistre

Moise, piece de charpente, ervant à entre-lever d'autres

pieces qui les joignent en travers; elles se dessinent & se lavent avec de l'encre de la Chine, & du bistre.

MORTAISES; sont des en tailles creuses de trois à quatre pouces dans le milieu ou le bout des pieces, dans lesquelles les tenons des autres pieces entrent pour s'assembler; on les dessinera avec des lignes d'encre de la Chine, ombrant de même pour exprimer les cavitez.

MAILLES d'un cable, ou d'une corde; se marquent par des traits, du sens qu'elles vont, avec de l'encre de la Chine, si l'on a à les representer dans quelque endroit senebreux; ailleurs c'est avec de l'indigue.

MOULINS-A-VENT; se dessinent avec de l'encre de la Chine; & se lavent de bistre, lorsqu'ils l'une & l'autre Architecture. 137 pu'ils font de bois, les voiles & a ferrure feront exprimez avec de 'indigue, les voiles avec tenlresse; le couvert se lave d'inligue, quand c'est du bardeau ou le l'ardoise.

Moulins d'e Au; se dessinent & se lavent du coloris de 'Architecture dont ils sont confruits. Voyez Architecture. Il faut se essouvenir que le bois dans l'eau, & toutes les eaux se doivent saver l'indigue, aussi-bien que les rouës ur lesquelles l'eau tombe pour sonner le mouvement.

MOULIN-A-BRAS; se desine d'encre de la Chine, & se lave le bistre; toutes les ferrures se

avent avec de l'indigue.

MACHINES: toutes sortes de Machines en bois se dessinent d'enre de la Chine, & se lavent de bistre; s'il y a de la ferrure, elles se

lavent d'indigue; celles qui sont hydrauliques, c'est-à-dire dans l'eau, ou pour élever l'eau, si elles sont de fer, on dessine & on lave d'indigue, sinon, on les dessine d'encre de la Chine, & on lave de bistre, donnant une teinte d'indigue à tout ce qui touche l'eau.

M A DRIERS de petard; groffes planches de chêne, fervant aussi de mantelet contre le mousquet; dessinez d'encre de la Chine, lavez de bistre; s'ils sont couverts de lames de fer, donnez-

leur un lavis d'indigue.

MAISONS: si c'est un plan, les épaisseurs des murs seront toutes noires; si c'est en élevation, dessinez & lavez d'encre de la Chine, donnant sur le tout un coloris, bien tendre de carmin ou de gomme-gutte: Voyez à la planche premire les lettres A.B.C. Si elles l'une & l'autre Architecture 139 sont dans un plan de Place, les lignes des murs seront dessinées avec du carmin, lavant de même tout le tour dans l'entier, adoucissant également & avec union de tous côtez. Voyez à la planche seconde.

MARAIS: dessinez avec de l'encre de la Chine, lavez de couleur d'eau; les joncs qu'on y voit ordinairement, seront marquez avec du verd d'iris, mêlant du

bistre pour ombrer.

MARAIS-SALINS; se desfinera avec de l'encre de la Chine, s'il est vuide, on le lave de bistreavec un peu de vermillon; s'il est plain, avec de la couleur d'eau.

MER: on la dessine avec de l'encre de la Chine, ou du bistre, on la lave de couleur d'eau.

MINE, caveau soûterrain fait par un Mineur, pour faire sauter Mij

140 L'Art de dessiner une face de baltion; on la dessi ne par des points en ligne courbe, selon le contour du four. neau, avec du carmin, si c'est une massonnerie; & avec de l'encre de la Chine, si c'est un rampart de gazon: Quand on veut en exprimer l'effet, c'est avec du massicot & du vermillon pour la flâme, & avec du bistre & de l'indigue, or de l'encre de la Chine, pour exprimer la fumée & la poussiere Parmy les Mines on confond pesle - mesle les monceaux de ruï. nes, des barils, des hommes qui fautent, & tout ce qui vient à la fantaisse, par un trait leger d'encre de la Chine, n'ombrant presque point.

Moilon, quartier tout de pierre servant à la massonnerie des Places, que le Masson prépare du côté du parement seuleTune & l'autre Architecture. 141 ment avec le marteau; on le lave d'indigue ou de bistre, après l'avoir dessiné d'encre de la Chine.
Voyez Architecture.

MARTEAU de Mineur; fera exprimé avec de l'encre de la Chine, le lavis de bistre; pour le manche, le fer sera dessiné &

lavé d'indigue.

MORTIER; se dessine avec de l'encre de la Chine, & se lave de bistre & de pierre de siel; son affut de fer fondu, se dessinera d'encre de la Chine, & se lavera avec de l'indigue; s'il est de bois, dessinez & lavez avec du bistre; ses bandes & les clouds s'exprimecont avec de l'indigue.

MORTIER en profil, de même que le canon. Voyez Canon.

MASSUE-FERRE'E; se dessine vec de l'encre de la Chine, & se ave avec du bistre : les pointes de

fer se dessinent & se lavent d'indigue, & l'on en met jusqu'à l'espace qu'il faut pour placer les mains

Montagnes: leurs éleva tions se dessinent avec les traits ; la plume, ou par des traits de pinceau bien déliez, & se lavent d'indigue du côté de l'ombre par certaines teintes, les unes plus forte que les autres, pour exprimer le diverses pentes des rochers; s'i y a des arbres dessus, on les mar quera par des zeros, tantôt petits, tantôt plus grands, quelque fois près les uns des autres pa monceaux, quelquefois séparez en cela il faut suivre le nature du terrain que l'on represente, ou se modeller sur quelque chose de bien executée

MOULINET: se dessine pa deux garrots en croix; dessiné d'encre de la Chine, & lavez d bistre, de même que la piece de bois dans laquelle ils sont passez, qui fait le corps du Moulinet.

Mousse d'une montagne, d'une friche, ou d'un chemin; se dessine par tousses de points, tantôt avec du bistre, rehaussant de pierre de siel, tantôt avec de la gomme-gutte, & tantôt avec du verd d'iris & du bistre, mêlant des coups de vermillon clair en certains endrois.

Mouffle: se dessine avec de l'encre de la Chine, & se lave de bistre; les poulies s'exprimetont avec de la pierre de siel & du bistre, si elles sont de métail, & les bordages avec de l'indigue.

MURAILLE, ou gros mur, dans un plan où il y a d'autres Muailles; le gros mur fera tracé d'un gros trait de vermillon, & les aures de carmin; ou bien le gros mur par une grosse ligne de carmin, & les autres par de petites. du reste, Voyez Arcenal.

MURAILLE en profil; sera dessiné avec de l'encre de la Chi-

ne, & lavée de carmin.

M U R A I L L E en élevation, soit geométrale, soit perspective; on marquera par des lignes tres-déliées les assisses des joints des pierres, & après avoir ombré d'indigue, on lavera le tout d'une couche fort tendre de carmin; si la muraille est de brique, il faut en ce cas se servir du coloris de brique. Voyez Arcenal, ou Bastion.

MACHICOULIS. Voyez Ca-

zaractes.

MEURTRIERE, ouverture de muraille où l'on passe le bout du mousquet pour tirer sur l'ennemy; se dessinera d'encre de la Chine, & se lavera de même, à moins que que l'Architecture où les meurtrieres sont établies, ne soit d'un coloris particulier.

MITRAILLE: divers morceaux & fragmens de métail que l'on met dans un canon. Veyez Cartouche.

Montans de charpente, desfinez-les d'encre de la Chine, &

lavez -les avec du bistre.

MANIVELLES: si elles sont de fer, vous les dessinerez & les laverez d'indigue; pour le bois vous vous servirez du bistre.

Modillon; membrure de la corniche Corinthienne & compolite, se marquera avec de l'encre de la Chine, & se laissera tout blanc; à moins que vous ne jetciez sur tout l'ouvrage une teinte de gomme-gutte, ou de carmin, ce qui fait un bel esset; quand on aura ôté les frictions du papier avec la dent de sanglier, cela

N

146 L'Art de dessiner sera encore plus agreable.

MUTULE, espece de Modislon; dans l'ordre Dorique, se dessinera de la maniere dont on dessine les Modillons.

MANTELELS * Madriers de chêne, qui s'ouvrent avec deux charnieres, comme un livre, derriere lesquels des Soldats s'approchent d'un Ouvrage à l'épreuve du mousquet : ils se dessinent avec de l'encre de la Chine, & se lavent de bistre; quelquesois on les couvre de lames de fer, avec des roulettes qu'on met dessous, pour les rouler commodément; on les lave du côté de l'ennemy avec de l'indigue.

MARCHE d'armée dans un plan; se dessine avec de l'encre de la Chine, par colonnes, ou par défilez, selon le terrain. La plus belle maniere est de dessiner les escadrons & les bataillons, avec l'Artillerie & le bagage, dans son expression naturelle, quand on a assez de temps pour les dessiner dans ce goût.

N.

APE-D'E AU; se dessine avec de l'indigue, & se sinit de même, laissant le blanc du papier pour exprimer les bouillons & surgeons de l'eau, qu'il faut des-

iner proprement.

Nive au de la campagne; 'exprime par une ligne ponctuée, ju'on appelle en perspective, la igne horisontale, ou du plan de œil; on s'en sert aux profils de outes les encavations & lits des anaux, des fleuves & rivieres.

NACELLE. Voyez Barque,

Bac.

NATTE de jonc, ou de paille, l'une se fait avec du bistre & du yerd d'ris mêlez ensemble, & l'autre se dessine avec de la gommegutte, qu'on ombre de bistre.

Nor de Boussole, s'exprimera par une pointe de dard, qu'on dessinera avec de l'indigue, ou avec de la pierre de fiel, si c'est une sleur-de-lis, comme on les

voit presque toutes.

Niveau d'Ingenieur, est ur tuyau de cuivre emboité dans deux ais creusez, qu'on joint avec de la colle forte, à chaque bout duquel il y a un trou er écrou, où entrent des entonnoirs de verre, dont les bouts sont gar nis d'étain caves, qui se montant ne font qu'un corps, & l'eau d'ur entonnoir va à même temps dan l'aurre, de sorte qu'étant arrêt par un bâton ferré, à la hauteu de quatre ou cinq pieds, mirant par les deux surfaces de l'eau contenuë dans les deux entonnoirs de verre, on trouve dans l'instant les deux points de niveau dans une campagne: Il se dessine d'encre de la Chine, & se lave de bistres les godets de verre se marquent avec de l'indigue, lavez de même tres-clair.

Noir: celuy de l'encre de la Chine est le meilleur pour em-

ployer au lavis.

N E z: se fait assez rouge, avec une teinte claire de vermillon, épargnant certain jour qui fait sortir le bout du nez en dehors du tableau.

Nu a g e s: on les dessine avec du vermillon & du massicot, éparznant les jours, qui seront de nassicot, & de pierre de siel fort tendre; s'ils sont grisatres, on y

Niij

mêle de l'indigue; lorsqu'ils sont fort chargez, il faut mêler dans le coloris beaucoup d'indigue, saisant les jours de massicot & de vermillon, ou de vermillon clair, couvert d'une teinte claire de pierre de siel.

Nu a GES de nuit; se font avec un lavis d'indigue & de l'encre de la Chine, ajoûtant du massicot pour les jours; si la Lune éclaire, on les laisse tous blancs.

Not a de sumée, est propre en lavis, en le broyant avec de l'enere ordinaire; elle devient par ce moyen tres-noire, & elle a une grande couleur dans un dessein fait à la plume.

NoyA U. Voyez Limon.

NATUREL: beau naturel, expression de Peinture: avoir le goût du beau naturel, c'est ce qui s'acquiert par une longue pratique du l'une & l'autre Architecture. 151 dessein & de la peinture; il consiste dans la justesse des proportions dans les membres, dans une harmonie parfaite du jour & de l'ombre, & une vivacité singuliere de coloris.

Nuit; c'est la pierre d'achopes ment de bien des Peintres, que de bien representer un Ciel de nuit; avec les objets, au clair de la Lune; en lavis on dessine les terrasses & les arbres, comme tout le reste, pourveu qu'on mêle de l'indigue dans tous les coloris de ce qu'on voudra representer: le Ciel se fait avec un lavis d'encre de la Chine & d'indigue; la Lune se laisse toute blanche.

0.

EIL: se dessine de carmin & de bistre mêlez ensentble, pour les sentes des paupieres; N iv on lave le blanc dans les coins avec tant soit peu d'indigue, & on l'ombre d'un coup de bistre du côté de l'ombre, faisant les prunelles de la même couleur, en ombrant de noir, si elles sont noires.

OMBRES: font paroître les jours: Quand on sçait bien confondre le jour avec l'extrémité de l'ombre, on peut passer pour habile en l'Art de dessiner.

OREILLES: se dessinent de carmin tendre, & se lavent d'une teinte claire de vermillon, avec tant soit peu d'ocre, & un peu de bistre dans les ombres; si elles sont en suyant, ou sous des ornements de tête, ou sous des cheveux, on les ombre à proportion.

O R: Figures d'or, se representent avec de la pierre de siel, ombrant avec du bistre, ou bien avec de l'or en coquille, ombrant de pierre de fiel mêlée avec du bistre, s'il faut ombrer beaucoup.

ONGLES: se lavent avec du carmin bien clair, laissant le fond du papier pour le jour, & pour cette partie toûjours blanche, qui touche la chair immediatement.

ORPIN beau jaune; mais couleur dangereuse si l'on portoit le pinceau à la bouche, comme il arrive le plus souvent qu'on le fait

sans y penser.

ORTOGRAPHIE! élevation ou description de toutes sortes d'objets élevez sur l'orison, avec leurs mesures geometrales; c'est autrement la perspective cavaliere; on s'en sert beaucoup dans l'Architecture militaire, à representer des morceaux élevez, parce que les mesures y sont observées; dans la civile, on s'en sert

aux representations des façades des édifices qu'on veut construis re; on y doit observer la dégradation des teintes, afin que les choses soient plus délicatement representées à l'œil, Voyez à la Planche première B. & D.

Or re de beuf, espece de lucarne, dont on se sert en Architecture, pour donner jour aux galetas & aux greniers, qui sont immediatement sous le fastage : on en dessine le couronnement, d'encre de la Chine lavé de même, le trou tout noir du côté du jour, & tout blanc, lorsque la lucarne se trouve dans l'ombre de l'édifice.

OBSCURITE': air tenebreux d'un antre ou d'une voûte, se dessine avec de l'indigue & de l'encre de la Chine mêlez ensemble.

ORNIERES de carolle, ou de

tune & l'autre Architecture 159 charrois, se marquent avec du bistre, touchant un peu sort du côté de l'ombre; lorsque c'est une pelouse, c'est avec du verd d'Iris, ou du bistre qu'on les lave.

Or en coquille, ne s'employe

guere en lavis.

OBELISQUE: si elle est de marbre, on la dessine d'encre de la Chine, finissant avec tendresse de la même couleur.

O R G U E S d'une porte de Place, fe dessinent avec de l'encre de la Chine, colorées & lavées de bistre; si elles sont ferrées à leurs bouts, c'est avec de l'indigue; si elles étoient toutes de fer, comme il s'en peut trouver, elles se dessineront & se finiront d'indigue; en plan, on les represente seulement par une traverse de zeros, également espacez derriere le pont-levis.

ONDES & vagues de la Mer, & des Rivieres ou des Lacs; se dessinent avec de l'encre de la Chine, & se lavent d'indigue, le blanc du papier étant épargné pour representer les jours & les slots qui blanchissent, comme l'écume qui paroît sur les bords, ou quelquefois sur le flot.

ORAGE': Ciel d'orage, se dessine avec de l'indigue & de l'encre de la Chine, ajoûtant du ver-

millon pour les nuages.

OMBRAGE: est l'ombre d'un corps, lorsque le Soleil ou la Lune, en restéchissant dessus, en fait, suivant leurs degrez d'élevation, une representation sur le terrain; l'ombrage doit être plus fort que le corps ombré, & il doit tenir de la teinte du corps, & de celle du terrain sur lequel il est, à moins qu'il ne soit sur quelque corps

l'une & l'autre Architecture. 157 diafane, comme l'eau & le verre.

Ou R s: on le dessine d'encre de la Chine, mélée avec du bistre, sinissant par des traits plus forts que la teinte dont on a lavé.

Os: s'exprime en lavis avec de l'encre de la Chine, lavant avec

une teinte claire de bistre.

OR, trait: se dessine avec la pierre de siel, & s'ombre avec du bistre, ou bien avec l'or en coquille.

ORTEIL, Voyez Berme.

ORDONNANCE, en Archi. tecture, veut dire la disposition qu'ont les parties d'un édifice, par rapport à la commodité, la solidité & la beauté, qui sont les principaux objets de l'Architectu. re civile.

ORDONNANCE, en peinture, c'est la disposition des sujets, la belle maniere de placer les groupes des figures, en sorte que si c'est un sujet d'histoire, on en dessine d'abord avec facilité le plus essentiel; & c'est là le talent des Peintres habiles & consommez dans l'Art.

P.

DIERRES fines. Voyez Dia-

PERLES: se dessinent d'indigue, épargnant le fond du papier, pour le jour, & donnant un ressex d'un coup fort, entre le bord ombré & le milieu de l'ombre.

PIEDs: lavez & dessinez comme les mains. Voyez Mains.

PRUNELLES des yeux, se lavent tantôt de bistre, tantôt de bistre ombré de noir, tantôt d'indigue, si elles sont bleüâtres; on peut laisser un petit espace blance

Pune & l'autre Architecture. 159 qui paroît à tous les yeux du côté du jour, autrement il ne paroî-

troit point être animé.

P A U P I E R E S d'yeux: se dessineront de bistre & de carmin, sur tout celles de dessus; celles de dessous doivent être beaucoup plus tendres.

PIERRES. Voyez Cailloux.

PARTERRE: les compartiments remplis de fleurs, se dessineront de diverses couleurs, & les illées seront toutes blanches; s'il / a de la broderie, il faut alors ravailler à les remplir par des points de verd d'Iris, ombrant avec lu bistre.

PASTURAGE, Pacage. Voyez

PARTACE, dans un plan, ou Carte, étant sans bornes plantées, omme par de fossez & des hayes vives; on peut les dessiner par deux lavis; qui se touchent de deux coloris qui tranchent ou qui

font opposez.

PALLIER de repos d'escalier, est cette marche d'espace en espace, beaucoup plus large que les autres, que l'on trouve immediatement avant d'entrer dans les appartements; s'il est de marbre, ou de bois, dessinez & lavez selon leur coloris, l'un d'indigue, l'autre de bistre

PAL, Planches: font des Pilots équariez, plus larges qu'épais, qu'on enfonce au devant d'un plancher, fait pour arrêter la poussée d'un mur nouvellement construit, ou des terres qui viennent d'être remuées; dessinez-les d'encre de la Chine, & lavez-les de bistre; à moins qu'elles ne soient dans quelque lieu aquatique, en ce cas lavez-les d'indigue.

PARQUET:

l'une & l'autre Architecture. 161

PARQUET: est un assemblage de plusieurs pieces de bois, pour ervir au lieu de pavé dans les alles; s'il est de bois de diverses couleurs en compartiments, il aut leur donner un lavis qui les epresente comme ils seront; le noir avec de l'encre de la Chine, e blanc avec le fond du papier, e rouge avec du bistre & du vernillon, &c.

PIE'DACITS: font les pieces de bois qu'on met à former les leux côtez des portes & croisées; par un bout ils sont sur le sueil, par 'autre ils soûtiennent le linteau; dessinez & lavez d'encre de la

Chine bien tendre.

PARAPET de rempart, est cette partie qui couvre le Soldat, quand il tire sur l'ennemy; s'il est de massonnerie, il faut tirer la ligne exterieure de carmin déliée, 162 L'Art de dessiner & l'interieure de la même couleur plus forte, lavant de carmin

clair la teinte fortifiée du côté de la Place. Voyez à la Planche deuxié-

me E.

PARAPET de gason, s'exprime avec deux lignes d'encre de la Chine, lavant de même la ligne interieure plus forte. Voyez à la Planche 2. C.

PARAPET du Chemin-couvert, c'est la naissance du glacis du côté de la Place; s'il est de muraille, c'est par une ligne de carmin s'il n'est que de gason, c'est par une ligne forte d'encre de la Chine, lavant de la même couseur tendrement, pour marquer l'enfoncement du chemin couvert, & faisant perdre la teinte dans le blanc du papier du côté de la Place. Voyez à la Planche Pune & l'autre Architesture. 183 PALISSADE: se dessine en plan par de gros points d'encre de a Chine, à deux pieds & demy du slacis, c'est à dire sur la banquette au chemin couvert; en élevation on les dessine d'encre de la Chine, z on les lave de bistre.

PLACE-D'ARMES d'une Ville: se laisse toute blanche dans

n plan.

PLACE-D'ARMES à la gore des Bastions, se laisse encore oute blanche, à moins qu'on ne a lave en couleur, quand l'ouvrae est en grand.

PASTURAGE. Voyez Prairies.
PEACE-D'ARMES du chemin couvert, se lave avec du bimre, & un peu de vermillon, sur
but si l'ouvrage est en grand

PLATTE-FORME, ou errasse: se lave ordinairement e bistre, ou de gomme-gutte, su

O ij

164 L'Art de dessiner elle est fraîchement élevée.

PLATTE FORME pour l'Artillerie: si elle est de brique dans un plan, on la marque par des lignes de carmin; étant élevée, c'est par des traits de vermillon que se marquent les assisses de briques & les lits de mortier; si elle est faite de madriers, on la dessine avec de l'encre de la Chine, & on la lave avec du bistre, à la reserve des bandes de ser qui se sont d'indigue, & les clous avec de l'encre de la Chine.

Piques: on les dessine d'encre de la Chine, & on les lave de bistre, & un peu de vermillon; pour le bois, le fer & le talon, se font & se lavent d'indigue.

Pique Ts: on les exprime avec de l'encre de la Chine, & on les lave de bistre.

PORTES de maisons, du côté

l'une & l'autre Architecture. 169 que l'édifice est ombré, il faut la laisser toute blanche, & du côté

du jour toute noire.

Pont-levis; dans un plan se marque par une croix de Saint André, faite de deux lignes noires, qui marquent la longueur & la largeur du Pont; en élevation, les flêches & le pont se marquent avec de l'encre de la Chine, les chaînes & les anneaux seront dessinez &

lavez avec de l'indigue.

Pont de bâteaux, se marque dans un plan par deux lignes d'encre de la Chine, qui expriment sa largeur, formant de part & d'autre le bec des bâteaux; en élevation, dessinez d'encre de la Chine, lavez de bistre; & sur tout, ce qui touche l'eau sera lavé comme la ferrure, c'est-à dire d'indigue; on y dessine dessure de la chine des traits délicats d'encre de

Oiij

166 L'Art de dessiner

la Chine en travers, les ais quifervent de plancher pour le passa-

ge des Troupes.

Pont coulant, ou glissant, se fait avec une charpente qu'on des sine d'encre de la Chine, & qu'on finit de bistre.

Pont flottant, se fait avec des planches, ou des faisceaux de jonc, que l'on dessine avec de l'encre de la Chine, & qu'on lave de bistre dessus l'eau, & d'indigue à fleur-d'eau.

PETARD: s'il est de fer, en profil, l'épaisseur du métail se laisse toute blanche entre des lignes d'encre de la Chine; l'ame se lave d'encre de la Chine, d'une teinte forte; en relief, on le dessine & on le lave d'indigue; s'il est de fonte, c'est avec du verd d'Iris & de la pierre de fiel, ombrant de bistre.

l'une & l'autre Architecture. 167 PILE: est la partie d'un pont, composée de plusieurs pilotis; elles servent dans les ponts de pierre à porter les arceaux, & à resister à la rapidité de l'eau par leur bec à angles; aux Ponts de bois, elles portent de la même forte les grosses pieces de bois, sur lesquelles sont posées les pieces qui en font la construction; elles se dessinent, quand elles sont de pierre, du coloris de l'Archirecture; & quand elles sont de bois, avec de l'encre de la Chine, lavant de bistre, & avec de l'indigue à fleur-d'eau.

PLANCHER: est un assemblaze de plusieurs soliveaux & planches, servants de pavé dans une chambre. On dit aussi plancher l'un pont d'une batterie, vous vous ervirez, pour le dessiner, d'encre le la Chine, lavant de bistre.

168 L'Art de dessiner. Pic: espece de bêche, dont le fer est en pointe, pour travailler dans les marnes & terres de glaise ou pierreuses : dessinez d'encre de la Chine; lavez le fer avec

de l'indigue. Pour Res: se dessineront d'encre de la Chine, & se laveront de bistre; lorsqu'elles sont dans un plan, on les laisse toutes blanches, un trait fort du côté de l'ombres quand elles paroissent de front par leurs bouts, comme dans toutes les coupes sciographiques, on laisse tous les bouts blancs.

Potaux: sont de grosses pieces de charpente mises de bout, pour porter ou lier d'autres pieces de bois. Poteaux corniers, sont ceux qui portent les encoigneu. res d'un bâtiment. Potaux de remplage, servent à être mis dans unpan de bois, entre deux croix

l'une & l'autre Architecture. 169 de Saint André; on les dessinera avec de l'encre de la Chine, & on les lavera dans une teinte claire de bistre.

PROJETS: sont tous marquez par des lignes noires, que l'on ave d'une couche de gomme-gutte, aprés avoir lavé & sini; si l'est pour un dessein d'Architectue civile, toutes les épaisseurs des nurs se sont noires, & tout le teste blanc, avec des lignes bien vives; on y passe sur le teinte de gomme-gutte. Voyez à l'a Planche premiere A.

PRAIRIES: on les marque vec du verd d'iris, & on les lave l'une teinte claire de verd de vessie & de gomme-gutte, & de couleur d'eau dans certains en-lroits où les herbes sont les plus vertes, & le terrain plus aquatique.

PRAIRIES marécageuses; se

170 L'Art de dessiner

lavent de verd d'iris clair, avec des traits d'indigue dans les en droits où il y a de l'eau, on donne des teintes de couleur d'eau avec des traits de verd d'iris; pour representer les joncs, les broussailles, s'il y en a, ils se dessineron & se laveront avec du verd d'iris & du bistre.

Puits, en petit, s'exprime par un cercle de carmin, lavé d'in digue, ou de couleur d'eau; er grand, c'est par des cercles concentriques de carmin, qui marquen les marches pour y monter, lavan l'épaisseur du mur de carmin, la cavité du puits sera lavé de couleur d'eau; en Architecture servez vous du coloris qui luy est propre; s'il y a un couvert d'ardoise ou de plomb, servez-vous d'indiague pour laver, aprés avoir dessinant d'encre de la Chine.

POTERNES: font de fausses portes au bas des slancs couverts dans les Places à la brisure de la courtine; dessinez-en les piédroits avec de l'encre de la Chine, laissant la porte toute noire si elle est dans le jour, & toute blanche si elle est dans l'ombre.

POTEAUX: bornes plantées dans tous les carrefours du Royaume, pour servir de guides aux Troupes; dessinez d'encre de la Chine, & lavez ensuite avec du bistre, s'ils ne sont pas peints, & avec du vermillon étant peints de rouge.

PEL A FER ou Levier; se lessine d'encre de la Chine, & se ave avec de l'indigue, avec un coup fort du côté de l'ombre.

PARC d'Artillerie; en plan sea dessiné par des lignes noires 'encre de la Chine, les chariots, es affuts & les caissons, seront faits & lavez de gomme-gutte; en élevation, c'est avec du vermillon & du butre qu'on les marquera.

PIED-DESTAL: en Archite-Eture, c'est tout ce qui appuve qualque figure, ou quelque groupe de colonnes, ou même un arc de triomphe; on le dessine selon le coloris que l'on donne au reste de l'ouvrage Voyez Architecture.

PLATTE-BANDE, en Archi. tecture, se laisse toute blanche.

PIED DROITS, & Pilastres, le dessinent d'encre de la Chine bien tendrement; s'ils sont de marbre. on les lave d'indigue; & s'ils sont de bois, on les lave de bistre.

Porche, lieu couvert à l'entrée des Eglises : dans un plan, il se dessine par des lignes de carmin, si c'est dans un dessein d'Architecture militaire; si c'est dans un dessein d'Architecture civile l'une & l'autre Architecture. 173 c'est par des lignes noires: toutes les épaisseurs des murs seront noires, aussi bien que le cercle qui sert de base aux colonnes; s'il est couvert d'ardoise, lavez avec

de l'indigue.

PORTIQUE, Porche spacieux, soûtenu d'un ordre de colonnes en Architecture civile; si
c'est en plan, on fera comme nous
venons de dire; ou bien voyez la
Planche premiere A. En perspective, servez-vous du coloris du
reste de l'édifice, donnant l'expression naturelle aux suyants par
les lignes, & par une juste dégradation de teintes.

PORT DE MER: sera lavé, de couleur d'eau, aprés avoir été dessiné de bistre, ou d'encre de la Chine.

Peles de bois; seront dessinées & lavées de bistre. 174 . L'Art de dessiner

Peles de fer; le manche se fera de bistre, & le fer sera marqué avec de l'indigue.

21

PASDE SOURIS: Voyez Berme.
PANIER à terre, & mannes à
la flamande, pour transporter les
terres; vous les exprimerez avec
de l'encre de la Chine, & vous
les laverez avec du bistre.

Pieus de fer & de bois, servant de fermeture, seront dessinez d'encre de la Chine, & seront lavez avec du bistre.

Pont dormant en place; s'il est de pierre, se dessine avec des lignes de carmin, faisant des lignes ponctuées à l'endroit des arches; s'il est de bois, les travées & le pont seront dessinez, les travées par des points d'encre de la Chine, & le pont par des lignes d'encre de la Chine, lavant son plancher avec du bistre at-

l'une & l'autre Architecture. 175

endri du côté du jour.

PENTE, penchant dans un plan, ou dans une Carte topographique, sera dessiné en lavant d'encre de la Chine, sinissant par des traits de même couleur; si elle est de terre fraîchement remuée, on lavera de bistre, & avec du verd d'iris & du bistre, si l'on veut y marquer des morceaux de pelouse, prenant bien garde de faire toûjours plus tendre en suyant & en allant en bas du somet.

Pompe à élever les eaux; si elle est de ser, dessinez avec de l'indigue, & lavez de même; si les suyants sont de terre, dessinez d'encre de la Chine, & lavez de bistre mêlé d'un peu de vermillon; s'ils sont de bois, servez-vous du bistre pur, les tuyaux qui sont ordinairement de plomb, se lavent & se dessinent avec de l'indigue;

176 L'Art de dessiner

s'ils sont de fer, faites de même, hormis qu'il faut dessiner d'encre de la Chine, & laver avec de l'in-

cel

nic

mê

digue bien fort.

Poutrelle: c'est une piece à cinq pans, dont on se sert ordinairement dans les planchers des corps de caserne, parce qu'elles servent à soûtenir par deux de leurs pans, les berceaux de briques qui forment le plancher voûté; si c'est en coupe de serographie, on en fait paroître les têtes toutes blanches; si le dessous en paroît dans un dessein, les vives arestes se sont avec des lignes tendres d'encre de la Chine, lavant avec du bistre.

Q.

UEUE d'hyrondelle: si l'Ouvrage est revêtu, on le dessine par une ligne de carmin Cune & l'autre Architecture 177 tout pur; si l'interieur est de gazon, comme c'est l'ordinaire, c'est avec une ligne d'encre de la Chine qu'il est exprimé; le terreplein du rampart est lavé de la même couleur tres-claire, observant de marquer plus fort toutes les lignes exterieures.

CONTRE-QUEUE d'hyrondelle; si les Ouvrages doivent paroître élevez, Voyez Arcenal.

QUARTIERS d'une Armée, seront marquez par des coloris differents, ou dessinez par les noms de ceux qui les commandent.

R.

E DOUTE en plan; si elle est revêtuë, on en fait le plan avec des lignes de carmin, l'interieur plus fort; s'il est terreplein 178 L'Art de dessiner

entre les deux lignes, on lavera d'encre de la Chine, si le parapet est de massonnerie, on le lavera d'une teinte de carmin; si on la veut representer en élevation, qu'on voye l'article d'Arcenal, ou bien à la Planche premiere D. & E.

REDENTS: se dessinent de même que Redoute, si c'est un projet, on jette sur le tout un lavis de gomme-gutte, sinon, lavez de carmin, ou d'encre de la Chine, selon leur matiere. Voyez Architecture, ou bien à la Planche seconde.

REDENTS en élevation; si la massonnerie est de brique dessinez-les avec du vermillon par traits égaux, & également éloignez dans leurs sises, pour exprimer les lits de mortier qui font la liaison; si la massonnerie est de pierre de taille, faites le coloris de l'Architecture, observant bien Pune & l'autre Architecture. 179 les regles du perspectif, c'est-àdire que les fuyants soient bien touchez tendrement, & par dégradation.

RETRANCHEMENS: se marquent par des lignes ponctuées d'encre de la Chine, lavant

de gomme-gutte.

RIVIERE, Fleuve, Ruisseau, se dessinent avec de l'indigue bien adoucy des deux côtez, vers le milieu de leur lit; quand ils sont en petit, il faut donner un coup fort du côté de l'ombre, qui en rend plus sensible le serpentement.

ROCHERS: aprés les avoir dessinez, lavez-les par teintes, tantôt de bistre & d'indigue dans l'ombre; tantôt avec du massicot & du vermillon, ou du carmin tres-clair dans les jours; les plus éloignez se sont avec des teintes

180 L'Art de dessiner bleuâtres pour les ombres; & dans les jours des teintes tres-

claires, tantôt de carmin, tantôt de massicot, suivant l'illumina-

tion du Soleil.

REGLE de bois; se dessine avec de l'encre de la Chine, & se lave de bistre; celle de fer se lave d'indigue; & si elle est de cuivre jaune, dessinez - la de pierre de fiel, ombrez ensuite avec du bistre, mêlé de la même couleur, c'est-à-

dire de pierre de fiel.

RAMPART: s'il estrevêtu, en plan, on le marque par une ligne de carmin, lavé de même; s'il est de gazon, c'est avec de l'encre de la Chine: generalement le terreplein des ramparts, soit de Place ou d'Ouvrages détachez, se dessinent & se lavent avec de l'encre de la Chine, ombrant ou embrunissant plus fort du côté du

l'une & l'autre Architecture. 181 lointain, à cause qu'ils sont tous en superficie horizontale, cela se doit entendre pour les élevations.

La Chemise d'un Rampart, se marque quelquesois, après avoir dessiné les briques & les pierres par une teinte claire de carmin, sur tout lorsque l'ouvrage est en petit, & qu'on n'en peut point marquer commodément les sisses des briques, ou des pierres; si le parement est de pierre, c'est avec un lavis d'indigue clair qu'on l'exprime. Voyez Architecture.

RAVELIN, ouvrage qui couvre les Courtines, & prend son feu des deux Bastions qui forment l'angle flanquant, se dessine & se lave de même que rampart, observant de toucher plus fort les lignes interieures; soit du carmin,

soit d'encre de la Chine.

RESSORT: étant de fer ou

182 L'Art de dessiner

d'acier; on le dessine & on le lave d'indigue, mais bien clair, épargnant le fond du papier pour ex-

primer le poli, s'il y en a.

RATELIER à chevaux: il se dessine avec de l'encre de la Chine, & se lave avec du bistre, observant de donner un trait plus fort que les autres du côté de l'ombre.

RETRAITE: c'est un terme équivoque, qui signifie en Architecture civile, un petit espace qui regne autour d'un édifice d'étage en étage, pour luy donner plus de solidité, en amoindrissant l'épaisseur des murs; on la laisse toute blanche en plan; en élevation on la lave un peu fort le long de l'extrêmiré qui joint le corps du mur; en Architecture militaire, c'est proprement la Berme, qu'on appelle autrement Relais, Pas de

l'une & l'autre Architetture. 183 fouris, &c. dont l'usage est de retenir les terres qui s'éboulent par les gelées ou les pluyes, empêchant qu'elles ne tombent dans les fossez; on n'en fait qu'aux ouvrages de terre.

REFLEX: c'est un coup fort entre le milieu de l'ombre & le corps ombré, ce qui donne en partie l'expression de rondeur à tous les corps qui la doivent avoir

en representation.

REHAUTS: font les extrémitez des jours, en lavis, le fond du papier sert de rehauts; ce n'est pas que quelquesois, quand on lave sur le tout, les rehauts ne sont plus le fond du papier, c'estadire blancs; mais de la couleur qu'on jette sur le tout.

ROCHERS: sur le devant d'un dessein en païsage; lavez-les de bistre & d'ocre mêlez ensemble,

avec un peu de vermillon, ayant dessiné leurs escarpes avec de l'encre de la Chine, ou de l'indigue, dont on donne des coups pour les ombres.

ROCHERS: vers le milieu du tableau, seront dessinez plus tendrement avec de l'indigue, ombrez de même, donnant sur les jours quelques teintes de massicot, ou de gomme-gutte claire, observant de finir plus tendrement, plus l'on va vers l'horizon.

ROCHERS du lointain; se dessineront avec une teinte claire d'indigue, lavant d'une teinte tresclaire de carmin, ombrant avec de l'indigue fort tendrement.

RAINEAU: est le nom qu'on donne à des pieces de charpente, qui tiennent en liaison les têtes des pilotis dans une digue, ou la fondation de quelque édifice; desta

finez

l'une & l'autre Architetture. 185 finez - le avec de l'encre de la Chine, lavez-le avec de l'indigue, s'il est à fleur-d'eau.

RADIER; est une espece de seconde grille propre à porter les planchers, sur lesquels on commence dans l'eau les sondations des écluses, les bastardeaux, & autres ouvrages qui se sondent dans l'eau; si c'est à découvert, dessinez-le comme nous avons dit à grilles, observant de donner sur le tout un lavis avec de l'indigue, ssi le Radier doit être soûtenu.

ROULEAUX; font des pieces de bois de figure cilindrique, ou rronde, dont on se sert pour traînere des poutres, & autres grosses pieces de charpente, d'un lieu à un autre: Comme ce sont des piles de colonnes renversées sur terre, il faut leur donner également par tout l'expression de ron-

deur, en les ombrant n'oubliez pas le reflex dans le milieu du jour, aussi bien que dans le milieu de l'ombre.

R A D E A U: quantité de pieces de bois, équerriées ou non, qu'on assemble par deux, ou trois, ou quatre lits, dans le lieu où elles ont été travaillées, pour les faire aller sur une riviere, ou fleuve, pour le commerce dans les grandes Villes; dessinez-les d'encre de la 11 Chine, & lavez-les avec de l'indigue, faisant leurs rames de bi-Are, aprés les avoir dessinées avec de l'encre de la Chine

RAMPE d'escalier; est une grosse piece de bois équerriée, au in travers de laquelle les marches sont attachées par de grosses chevilles, pour monter au haut d'un édifice, il faut les dessiner comme le reste de l'escalier.

l'une & l'autre Architecture. 187

RAVINE: c'est une pente de terrain difficile à monter; les ravines se dessinent avec de l'encre de la Chine, lavant de la même couleur & tendrement, à moins qu'il n'y ait quelques saillies de tocher ou de broussailles, en ce cas il faut les dessiner par dessus.

RUES: dans un plan elles se laissent toutes blanches, si les ruës ont trois ou quatre lignes de largeur dans un plan; si c'est pour un projet, on les lave, comme tout le reste, de gomme-gutte; sinon on donne le coloris du pavé, ou du

terrein qui les forme.

RAYONS du Soleil; se dessinent par traits de pierre de siel, lavant de massicot, avec un peu de vermillon, ou de carmin.

RETRAITS. Voyez Latrines.
RELIEF: Bas Relief; si c'est
dans les frises, dans les metopes,

188 L'Art de dessiner

dans les frontons, ou autres morceaux d'Architecture; on les dessine correctement avec de l'encre de la Chine, lavant du coloris du reste de l'ouvrage; s'ils sont de bronze doré, on les dessine de pierre de siel, & l'on ombre de la même couleur mêlée avec du bistre; si le bas relief paroît comme ruiné par le temps, c'est au Dessineur à luy donner le goût, par l'industrie de donner des coups peu signifiez & interrompus, pour exprimer ce que le temps en a ruiné.

RENFORT premier, second Renfort, terme d'Artillerie; c'est l'épaisseur, depuis les tourillons jusqu'à la culasse. Voyez Canon

pour le lavis.

S.

SOURCILS; seront lavez & le dessinez avec de l'ocre & du le bistre, pour les blonds, du bistre Eune & l'autre Architecture. 189 & du noir pour les chastains, & pour les bruns, par traits, selon l'arrangement des poils.

Sourcils, pour les grisons; on se servira d'indigue mêlé avec le fond du papier, & quelques

traits d'encre de la Chine.

Stil de grain, couleur jaune, qui sert à laver quelquefois dans

les draperies.

Source de fontaine, de fleuve, de riviere, &c se dessine & se lave avec de l'indigue, les cailloux & rochers qui sont dans l'eau, de même que ceux dont nous avons déterminé le coloris; ainsi Voyez Cailloux, voyez Rochers.

SONNETTES, ou Grelots, lavez-les de pierre de fiel, & les ombrez de pierre de fiel & de bistre.

SELLE de Cheval; le siege sera

190 L'Art de dessiner fait du coloris de l'étoffe dont on veut qu'elle soit en representation; en ce cas c'est aux Draperies qu'il faut avoir recours ; le reste de la selle, si c'est de vache de roussi, on lave avec du carmin tendre, & pour les arçons, le troussequin & le pomeau, servez-vous du bistre, lavant de la couleur dont on veut qu'ils paroissent, si le pomeau se fait doré, en ce cas il faut laver & ombrer de pierre de fiel & de bistre; ou bien avec de l'or en coquille, ombré de pierre de fiel & du bistre.

SABLIERE, est une piece qu'on met en charpente, le long d'un pan de bois; dessinez avec de l'encre de la Chine, & lavez avec du bistre.

Sommier; est une piece de l' charpente moins grosse qu'une poutre, & plus grosse qu'une solive; son usage est de soûtenir les poutres trop longues; en grand, c'est avec du bistre pour le dessein & le lavis; autrement, c'est avec de l'encre de la Chine, lavant du bistre.

SAPPE: s'exprime avec des points de carmin, lorsque la contrescarpe est de massonnerie, sinon, avec des lignes ponctuées d'encre de la Chine, lavant sur le tout avec de la gomme-gutte fort clair.

SAUCISSE de mîne, ou de fourneau: exprimez sa route par une ligne ponctuée d'encre de la Chine, ou par deux lignes à points serrez, avec de l'indigue.

SCENOGRAPHIE: c'est un terme dérivé du Grec, qui signisse Description de Scene; on se sert de ce terme à present pour exprimer l'Art de representer dans leur veri192 L'Art de dessiner

table relief toutes sortes d'édisices, & il s'applique dans tout ce qui est dans les regles de la

perspective.

Sciographie d'un ouvrage d'Architecture, en sorte qu'on voit toutes les parties interieures, comme chambres, cheminées, escaliers, &c. qu'une façade, ou autre mur d'un édifice empêcheroit de voir, si on ne l'avoit comme enlevé, ou comme laissé à part.

SAIGNE'E de fossé; se marque par deux lignes ponctuées avec de l'indigue, lavant de même, si

l'eau coule.

SAILLIES; dans une coupe sciographique se laissent toutes blanches, en exprimant correctement les lignes de leurs profils; en perspective, on les dessine d'encre de la Chine, lavant avec le coloris

Cune & l'autre Architecture. 193 coloris du reste de l'édifice; en charpente, c'est avec la couleur

propre à la charpente.

SERPE: le manche se dessine avec de l'encre de la Chine, & se lave avec du bistre, observant que tous les manches doivent avoir leur expression de rondeur par leurs ombres & leurs ressex; lavez le ser avec de l'indigue, dont le tranchant doit être exprimé par une ligne déliée, avec tout le blanc du papier.

SAC A TERRE: se dessinera avec du bistre, & se lavera avec la même couleur, en ombrant & don-

nant le reflex.

Sponton, espece de javeline: se doit dessiner & se doit laver de bistre, & le fer avec de l'indigue, aussi-bien que le talon; on s'en sert à dessendre & attaquer une brêche, & dans tous les autres coups de main.

194 L'Art de dessiner Soleil: se dessine de pierre de fiel, sur une couche tres-claire de vermillon, rehaussant de massicot, ou de gomme-gutte, & épargnant pour les grands jours le fond du papier, cela fait un meilleur effet; on peut dorer aussi en rchaussant, quand on sçait se ser-

vir de l'or en coquille, ce qui n est pas difficile, pour peu d'application qu'on veuille avoir en le

demêlant avec l'eau gommée & un peu de savon. SERBACANE, instrument de fer blanc fait en cane rronque, pour porter la voix fort loin; dessinez avec de l'indigue, fini

de même.

SERPENT: dessinez avec de l'encre de la Chine fous le ventre, lavez de gomme-gutte tendrement quelques coups, artistement arrangez, avec de l'indigue Vune & l'autre Architecture 198 & de l'encre de la Chine; le dessus se fait par petites taches grisatres, avec du bistre & de l'encre de la Chine.

SERRES; Appartements voûtez, pour mettre pendant l'hyver les Orangers & autres arbustes qui ne peuvent subsister au grand air pendant les froideurs; dessinez, selon leurs proportions, avec de l'encre de la Chine, observant d'ombrer beaucoup leurs ouvertures, pour exprimer le sous-terrain.

SILLONS d'un champs en verdure; dessinez-les par traits de verd d'iris, lavez avec de la gomme-gutte, mêlée avec de la couleur d'eau, ce qui fait un tres-beau verd pour exprimer la verdure

naissante du froment.

SILLONS, route d'un Bâtiment qui va à contre vent; marquez-les dans une carte de route de Mer,

Rij

196 L'Art de dessiner par des lignes ponduées avec de l'indigue.

sur ceons d'e au: se des, sinent avec de l'indigue, & se lavent de même, épargnant le sond du papier pour les bouillons blancs, qui expriment les bonds des Cascades.

dessine avec de l'indigue, lavant d'une couche tendre de gomme-gutte; la corde qui la soûtient, se

dessine avec de l'indigue.

SURTOUT, Chariot à deux rouës, dont on se sert dans les équipages d'armée: dessinez avec de l'encre de la Chine, & lavez de bistre; pour la toile peinte qui couvre le Surtout, on la lavera du coloris qui luy sera propre; la ferrure des rouës sera exprimée avec de l'indigue; les moyeux seront tout noirs.

14.11

STOUPETTE, terme d'Artificier; c'est une méche de cotton imbibée d'eau-de-vie, dans laquelle on a délayé de la poudre fine; étant enslamée, on la dessine avec des points de vermillon, de gomme gutte, & du massicot.

SORTIE: c'est une action que font les assiegez sur les assiegeans, pour renverser leurs ouvrages, enclouer l'artillerie, & interrompre tous les postes d'une contrevallation; en plan on la marque de même qu'une contre-approche, ou par des points, ayant une pointe du côté de la campagne.

T.

RANCHE'E: dessinez avec de l'encre de la Chine, & lavez de gomme-gutte du côté de l'ennemy, ce qui marque qu'on a jetté la terre de ce côté-là pour se couvrir; la ligne du boyau se marquera plus forte de ce même côté, pour marquer qu'il est plus élevé.

T A L U D de rampart, ou de contrescarpe; en plan, on le laisse tout blanc; en prosil, on le lave & on le dessine de carmin, marquant les assises des briques, & les joints des pierres, s'il y en a.

TALUD de terre remuée, sans parement de gazon, se lave de bistre, mêlé avec un peu de

vermillon.

TALUD, avec un parement de gazon; on le dessine avec de l'encre de la Chine, & on le lave avec du verd d'iris; sini du côté opposé au terre-plein.

TALUD de rochers escarpez; si c'est dans un dessein, voyez Rochers; si c'est en plan, on exprimera

l'une & l'autre Architecture. 199 les cavitez & enfoncemens avec des traits & des teintes d'indigue, & en certains endroits forts, avec de l'encre de la Chine.

TRAVERSE de fossé; dans un plan, se marque par des signes ponctuées avec de l'encre de la Chine, qui en expriment la largeur, lavant de gomme-gutte fur le tout.

TENTES CANONIERES, ET PAVILLONS: se dessinent avec de l'encre de la Chine, & se lavent avec de l'indigue.

TROUPEAUX: seront dessinez avec de l'encre de la Chine, si c'est des vaches, lavez avec du bistre; si c'est des moutons, avec de l'indigue, surrout s'ils sont éloignez; dessinez-les avec de l'encre de la Chine, s'ils sont sur le devant du tableau.

TERRASSES couvertes de

gazon, se dessineront de terre verte mêlée avec de l'encre de la Chine, ou du bistre, du côté de l'ombre; les jours se dessineront de gomme-gutte, pointillant dessus avec de la coulent d'eau & d'indigue; si c'est dans un fuyant, servez-vous de la couleur d'eau toute pure dans les grands jours.

TERRASSE sans gazon, se lavera d'une teinte claire d'indigue, messée avec du bistre & un peu de vermisson, ombrant avec du bis-

tre & de l'indigue.

TERRASSE au bord d'une Riviere, sera lavée de verd d'iris bien clair, & donnant pardessus des coups tendres rougeâtres de bistre messé avec du vermillon; tantost de couleur d'eau, messée de gomme-gutte dans les jours; en certains endroits près de l'eau, avec de l'indigue. l'une & l'autre Architecture. 201 TERRASSE des lointains, s'exprimera avec de l'indigue & du verd de vessie, clair & bien fini, & de l'indigue seul dans les ombres, toutefois lavant avec tendresse.

T E I N T E S en païsage, celles qui approchent, ou qui expriment les sujets sur le devant du tableau, seront jaunâtres; celles qui sont pour l'expression des suyants, se feront bleuâtres.

TERREDOMBRE, couleur brune propre à ombrer lorsque l'on n'a point de bistre; la terre qu'on appelle de Cologne fait le même esset.

Il faut broyer ces terres avec de l'eau sur un marbre pour pouvoir s'en servir en lavis; ensuite les délayer dans des verres avec de l'eau; quand le plus grossier sera précipité au fond du verre, versez 202 L'Art de dessiner

dans un autre verre la liqueur la plus remplie des parties subtiles de la couleur c'est à-dire celles de dessus; dans vingt-quatre heures, tout ce qu'il y a de couleur se trouvera précipitée au fond : c'est cette couleur qui est tres-propre en lavis, & l'autre ne peut servir

qu'en broyant.

TROMPETTE: se dessine de pierre de siel, & se lave de même, mêlant du bistre pour ombrer les banderolles; & les cordons se feront du coloris dont on voudra les exprimer; s'il y a de la broderie rehaussée, on peut dessiner de pierre de siel, & rehausser avec de l'or en coquille, ombrant avec du bistre de même qu'en bas relief, mais plus tendrement, à cause que le fond est icy de l'étosse.

TROMPE D'ELEPHANT; le lavera de bistre, & un peu d'enl'une & Pautre Architecture. 203 cre de la Chine bien clair, après avoir dessiné d'encre de la Chine bien tendre.

Tour Billon de poussiere: dessinez avec du bistre & de l'encre de la Chine bien clair, à peu près comme une fumée, hormis que la fumée monte en plain air avec liberté, & il faut exprimer icy l'opposition des vents qui font effort l'un contre l'autre pour se surmonter.

TERREIN: Voyez Terrasses.

Tour : sera dessinée avec de l'encre de la Chine, & sera lavée du coloris de l'Architecture; pour son couvert, s'il est d'ardoise ou de bardeau, vous laverez avec de l'indigue.

Tour à tirer quelque chose par le moyen d'un cable; dessinez avec de l'encre de la Chine, &

lavez avec du bistre.

TIRE-BOURRE: dessinez aves de l'encre de la Chine, lavez aves de l'indigue, pour la baguette, lavez avec du bistre lorsqu'elle sera de bois.

TRAVERSES de Gabions: Voyez Gabion.

TENAILLE, en plan; tirez vos lignes avec du carmin, si c'est de la massonnerie, & lavez le terreplein & le parapet avec une teinte claire d'encre de la Chine, plus forte vers les lignes interieures; en élevation: Voyez Arcenal.

OURDENT; si l'ouvrage est élevé en petit, marquez le parement, s'il est de brique, d'un lavis clair de carmin; si c'est de massonnerie, un lavis tendre d'indique; si e'est un parement de gazon, marquez-le avec un lavis de verd d'iris.

Topographique: c'est à diro,

Pune & l'autre Architecture. 205 Description particuliere; ou autrement, la Carte d'une terre, d'un gouvernement, par un détail qui en exprime le plus remarquable; comme vignes, prairies, maisons, ruisseaux, e'est une Carte topographique.

Toit, ou comble, est l'assemblage de toutes les pieces d'une charpente servant à couvrir un

bastiment.

Tympa, signifie un tambour; en Architecture, c'est cette partie du fronton la plus considerable, qui est la forme triangulaire, dont la baze repose sur l'entablement, les deux autres côtez étant couronnez de deux corniches, ce qui fait tout le corps du fronton; des sinez-le avec de l'encre de la Chine; s'il est de marbre, avec de l'indigue, aussi-bien que les bas reliefs, presque tous essacez par le

de l'édifice; en ce cas, voyez Ar-

chitecture.

TYMPAN: est une rouë creuse (en hydrolique, ou art d'élever les eaux) laquelle ayant des
cavitez dans son épaisseur, l'eau
est portée de la hauteur à peu
près du diamettre de la rouë qui
la verse dans une caisse, ou un
canal; dessinez-le avec de l'indigue, & lavez de même, en mêlant
du bistre pour les ombres, & les
coups forts.

TOMBEAUX, Maufolées de marbre: se dessinent avec de l'encre de la Chine, si le marbre est blanc, & se lavent avec de l'indigue, s'il est noir après avoir dessiné, on passe un lavis d'encre de la Chine sur le tout, & l'on finit

Pune & l'autre Architecture. 207 avec une teinte encore plus noire; il faut mettre dans la teinte de l'ébauche un peu d'indigue.

TARIERE de Charpentier, en clavetiere; s'exprime avec de l'encre de la Chine, & se lave, c'est-à-dire, le manche avec du bistre, & le fer avec de l'indigue.

TARIERE de Mineur, en grain d'orge; dessinez & lavez de

même que celle cy-dessus.

TERME, figure à demy corps, fur un pied droit, fort en usage parmy les anciens Romains, & pre-sentement dans les jardins de plaisance. & dans les perspectives & décorations de theâtre; lavez & dessinez du coloris de tout l'ouvrage; la maniere est de les exprimer avec de l'encre de la Chine, se servant d'un lavis d'indigue.

TESTONS: doivent être layez ensorte qu'ils paroissent bien tendres, & dans une expression parfaite de rondeur; c'est avec une teinte d'indigue tres-claire qu'on les ombre en lavis, donnant un coup de carmin tres-clair sur le bec.

TRETEAU, appuy d'une table en forme d'une croix de Saint André, arresté par des cordons, ou des sangles; vous le marquerez avec de l'encre de la Chine, & vous le laverez avec une teinte de bistre

de bistre

TORCHES, platras; se dessinent avec de l'encre de la Chine, & se lavent avec de l'indigue, ombrant avec un peu de bistre.

Tortilde more; si c'est d'un linge, dessinez & lavez avec de l'indigue; s'il est de tassetas. Voyez dans l'article des Draperies, le coloris dont vous voulez vous servir.

TOTUM:

D

i

n;

l'une & l'autre Architecture. 209

Totum: corps regulier à douze ou à vingt faces, sur lesquels on grave des chiffres, pour faire jouer les jeunes gens; ils se sont d'os, d'yvoire ou de métail; pour les dessiner, il faut entendre la Geometrie, de quelle matiere qu'ils soient, leur coloris sera trouvé facilement, après ce qui a été dit.

V.

Vis; nous donnerons le secret de le faire en perfection.

VERD de vessie, est bon à laver les Prairies marécageuses, mêlé avec de la couleur d'eau, & propre à laver les tapis de verdure, & Prairies dans un verd naissant, étant messé avec ladite couleur. VERMILLON, ou cinabre, couleur rouge artificielle qui s'employe à la place du minium des anciens, qu'on ne trouve plus

que dans les Livres.

VESTIBULE: se dessine en plan avec des lignes vives d'encre de la Chine, & se lave de gomme-gutte; en élevation, c'est avec le coloris de tout le reste de l'Architecture: s'il paroît à découvert avec des figures de marbre blanc, c'est avec de l'encre de la Chine qu'il faut dessiner, lavant avec de l'indigue, & observant d'exprimer bien leur relief de rondeur par ombre, & par les ressex.

VAISSEAU Marchand, ou de Guerre; dessinez-le d'encre de la Chine & lavez de bistre; tout ce qui sera de fer sera lavé d'indigue, aussi-bien que les cordages & les

voiles.

l'une & l'autre Architecture. 111

VIGNES: dans les Cartes topographiques, & dans les places,
feront dessinées avec de l'ancre de
la Chine, messée de bistre, si c'est
l'hyver; si c'est dans l'Eté, dessinez-les avec du verd d'iris & du
bistre, en suivant l'alignement de
leurs seps, en forme de la lettre S.
avec une ligne droite qui la traverse à plomb, pour marquer l'échalas; on peut aussi donner deux
ou trois coups de verd d'un côté
& d'autre pour les seüilles.

Vout E: toutes sortes de voutes, ou berceaux, en plan se marquent par des points de carmin; en élevation, c'est avec de l'encre de la Chine, lavant avec de l'indigue, ou du coloris de l'Architecture dont elle fait partie: Si la voute forme un plan à part, il faut alors la dessiner en lignes noires, les épaisseurs lavées de noir

pur, jettant sur le tout une teinte de gomme-gutte claire; les impostes se laissent blanches, soit qu'elles soient vûës à plein, ou en coupe sciographique; l'obscurité qui est formée par l'ombre de ses murs, se marquera avec de l'indigue, messé avec de l'encre de la

Chine, & un peu de bistre.

- VILLAGES; desinez-les avec de l'encre de la Chine, & lavezles avec du bistre, s'ils sont construits de terre; s'ils sont de pierre, ou d'autre massonnerie, tavez-les de bistre messé d'un peu de vermillon; le mieux est de faire, quand ils sont grands, des Maisons de deux ou trois sortes de coloris, pour égayer le Paisage; les couvertures se feront de vermillon avec du bistre, pour exprimer les tuiles; servez vous de gommegutte avec du bistre pour les cou-

30

l'une & l'autre Architecture. 213 verts de paille, & d'indigue pour l'ardoise, sur tout pour les Châteaux, & les clochers des Eglises.

VILLAGES, vers la premiere terrasse, se dessineront avec de l'encre de la Chine, & se laveront d'une teinte de carmin claire, après avoir ombré & sini; les portes & senestres se dessineront proprement toutes blanches du côté ombré, & toutes noires du côté illuminé.

VILLAGE embrâse, avec les flames sortant des toits, des fenestres & des portes, se dessineront avec de l'encre de la Chine tendrement, dessinant les flames avec du vermillon & du massicot; & les sumées avec de l'indigue & de l'encre de la Chine messez enfemble.

VILLAGES ruïnez, se dessineront, les Maisons moitié rompues & dé-

truites, fans toit, par des traits avec de l'encre de la Chine, y messant du bistre.

VALLONS, doivent être plus fortement touchez que les côteaux; parce qu'ils sont plus près de la terre, & par consequent plus sensibles, à cause de la grossiereté de l'air, & de la proximité de l'œil.

VITRAGE, se dessine avec de l'encre de la Chine, & se se lave avec

W

0

fû

de l'indigue bien clair.

VELOURS, draperie de velours, se dessine avec de l'encre de la Chine & de l'indigue; s'il est noir, il se lave de même. Voyez

Draperies.

VINDAS, Tour à deux garrots en croix, instrument ordinaire dans les machines à élever les fardeaux; dessinez-le avec de l'encre de la Chine, & lavez-le avec du bistre. l'une & l'autre Architecture. 215 Voiles de bâtiment, seront dessinez & lavez avec de l'indigue.

Voile de crespe, vous y employerez de l'encre de la Chine, & jetterez sur le tout un lavis clair d'encre de la Chine & d'indigue.

VERDURE naissante, lit de gazon; lavez avec du verd de vessie messé avec de la couleur d'eau; si elle est jaunâtre, messez de la gomme-gutte, au lieu du verd de vessie, ou bien avec les deux autres couleurs.

VENTRIERE: est une grosse piece de bois equarriée, qu'on met devant une rangée de pal planches, asin de mieux couvrir un ouvrage de massonnerie contre l'essort du courant de l'eau, ou bien pour tenir contre la poussée des terres quand on fait une terrasse; on la dessine avec de l'encre de la Chine, & l'on la lave avec 6 L'Art de dessiner

du bistre, observant que toutes les vives arrêtes des pieces de bois equarriées doivent être signissées par une ligne tres-déliée d'encre de la Chine.

VOLETS, paravants dont on couvre les croisées; s'ils sont peints de rouge, on les dessine avec de l'encre de la Chine, & on les lave de vermillon, ou de carmin.

VANTELLES d'une écluse, seront dessinées avec de l'encre de la Chine; ce qui est sur l'eau sera lavé de bistre, & sous l'eau, c'est avec un lavis clair d'indigue.

Vole's d'une piece d'Artillerie; c'est la cavité de la piece depuis la culasse jusqu'au bout de la

piece. Voyez Ame.

Vis, machine inventée par Archimede, pour tirer un fardeau a par un grand effort, mais avec lenteur; si elle est de bois dessinezla avec de l'encre de la Chine, & fervez-vous du bistre pour le lavis, les arstes qui forment la vis doivent être dessinez proprement.



A V I S.

ET Ouvrage est trop petit pour pouvoir comprendre un coloris pour tous les objets visibles

de la nature; on est persuadé qu'on n'en a mis icy qu'un petit échantillon; c'est un sujet trop vaste, & on dira sans rougir avec un grand Auteur, Quantum est quod nescimus; on croit cependant qu'il y aura icy suffisamment d'exemples, pour rendre les jeunes gens capables de donner un coloris na-

T

218 L'Art de dessiner

turel sur le papier à tous les objets qui ne sont point icy compris; c'est une chose tres facile, lorsque l'on a l'esprit & la main rompus à cette pratique: Si on avoit crû bien faire, on y auroit mis un Traité pour les Fleurs; mais comme elles n'ont pas sur le papier la beauté qu'elles ont sur le velin, & qu'elles sont faciles à imiter quand on les a devant soy; on n'a point donné la maniere d'encolorer aucun; chacun aura toutes fois la liberté d'en faire, en se servant des principes que l'on a donnez dans tout cet Ouvrage: On souhaite que l'on en tire toute l'utilité que l'on s'est proposé; pour peu qu'on veuille joindre l'application à l'inclination naturelle, chacun y reuffira fans doute felon la portée de son esprit, & même dans peu de temps; sans quoy on

CC

l'une & l'autre Architecture. 219 ne sçauroit faire aucun progrez dans aucun Art, ny dans aucune Science, quelque vivacité d'imagination, & quelqu'étendue d'esprit que l'on ait : Tous les termes des Arts étant icy mêlez, ce'a ne contribuëra pas peu à en donner une bonne teinture, puisque ce sera en apprenant à donner l'ex-pression du relief aux pieces que I'on explique par leurs termes propres. On n'a donné des définitions que lorsque l'on a crû qu'elles n'étoient point de la connoissance de tout le monde; c'est ce qu'on a voulu dire avant de finir. Pour rendre ce Livre encore plus utile, on a jugé à propos d'y ajoûter les plus beaux secrets pour faire les couleurs; dont les plus habiles en l'Art de laver, se servent, y en ayant même qui n'ont point encore été connus que de tres-peu de gens.

Tij

SECRET

Pour faire la bonne Encre à dessiner & pour écrire.

PRENEZ une livre de noix de galles, concassez-les avec un marteau, & mettez-les infuser dans un vase de verre, avec deux pintes d'eau claire, au Soleil d'Eté, s'il se peut, l'espace de quinze jours, remuant de temps en temps; après cet intervalle, coulez cette infusion à travers une toile neuve, ou dans de la toile de crin dans un plat de terre vernis. sé, versez dans un autre plat deux onces de gomme arabique en morceaux, avec la moitié de vôtre infusion; dans l'autre moitié faites dissoudre deux onces & demy de couprose verte d'Allemagne pendant vingt quatre heures,

l'une & l'autre Architecture. 224 aussi-bien que la gomme qui est dans l'autre plat; joignez ensuite les deux infusions ensemble, & vôtre Encre sera faite; mais elle ne sera en état de perfection que huit jours après.

SECRET

Pour faire de tres-bonne Encre sans noix de galles, laquelle peut servir à laver des plans, & autres desseins, austi-bien qu'à tirer des lignes tres-vives.

PRENEZ demy livre de bon miel, dans lequel vous jetterez un jaune-d'œuf, que vous battrez long-temps ensemble, à l'aide d'un coûteau de bois, ou bâton; prenez ensuite trois dragmes de gomme-arabique en poudre fine que vous y mettrez, remuez le tout souvent pendant

Tij

222 L'Art de dessiner

l'espace de trois jours, avec un bâton de bois verd, le noyer est plus propre; ensuite mêlez-y du bon noir de sumée, jusqu'à ce que le tout soit comme une espece de pâte, laquelle on laissera sêcher, si l'on veut en faire une encre portative: Quand on voudra s'en servir, il saudra la détremper avec de l'eau, ou avec une lessive de cendres de serment, ou de bois de chêne, ou de noyer, ou même de noyaux de pêches.

31

e

SECRET,

Pour faire la couleur d'Eau, dont on lave les Eaux mortes dans les plans.

PRENEZ du vinaigre distillé, ou du bon vinaigre blanc, dans lequel vous mettrez dissoudre du verd distillé en poudre, ou

l'une & l'autre Architecture. 223 à son défaut du bon verd de gris, aussi en poudre, dans un plat vernissé, sur les cendres chaudes, ensorte que le vinaigre surnage de deux doits pardessus la demi livre de vôtre verd; quand il commencera à être échauffé, ce que vous connoîtrez par la vapeur qui en sortira, vous y mettrez moitie de la dose du verd de gris que vous y avez mis, de la crême de tartre de Montpellier, en partie lorsque la crême de tartre sera dissoute, ce que l'on connoîtra en passant un bâton jusqu'au fond, & le retirant en traînant le long des parois du vase, voyant que tout est dissout, il faudra croître la liqueur avec de l'eau, jusqu'à ce qu'en la faisant diminuer de moitié par le moyen de la digestion sur les cendres chaudes, vous connoissiez qu'il en reste assez pour vôtre usage,

L'Art de dessiner ou bien que vous en fassiez l'épreuve sur un papier blanc. Vous prendrez garde que vôtre vais-seau ne s'échausse trop, & que vôtre couleur ne boüille, car tout viendroit à se tourner, & il faudroit recommencer de nouveau l'operation ? Il est necessaire aussi de ne point sousser dans les cendres, afin qu'il ne tombe rien dans le plat qui puisse ternir la couleur; après donc que la liqueur aura diminué comme il faut, ce que vous connoîtrez en la couchant avec un pinceau sur du papier blanc, & lorsque vous la trouverez assez forte pour vous en servir, vous verserez cette liqueur dans des fioles de verre pour l'occasion; le tartre commun peut servir au défaut de crême de tartre,

mais il ne fait pas si bien.

l'une & l'autre Architecture. 225

SECRET

Pour faire de tres-bonne Encre de la Chine.

RENEZ du noir de fumée, que vous broyerez long-tems fur le marbre avec de l'eau bien gommée; vous y messerez un peu d'indigue bien broyé, vous broyerez encore le tout pendant deux heures; après quoy vous l'assemblerez de la hauteur des bâtons que vous voudrez former pour les faire sécher; les ayant taillez avec un couteau de la grandeur qu'il vous plaira, vous les marquerez si vous voulez avec un moule de fer, ou de bois froté de noir, afin que la gomme ne les attache pas contre les parois du moule; on peut se servir de noir de noyaux de pêche, ou de noir d'os, ou d'yvoire,

226 L'Art de dessiner au défaut de noir de fumée, en brûlant les matieres dans un creuset étoussé d'une brique, qui en bouche bien l'ouverture.

SECRET,

Pour faire le Carmin à peu de frais.

A Y z du vinaigre distillé, mettez-le dans une bouteille de verre, avec demi livre de bresix de Fernambourg, de couleur d'or, après que vous l'aurez bien concassé & brisé dans un mortier de fonte; mettez le infuser pendant vingt - quatre heures, dans un vase de terre vernissé, & faites-le bouillir ensuite
pendant un quart-d'heure; passez la liqueur par une toille neuve & bien forte, & remettez la liqueur sur le feu; prénez ensuite un autre vase, dans lequel vous aurez

l'une & l'autre Architecture. 227 mis trois onces d'Alun de roche en poudre, avec du vinaigre blanc, mettez cette liqueur d'Alun dans l'autre, & remuez bien avec une spatule de bois sec; l'écume qui en sortira, sera le carmin, que vous ramasserez dans un vaisseau de verre, pour le faire sécher.

AUTRE SECRET, Pour faire le Carmin.

RENEZ trois chopines d'eau de fontaine, versez-ladans un pot vernissé, mettez-y une demi once de graine de cohan, dont les Panachers se servent: c'est-àdire bien pulverisée; laissez bouillir cette liqueur environ trois quarts-d'heure, jusqu'à la consumation du quart; il faut que le seu soit de charbon; coulez dans un plat vernissé cette liqueur à travers

228 L'Art de dessiner

une toile neuve, faites la chauffer, & au premier bouillon ajoûtez-y une once de cochenille & un quart de rocourt, le tout pilé à part; faites bouillir doucement le tout jusqu'à diminution de la moitié, & jusqu'à ce que la liqueur jette une écume d'un beau rouge fonce; ôtez-là pour lors de dessus le feu, semez y deux ou trois pincées d'alun de roche, demy quartd'heure après passez cette liqueur par un linge neuf dans un vafe vernisse, ou bien distribuez-la dans plusieurs tasses de verre, à reposer durant douze ou quinze jours, & vous verrez qu'il y viendra dessus une peau moisie, qu'il faut ôter avec une éponge ou une plume bien proprement, laissez le reste expose à l'air; quand l'eau qui surnageoit aura été toute évaporée, la matiere restant bien séche, fune & l'autre Architecture. 229 broyez-la sur un marbre à détrempe bien net, & passez cette poudre par un tamis sin; & vous aurez ce que vous desirez, que vous garderez dans des novets de cuir; la dose de rocourt plus forte, fait plus rouge; plus de cochenille, fait plus cramoiss.

SECRET.

Pour faire le plus bel Outremer.

PRENEZ demi livre du beau lapis, mettez le calciner au feu, étant bien rouge, jettez-le dans du vinaigre distillé bien fort; broyez-le sur la platine, ou écaille de mer, avec de l'eau-de-vie rectifiée, long-temps & à force; laissez le tout en cet état sur le marbre, pour l'incorporer avec le pastel qui suit.

Prenez un quarteron de cire

jaune, autant de terebentine, autant de resine, autant d'huyle de lin; faites fondre le tout ensemble à petit feu, & quand le tout sera fondu, & qu'il voudra commencer à bouillir, il sera cuit, alors il faut verser cette mixtion dans une écuelle vernissée, & voilà vôtre pastel; duquel vous prendrez pareille quantité que du lapis, pétrissez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils soient bien incorporez, laissez-les ainsi vingt-quatre heures; versez ensuite de l'eau dessus, en pétrissant cette matiere entre les mains, ayant au dessous un vase de verre pour recevoir la liqueur de l'Outre mer, alors wous le verrez tomber goutteà-goutte; quand cette écuelle sera demi pleine, prenez - en une autre, & faites de même à trois ou quatre differents vaisseaux; le Pune & l'autre Architecture. 231 premier venu sera le meilleur outre mer, & même demi-heure après que le plus grossier sera précipité au fond du vaisseau, la liqueur qui sera encore bleuë pourra être versée dans un, asin qu'étant repose plus long-temps, on ait l'Outre mer le plus sin.

Si vous distillez ce qui reste de vôtre pâte dans un alambic, vous trouverez l'or en poudre au fond,

AUTRE SECRET, Pour faire un tres-bel Outre-mer,

PRENEZ une livre de lapisazuli, mettez-le calciner sur un brasier, & lorsque vous jugerez, en le prenant avec des pincettes, qu'il sera bien enslâmé jusqu'en son milieu, jettez-le dans une terrine où vous aurez mis du vinaigre distillé; broyez ensuite 232 L'Art de dessiner

vôtre lapis, qui est tout en poudre par l'effort de la penetration du vinaigre sur une platine, ou sur une écaille de mer; étant bien broyé, vous messerz de cette poudre avec la composition qui s'ensuit.

Prenez une livre d'huile de lin, mettez-la dans un plat de terre vernissé sur un réchaud, mettezy dedans une livre & demie de cire neuve, avec demie livre de co. lophane, trois onces de terebentine, & demi livre de poix raisine; le tout étant bien fondu & incorporé, jettez cette mixtion sur un marbre, ou une écaille de mer, ou sur une platine de cuivre; ensuite incorporez de cette poudre avec égale partie, ou un peu plus, de ladite poudre, paitrissant bien avec les mains en plusieurs sens, jusqu'à ce que vous jugiez que

l'une & l'autre Architecture. 223 que le tout soit bien incorporé; ayez alors un vase plein d'eau; qui par un trou la laisse tomber goutte - à - goutte, sous laquelle ayant un vase, vous tiendrez vôtre lapis entre les mains, en sorte que l'eau tombe dessus; alors paitrissant la pâte, il en sortira une eau bleuë qui sert d'Outremer, que vous retirerez lorsque vous croirez en avoir assez du premier; ensuite vous y mettrez desfous un autre vase, que vous changerez, si vous voulez en avoir de differens, jusqu'à quatre fois. La couleur qui se sera précipitée d'abord au fond, fera l'Outre-mer grossier; & celle qui sera encore restée parmy les particules de l'eau, sera versée dans des verres, vingt-quatre heures apiès on trouvera au fond l'Outre-mer le plus beau & le plus fin; on en peut

V

234 L'Art de dessiner

faire de tant de differens en beauté qu'on voudra jusqu'aux cendres, qui est le dernier que l'on tire; On remarquera que si on n'en a pas besoin de tant, on peut en observant la proportion dans toutes les drogues, que l'on operera tout de même, qu'avec cette quantité.

SECRET.

Pour faire le Verd d'Iris.

AU Printemps, lorsque les Iris sont en fleur, prenez-en une bonne quantiré, & les épluchez, c'est-à-dire, les feüilles de la fleur, en leur ôtant le verd & le jaune qu'elles ont à leur racine; ensuite pilez-les dans un mortier de marbre, ou de bois qui ne soit point de noyer, parce qu'il ternit tout; quand elles seront bien pilées, exprimez-en le suc, que

l'une & l'autre Architecture. 235 vous mettrez dans un vase avec de la poudre bien subtile d'alun de roche; ou bien avant de piler, mêlez-y de l'alun dissout dans de l'eau tiede, ce qui est plus seûr : si l'on veut un verd d'une teinte differente, avant d'exprimer le suc, il faut jetter un peu de poudre de chaux vive pardessus, & retourner, & donner quelques coups de pilon; après quoy on en fera l'expression, qui donne un verd d'une teinte differente de celuy que nous venons de dire: On peut se servir au mois de Mars des fleurs de violettes des jardins, au lieu des fleurs d'iris; mais le verd n'en est jamais si vif.



236

RENEZ de la Suye de cheminée, que vous mettrez broyer avec de l'urine d'enfant long - temps fur un marbre, ou écaille de mer, ensorte qu'on puisse être assuré que la molette l'a tres-bien broyé; ôtez-le, & le mettez dans un vaisseau de verre, comme une grande tasse, & remuez - le avec quelque chose, lorsque vous aurez rempli le vaisseau d'eau claire, laissant ensuite précipiter pendant demi-heure le Bistre le plus grossier; vous verserez la liqueur dans un autre vaisfeau, & si vous desirez en avoir de tres-fin, vous aurez un troisiéme vaisseau, dans lequel vous mettrez reposer encore ce qui restera

Fune & l'autre Architecture- 237 de la liqueur dont on aura tiré le bistre le plus grossier; le plus délié sortira de cette troisième liqueur, après l'avoir laissée en repos pendant trois ou quatre jours. C'est ainsi qu'il faut faire de toutes les couleurs dont on veut se servir en lavis, afin d'avoir des teintes qui ne fassent point de corps sur le papier, lequel ne feroit qu'un tres-mauvais effet à l'œil; & cette propreté, qui est l'ame du dessein, ne se trouveroit point dans les ouvrages qui seroient colorez grossierement: C'est à quoy il faur bien prendre garde.

S E C R E T, Pour faire un tres-beau Rouge pour le Lavis-

PRENEZ de la cochenille; que vous reduirez en poudre, & que vous mettrez infuser sur 238 L'Art de dessiner

les cendres chaudes avec de l'eau de rose, jettez-y dessus de l'alun en poudre, ou pour mieux dire, de l'alun brûlé, & jetté tout chaud dans l'eau de plantin, & mêlé dans la liqueur dans laquelle a été dissoute la cochenille; on aura un tres-beau rouge, qu'on peut substituer au vermillon, qui a trop de corps, & qui ternit trop tost, à cause du Mercure qui en fait la composition.

S E C R E T,

Pour faire le bel or de la Chine
à écrire.

RENEZ de l'Or moulu, & pour chaque sequin, des dragmes de soussire sin broyé sur le marbre, puis allié avec l'or moulu; il faut mettre le tout dans un sac de cuir, pour le manier continuellement l'espace de deux

l'une & l'autre Architecture. 239 jours. Cela fait, il faut laver ce qui reste avec de l'eau de chaux filtrée, puis retirer ladite eau par le filtre, & s'il n'est haut en couleur, il faut de rechef le laver jusqu'à ce qu'on le trouve tres-beaupour l'appliquer : Il faut détremper du bol d'Armenie avec de la colle de poisson, & former les lettres que vous desirez dorer, & le laisser sécher; après quoy vous appliquerez vôtre or avec de l'eau & de la colle de poisson, & étant sec, vous le brunirez, ou le lisserez avec la pierre de sanguine, ou la denc de loup.

SECRET, Pour faire l'Or moulu.

RENEZ Or de sequin, ou de ducat, que vous mettréz en lames tres-déliées, & le couperez par petites pieces, puis vous jette-

240 L'Art de dessiner

rez cette matiere dans un creuser, que vous mettrez sur les charbons ardens; comme il commencera à fondre, sur chaque sequin jettez-y des dragmes de mercure, & remuez avec un petit bâton, sans y mettre le nez dessus, ensuite il faut jetter le tout dans l'eau froide; l'Or moulu se trouvera au fond, qu'il faut ramasser, & mettre dans un sachet de cuir bien cousu, pour l'occasion.

SECRET,

Pour faire un beau Bleu, tres-propre au Lavis, à la place de l'Outre-mer, qui a trop de corps pour être employé en Lavis, & dont la chereté fait qu'on se sert de quelque mauvai e couleur à sa place.

PRENEZ en Esté une grande quantité des seurs de bluets, qui viennent dans les blebs, selon

l'une & l'autre Architecture. 241 1on la quantité de la couleur que vous voudrez faire ; épluchez-en bien les feuilles, en leur ôtant tout ce qui n'est point bleu; ensuite ayez de l'eau tiede, dans laquelle vous jetterez de la poudre d'alun bien subtile; vous jetterez de cette eau dans un mortier de marbre, c'est-à-dire celle qui surnage, & qui est encore impregnée de l'alun, vous y mettrez vos fleurs épluchée, & avec un pilon de bois bien propre, ou même de marbre, vous pilerez longtemps, jusqu'à ce que vous en puissiez exprimer tout le suc, que vous passerez à travers une toile neuve, faisant tomber la liqueur dans un vase de verre, où vous aurez mis auparavant de l'eau gommée faite avec de la gomme arabique bien blanche, & vous aurez ce que vous desirez : Il faut

remarquer, qu'il ne faut guere d'eau d'alun, à cause que l'excès rendroit la couleur trop forcée, & en emporteroit tout l'éclat : vous pouvez de la même maniere faire des couleurs de toutes les sleurs qui ont un grand éclat, observant de les piler avec de l'eau d'alun, asin qu'elles ne changent, ce qui se fait quelquesois au moindre attouchement. Asin de rendre ces couleurs portatives, on peut les laisser reposer à l'ombre bien couvertes, dans des vaisseaux



de verre ou de fayance.

SECRET

Pour avoir une couleur verdâtre foncée, soit pour les fonds des portraits qu'on fait en mignature, soit pour le lavis sur le papier, dans les draperies & les terrasses.

RENEZ sur la fin de l'Automne, une bonne quantité de tiges d'hiebles chargées de leur fruit bien meur; c'est justement dans cette saison qu'on en trouve; vous les laisserez pendant six ou sept jours dans une cave à se pourrir; lorsque vous connoîtrez que les fruits le seront, vous en exprimerez le suc avec une toile neuve, le faisant tomber dans de l'eau d'alun, comme nous avons dit cydevant; il ne saut point icy de gomme: Vous mettrez cette liqueur dans des godets de verre,

Xij

ou de fayance, à l'air, mais non pas au Soleil, couvrant les godets de quelque chose qui soit au-des-sus ensorte que l'air y entre facilement, sans quoy tout se moi-siroit; vous aurez alors ce que vous desirez pour tout ce que vous aurez à laver d'un coloris verdâtre & soncé.

SECRET

pour composer le vernis blanc, pour embellir les Estampes; & pour les entretenir toûjours belles, en les couvrant d'un verre blanc.

PRENEZ trois onces de sandarax, deux onces de karabi, deux gros de gomme-lique en larme, deux gros de gomme de nitre, qu'il faut éplucher, & piler dans un mortier, à la reserve de la gomme de nitre qu'il faudra met-

l'une & l'autre Architecture. 248 tre par petits morceaux dans le matras, dans lequel il y aura une peinte du meilleur esprit de vin qu'on pourra trouver, & qu'on fera bouillir, après avoir bien bouché le matras, pendant l'espace de cinq heures; ensuite on pasfera cette liqueur à travers un linge, qui par le moyen d'un entonnoir, entrera dans une fiole, que l'on bouchera bien avec le liege & la vessie de cochon: On se servira de ce vernis pour mettre des couches sur des Estampes ; observant de laisser sécher la premiere, avant d'en mettre une deuxième ; on en mettra deux seulement par jour, après que l'on en aura mis dix ou douze, cela suffira, & l'oir aura les Estampes d'une blancheur. & d'une beauté extraordinaire; lorsque vos couches seront séches, vous pourrez encadrer vos X iii

Estampes avec un verre blanc par dessus, afin de les preserver de la poussière & du mauvais air.

SECRET

Pour imiter avec une Estampe, la peinture sur le verre.

PRENEZ un verre blanc de la grandeur de vôtre Estampe, & mettez-y dessus deux couches de vernis, que vous ferez en cette maniere.

Prenez quatre onces de terebentine de Venise, une once & demie d'esprit de vin, une once & demie d'esprit de terebentine, deux gros de mastic en larmes, faites bouillir le tout dans un pot vernissé l'espace d'une heure, & l'appliquez lorsqu'il sera froid sur le verre; la premiere couche étant presque séche, vous en mettrez l'une & l'autre Architecture. 247 une seconde; ensuite lorsque celle-cy sera presque sèche, on couche l'Estampe dessus bien proprement, l'ayant auparavant preparée en cette sorte

Prenez de l'eau-forte dans un plat, ou quelqu'autre vase de terre, ou de verre, assez grand, & son fond assez de niveau & uni pour contenir l'Estampe du côté de la graveure flottante sur l'eauforte, puis vous l'essuyerez entre deux linges bien doucement, & vous la laverez ensuite dans deux ou trois eaux claires, & l'essuirez avec un linge, comme nous venons de dire, après quoy vous l'appliquerez sur le verre, faisant en sorte qu'elle y soit collée également par tout, en sorte qu'il n'y ait aucun pli ni éleveure de papier, ce qui gâteroit tout; alors vous tremperez le bout du doigt,

X iiij

248 L'Art de dessiner

& humectant l'Estampe, par der. riere, vous en ferez sauter le papier avec le bout du doigt en frottant, & il ne restera que l'impresfion, sur laquelle vous pourrez peindre par derriere avec des couleurs à huile les plus vives & les plus legeres, ou même avec des couleurs dont les Vitriers, qui peignent en recuire, se servent avec la gomme, ce qui a plus d'éclat; & vous aurez le plaisir d'avoir des peintures que la pousfiere ny rien ne pourra gâter; il ne faut pour cela sçavoir ny desliner ny peindre, ce qui est bien propre à ceux qui n'onr jamais appris cet Art, & qui ont passé l'âge de l'apprendre.

> ्राणाम् संस्थानेत्वा स्ट्राप्ट स्ट्राप्ट इ.स. मार्चित्री स्ट्राप्ट स्ट्राप्ट

l'une & l'autre Architecture. 249

AUTRE SECRET

Pour peindre une Estampe collée sur le verre, avec la maniere de l'y poser.

PRENEZ un verre de la gran-deur de l'Estampe que vous y voulez mettre dessus du côté de l'impression; faites chauffer vôtre verrre, afin que la terebentine de Venise que vous y mettrez dessus, s'étende à vôtre gré auprès du feu; quand vous verrez que le verre sera par tout également couvert de terebentine, appliquez-y l'Estampe, en l'étendant avec précaution & propreté; laquelle Estampe vous aurez auparavant fait boüillir un demi quatt d'heure ou environ dans l'esprit de vin; quand le verre sera refroidi, vous mouillerez

le bout du doit, en raclant doucement sur le papier de l'Estampe; que vous enleverez, n'y restant que le trait de l'impression; il faut ensuite prendre de la terebentine, quatre fois autant d'esprit de terebentine, mettant le tout dans un matras, & failant bouillir le tout l'espace d'un bon quartd'heure au bain - marie; puis en concher dessus le derriere de l'Estampe legerement, une ou deux couches suffirent; après quoy, vous y pourrez appliquer les couleurs dont on se sert en recuire, & vous aurez des peintures semblables à celles qui sont sur les verres, d'un grand goût, parce que vous vous servirez de belles Estampes à peu de frais ; & sans donner un coup de crayon:

Ceux qui n'ont point de temps, & qui ne sçauroient jamais dessi-

l'une & l'autre Architecture. 25 % ner trait pour trait, ou par reduction de grand en petit, ou de petit en grand, n'ayant point afsez de patience, ni de principes, pour dessiner en cette maniere, pourront passer leurs momens de divertissement, à calquer de belles Estampes sur un papier blanc, où n'auront plus qu'à ombrer de la même maniere qu'ils le verront dans une Estampe bien finie, c'est gagner beaucoup; car enfin, le grand Art consistant dans la correction du dessein, & non pas dans les ombres, qu'on sçaura donner à toutes sortes d'objets, après quelque pratique; on aura le plaisir tout copiste qu'on sera, de n'avoir rien que de bon à montrer: Voicy comment il faut s'y prendre; Il faut avoir de la mine de plomb, qui est un crayon de la couleur du plomb, même du

252 L'Art de dessiner

plus fin qu'on pourra trouver, dont on frottera un papier par tout d'un côté; en sorte que le papier soit par tout de la couleur du crayon, ce qui arrivera si on le frotte du susdit crayon en plufieurs sens, & à plusieurs reprifes; ensuite, afin de ne crassir & de ne point gâter l'Estampe, on tourne le papier du côté qu'il est blanc, qu'on applique sur l'Estampe qu'on veut contre - tirer, ou calquer; le papier sur lequel on veur marquer, s'appliquera contre le côté de celuy qui est frot-té de crayon, ces trois feuillets étant dans cette disposition, l'image dessus le papier sur lequel on veut marquer dessous, & celuy qui est frotté de crayon au milieu; son côté crayonné, sur le papier sur lequel on veur marquer le dessein: On prendra ensuite

l'une & l'autre Architecture. 253 une éguille, ou une pointe émous. sée, une éguille de tête y est fort propre; ayant arresté par des pincettes l'Estampe, avec les deux autres feuillets, ou avec des épingles, ensorte qu'ils ne puissent point bouger, ce qui gâteroit tout; il faut en coulant & appuyant doucement passer l'éguille sur tous les traits de l'Estampe, en pressant & allant par ordre, avec une regle qu'on met de travers, afin de n'oublier aucun trait; & quand on aura achevé de passer par tout, on verra un contour semblable à celuy de l'Estampe parfaitement copié, avec d'autant plus de correction, qu'on aura pris de soin, en passant la pointe, de ne point sortir du contour de l'Estampe : Cela étant fait, on pourra passer ensuite un trait avec de l'encre de la Chine au pinceau, ou bien avec


la plume legerement, sur tout ce qu'on trouvera marqué en crayon: après quoy on dégraissera le papier avec de la mie de pain blanc rassis, qui enlevant tout le trait du crayon, ne laissera que le dernier qu'on aura marque avec de l'encre; ensuite de quoy on pourra ombrer en lavant d'encre de la Chine, ou de couleur, selon les regles que nous avons déterminées, chacun s'en pouvant faire à sa fantaisse, c'est à dire, la teinte plus forte ou plus foible, lorsque l'on aura pratiqué quelque temps la maniere de colorer felon nos principes.


Afin que l'on s'accoûtume à sçavoir tirer les traits sans sortir du contour de l'Estampe, ce que tout le monde ne sçauroit faire d'abord; il faut preparer un papier, ou plusieurs, du plus délié, & du

l'une & l'autre Architecture. 255 plus fin qu'on pourra trouver chez le papetier, avec de l'esprit de terebentine, ou huile de terebentine, messée avec de l'huile de noix, deux fois plus d'huile de noix que d'esprit de terebentine; ensuite avec une éponge, ou une plume, on en imbibera le papier, qu'on laissera sécher pour s'en servir en cette sorte: Mettez une feuille de ce papier sur une Estempe, vous verrez d'abord à travers jusqu'aux moindres traits, prenant un crayon, ou une plume, tâchez de passer sur tout le contour de cette Estampe avec propreté, & même d'ombrer de la même maniere que vous voyez que l'Estampe est ombrée; vous ne pouvez manquer, après quelque pratique, de vous faire la main, non-seulement pour calquer avec propreté, mais même à dessiner avec har-


256 L'Art de dessiner diesse, si l'on a que memoire, ce qui n'est pas à negliger par ceux qui travaillent à l'éducation des personnes de qualité, dont le fer de la jeunesse leur ôte souvent une partie de l'attention, & de la patience qu'il faut, pour apprendre par une routine tres-longue le dessein, qui ne manque point de les rebuter dès le commencement; & cela n'arrivera point icy, où tout d'un coup ils auront le plaisir de copier des morceaux, qui étant passables, leur donneront l'envie d'aller plus avant, & d'employer quelques moments à apprendre un Art dont la possession est une des plus belles qualitez qu'un Gentilhomme puisse avoir. On trouvera dans les Cartes cy-jointes tous les traits de compas, & toutes les figures de Geometrie representées en pers-

pective









l'une & l'autre Architecture. 257 pective, avec tous les morceaux qui se trouveront dans l'Archite-Aure militaire; de sorte qu'avec le Livre, & une de ces Cartes, un jeune Gentilhomme en apprendra plus dans un mois, que dans un an par les manieres ordinaires; sans compter qu'ayant par avance une teinture considerable de toutes les choses, lorsqu'il entrera dans une Academie, ou qu'il ira servir, il sera déja tout fait aux difficultez que l'on trouve dans les Matematiques; quand on n'a point oui parler de principes d'une science si utile aux personnes de qualité.

FIN.



TABLE

DE TOUS LES SECRETS contenus en ce Livre, pour faire les Couleurs.

Our faire la bonne encre à des-siner & pour écrire, page 220 Pour faire de très-bonne encre sans noix de galles, laquelle peut servir à laver des plans & autres desseins, aussi-bien qu'à tirer des lignes tres-vives. Pour faire la couleur d'eau, dont on lave les caux mortes dans les plans. Pour faire de tres-bonne encre de la Chine. 225 Pour faire le Carmin à peu de frais. 226 Pour faire le Carmin. 227

TABLE.

Pour faire le plus bel Outre-me	cr. 229
Autre Secret pour faire un	
Outre-mer.	23 I
Pour faire le Verd d'Iris.	234
Pour faire le Bistie.	236
Four faire un tres-beau Rou le lavis.	ge pour
Pour faire le bel or de la C	bine à
	238
Pour faire l'or moulu.	
Pour faire un beau Bleu tre:	
au lavis à la place de l'Out	
qui a trop de corps pour ê.	ire em-
ployé en lavis, & dont la	
fait qu'on se sert de quelqu	e mau-
vaise content à sa place.	
Pour faire une couleur verdât cée, soit pour les fonds des po	,
qu'on fait en minature, so	
le lavis sur le papier, dans	
peries & les terrasses.	
Pour composer les Vernis blan	
embellir les Estampes, &	pour les
Y	1)

TABLE.

entretenir toûjours belles, en les couvrant d'un verre blanc. 244. Pour faire que la Terre d'Ombre pnisse être employée en lavis. 249. Pour imiter avec une Estampe la la peinture sur le verre. 246. Pour peindre une Estampe sur le verre, & la manière de l'y poser. 249.

Fin de la Table.



na! 09.4 [R.4350





